



SMP4HCS78S Bosch

Merk: Bosch
Model: SMP4HCS78S



SCAN OM TE
BESTELLEN

OMSCHRIJVING

- Extra Droog: optie voor grondige droging van lastig te drogen vaat.
- Flex-korven: een flexibele en praktische oplossing voor eenvoudig inruimen van je vaatwasser.
- Vario Drawer: een lade voor bestek, klein kookgerei en zelfs kleine kopjes.
- Silence Plus: de bijzonder stille vaatwasser met 44 dB.
- Spraakbesturing: bedien de vaatwasser met je stem dankzij Home Connect.

Geniet van extra droge resultaten.

Met de Extra Droog optie op je vaatwasser wordt lastig te drogen vaat extra gedroogd voor betere droogresultaten. Dit dankzij een warmere laatste spoelgang en een langere droogtijd. Handig voor kinderservies of babyflessen.

Bovenstaande informatie is uitsluitend informatief/indicatief en aan wijziging onderhevig

	WAARDAMME	KNOKKE		WAARDAMME	KNOKKE
MA	9u tot 12u30 en 13u30 tot 18u	10u tot 18u	VRIJ	9u tot 12u30 en 13u30 tot 18u	10u tot 18u
DI	- GESLOTEN -	- GESLOTEN -	ZAT	10u tot 12u30 en 13u30 tot 17u	10u tot 18u
WOE	9u tot 12u30 en 13u30 tot 18u	10u tot 18u	ZON	- GESLOTEN -	- GESLOTEN -
DO	9u tot 12u30 en 13u30 tot 18u	10u tot 18u			

Flex-korven

Flex-korven: een flexibele en praktische oplossing voor eenvoudig inruimen van je vaatwasser.

Plaats voor bestek en klein kookgerei in de Vario Drawer-lade.

De uittrekbare Vario Drawer-besteklade voegt een derde laadniveau toe en maakt ActiveWater-vaatwassers nog comfortabeler in gebruik. Het is de ideale plaats voor bestek en klein kookgerei zoals opscheplepels en gardes, en zelfs kleine kopjes. Zo biedt hij meer flexibiliteit bij het inladen en ontstaat er meer ruimte in de vaatwasser. De bestekkorf in de onderkorf kan worden vervangen door de Vario Drawer-besteklade, die ruimte biedt voor maximaal 14 bestekken bij vaatwassers van 60 cm en 10 bestekken bij vaatwassers van 45 cm.

Een vaatwasser die je nauwelijks hoort.

Hoe minder ruis, hoe fijner in huis. De Silence Plus 44 dB is een uitkomst voor iedereen die de rust in huis wil bewaren. De vaatwasser gaat bijzonder stil te werk, zodat je ongestoord kunt genieten van gezellige etentjes en goede gesprekken.

Je vaatwasser luistert naar je.

Dankzij de samenwerking van Home Connect met verschillende voice assistants, zoals Amazon Alexa en de Google Assistant, is het nu ook mogelijk om je vaatwasser te bedienen met je stem.

Voorraadbeheer van de vaatwastabletten.

Een handig extraatje van onze Home Connect app in combinatie met de Home Connect vaatwasser, is dat je een teller mee kunt laten lopen met de hoeveelheid vaatwastabletten die in een verpakking zitten. Bijna op? Dan krijg je een pushbericht en kun je op tijd naar de winkel voor je zonder komt te zitten.

De vaatwasser die je op de hoogte houdt.

Wachten tot de vaatwasser klaar is, is tijdverspilling en kan onnodige irritatie veroorzaken, vooral voor mensen met drukke schema's. Home Connect stelt je op je gemak en helpt je productiever te zijn met je tijd. Als je wilt, kan je vaatwasser pushmeldingen verzenden naar je mobiel zodat je er gemakkelijk de huidige programmastatus van kunt zien, evenals andere nuttige informatie. Multitasking in en om het huis is weer een stapje simpeler geworden.

Je favoriete functie met één druk op de knop

Haal het beste uit je verbonden vaatwasser en maak je dagelijks leven makkelijker. Met de Favoriet-functie stel je eenvoudig je meest gebruikte programma's en opties in als favoriete combinatie. Deze voorgeprogrammeerde

Bovenstaande informatie is uitsluitend informatief/indicatief en aan wijziging onderhevig

	WAARDAMME	KNOKKE		WAARDAMME	KNOKKE
MA	9u tot 12u30 en 13u30 tot 18u	10u tot 18u	VRIJ	9u tot 12u30 en 13u30 tot 18u	10u tot 18u
DI	- GESLOTEN -	- GESLOTEN -	ZAT	10u tot 12u30 en 13u30 tot 17u	10u tot 18u
WOE	9u tot 12u30 en 13u30 tot 18u	10u tot 18u	ZON	- GESLOTEN -	- GESLOTEN -
DO	9u tot 12u30 en 13u30 tot 18u	10u tot 18u			

instelling start je in de Home Connect app of in één keer direct op het display. Combineer bijvoorbeeld de Extra Dry optie met het Eco 50° programma en start je vaatwasser met slechts een druk op de knop. Eenvoudig en gepersonaliseerd je vaat doen.

Nooit meer zorgen over waterschade.

Bescherming tegen lekken is cruciaal voor een apparaat aangesloten op water. Daarom biedt ons AquaStop-systeem gegarandeerde bescherming tegen lekken. In het geval van een lek wordt dit waargenomen in het dubbele gedeelte van de slag, waarna de watertoevoer automatisch wordt uitgeschakeld. Met AquaStop ben je beschermd tegen waterschade gedurende de volledige levensduur van je apparaat.

ActiveWater-technologie: minder water, minder energie, meer resultaat.

Deze innovatieve spoeltechnologie levert uitzonderlijke reinigingsprestaties met minder water en energie en is hierdoor dus zeer milieuvriendelijk. Er wordt water en energie bespaard door een gerichte waterafgifte, geoptimaliseerde filtertechnologie, snellere verwarming en hogere pompprestaties voor een betere watercirculatie.

SPECIFICATIE

Algemeen		Energieverbruik	
Type vaatwasser	Onderbouw	Duurtijd eco-programma	4:55
		Energieklasse	D
		Energieverbruik in eco-programma per 100 cycli	85 kWh
		Geluidsniveau	44 dB(A)
		Geluidsniveau-klasse	B
		Waterverbruik eco-programma per cyclus	9.5
Fysieke kenmerken		Gebruiksgemak	
Breedte	59 cm	Aanduiding resttijd	✓
Diepte	57.3 cm	Eindsignaal programma	✓
Hoogte	81.5 cm		

Bovenstaande informatie is uitsluitend informatief/indicatief en aan wijziging onderhevig

	WAARDAMME	KNOKKE		WAARDAMME	KNOKKE
MA	9u tot 12u30 en 13u30 tot 18u	10u tot 18u	VRIJ	9u tot 12u30 en 13u30 tot 18u	10u tot 18u
DI	- GESLOTEN -	- GESLOTEN -	ZAT	10u tot 12u30 en 13u30 tot 17u	10u tot 18u
WOE	9u tot 12u30 en 13u30 tot 18u	10u tot 18u	ZON	- GESLOTEN -	- GESLOTEN -
DO	9u tot 12u30 en 13u30 tot 18u	10u tot 18u			

Nisbreedte (minimaal) 60 cm
 Nisdiepte (minimaal) 55 cm
 Nishoogte (maximaal) 87.5 cm

Uitgestelde start 

Programma's

Aantal 6
 afwasprogramma's

Uitrusting

Bestekschikking Besteklade

Bovenstaande informatie is uitsluitend informatief/indicatief en aan wijziging onderhevig

	WAARDAMME	KNOKKE		WAARDAMME	KNOKKE
MA	9u tot 12u30 en 13u30 tot 18u	10u tot 18u	VRIJ	9u tot 12u30 en 13u30 tot 18u	10u tot 18u
DI	- GESLOTEN -	- GESLOTEN -	ZAT	10u tot 12u30 en 13u30 tot 17u	10u tot 18u
WOE	9u tot 12u30 en 13u30 tot 18u	10u tot 18u	ZON	- GESLOTEN -	- GESLOTEN -
DO	9u tot 12u30 en 13u30 tot 18u	10u tot 18u			