



WGB256A4FG Bosch

Merk: Bosch
Model: WGB256A4FG

4 2 4 2 0 0 5 3 9 8 9 7 3



4 242005 398973 >

€1339,99-



SCAN OM TE
BESTELLEN

OMSCHRIJVING

i-DOS, 10 kg, 1600 tr/min., EcoSilence Drive, 4D Wash, Stoom, high LED-display, LED light, SpeedPerfect, Aqua Protection Plus

Bespaar water en wasmiddelen.

Maximale doeltreffendheid voor uw wasgoed met het automatische i-DOS-doseersysteem. Vul het wasmiddel- en wasverzachtervak slechts één keer bij, waarna de i-DOS sensoren de exacte hoeveelheid wasmiddel en water voor elke lading doseren, was na was. Zo bespaart u niet alleen wasmiddel maar voorkomt u ook onnodig spoelen.

Minder kreuken en strijkwerk

Iron Assist van Bosch voegt natuurlijke stoom toe aan het droogprogramma. De functie stoomt kleding gedurende 20 minuten en vermindert kreuken tot 50%*. Resultaat: de was is merkbaar gladder én een stuk eenvoudiger om te strijken. *Test nr. E-0323-PT-22 van het Deutschen Institute für Textil- und Faserforschung Denkendorf (DITF) van 12.07.22, met betrekking tot de kreukvermindering van katoenen kledingstukken (T-shirts en overhemden) in het Iron Assist-programma - volgens DIN EN ISO 15487 in vergelijking met niet met Iron Assist behandeld textiel.

Voor een efficiënt gebruik van water en wasmiddel

Bovenstaande informatie is uitsluitend informatief/indicatief en aan wijziging onderhevig

	WAARDAMME	KNOKKE		WAARDAMME	KNOKKE
MA	9u tot 12u30 en 13u30 tot 18u	10u tot 18u	VRIJ	9u tot 12u30 en 13u30 tot 18u	10u tot 18u
DI	- GESLOTEN -	- GESLOTEN -	ZAT	10u tot 12u30 en 13u30 tot 17u	10u tot 18u
WOE	9u tot 12u30 en 13u30 tot 18u	10u tot 18u	ZON	- GESLOTEN -	- GESLOTEN -
DO	9u tot 12u30 en 13u30 tot 18u	10u tot 18u			

De wasmand is nog niet helemaal vol, en toch heb je snel een T-shirt of een blouse nodig? Het Mini Load-programma is er speciaal voor een mini-hoeveelheid wasgoed, zonder al teveel water of wasmiddel te verspillen.

Slimme apparaten maken het leven makkelijker.

De toekomst staat aan je voordeur. Met de slimme technologie van Home Connect kun je je apparaten toestellen bedienen met je telefoon of tablet.

Elke keer opnieuw het juiste programma.

Het is soms niet evident om het juiste programma te selecteren, en een verkeerd programma kan leiden tot ongewenste resultaten. De Home Connect-app met Easy Start maakt een einde aan giswerk. Voer gewoon het soort wasgoed en de graad van de vlekken in de app in en het juiste programma verschijnt, voor elke wasbeurt, elke keer opnieuw.

Verzorg je was op afstand.

De was doen is niet leuk, vooral niet als je haast hebt en moet wachten tot het klaar is. Bosch-wasmachines met de Home Connect-app geven je volledige controle over je wasgoed. Met je mobiele apparaatsmartphone of tablet kun je je machine op afstand makkelijk regelen en bedienen. Zo heb je onderweg toegang tot je wasmachine en kun je je huishouden doen zoals jij dat wilt, zelfs als je niet thuis bent.

Je wasmachine houdt je op de hoogte.

Wachten tot je was klaar is, kost tijd en kan stress veroorzaken, vooral als je een druk schema hebt. Met Home Connect bewaar je de rust en kun je productiever met je tijd omgaan. Het kan pushmeldingen van je wasmachine rechtstreeks naar je mobiele apparaatsmartphone of tablet sturen, zodat je makkelijk op de hoogte blijft van de huidige programmastatus en andere nuttige informatie. Multitasken binnen en buiten het huis is nu een beetje eenvoudiger geworden.

Services worden slimmer.

Het kan stresserend zijn als je huishoudelijke apparaten toestellen niet goed werken. Diagnoses op afstand kunnen je hierbij helpen*. Bel gewoon de Home Connect Hotline en maak een afspraak voor een diagnose op afstand. Het serviceteam kan je apparaat toestel dan op afstand screenen, het probleem lokaliseren en je het gepaste advies geven. Indien nodig kan een technicus bij jou thuis komen om het probleem op te lossen, met alle juiste onderdelen al in de hand. Slimme ondersteuning, slimme oplossingen. *Afhankelijk van lokale beschikbaarheid.

Je wasmachine doet wat je zegt.

Bovenstaande informatie is uitsluitend informatief/indicatief en aan wijziging onderhevig


	WAARDAMME	KNOKKE		WAARDAMME	KNOKKE
MA	9u tot 12u30 en 13u30 tot 18u	10u tot 18u	VRIJ	9u tot 12u30 en 13u30 tot 18u	10u tot 18u
DI	- GESLOTEN -	- GESLOTEN -	ZAT	10u tot 12u30 en 13u30 tot 17u	10u tot 18u
WOE	9u tot 12u30 en 13u30 tot 18u	10u tot 18u	ZON	- GESLOTEN -	- GESLOTEN -
DO	9u tot 12u30 en 13u30 tot 18u	10u tot 18u			

Dankzij onze samenwerking met Amazon Alexa kan je je wasmachine nu ook met je stem bedienen. Controleer of de benodigde Home Connect-functie in de Alexa-app beschikbaar is in jouw land en taal. Activeer de functie om een verbinding te maken tussen Alexa en je wasmachine.

Energie label A

Zuinig omspringen met energie? Dat doe je met een wasmachine, met energielabel A. Het energielabel geeft een overzicht van het energie- en waterverbruik van het toestel, samen met het vermogen en het geluidsniveau. De Bosch-wasmachines met energielabel A besparen energie én leveren uitstekende wasresultaten.

SPECIFICATIE

Algemeen		Energieverbruik	
Trommelinhoud	10 kg	Droogresultaat	A
Type wasmachine	Frontlader	Energieklasse	A
Zwiersnelheid (maximaal)	1600 t/min	Energieverbruik per 100 cycli	51 kWh
		Geluidsniveau centrifugeren	72 dB(A)
		Geluidsniveau-klasse	A
		Gewogen waterverbruik per cyclus	49 Liter
		Tijdsduur Eco 40-60° programma	3:55
Fysieke kenmerken		Garantie	
Breedte	59 cm	Extra garantie	
Diepte	59 cm	Motor garantie (Jaar)	10
Gewicht	82.6 kg		
Hoogte	84.5 cm		
Kleur	Wit		
Gebruiksgemak		Opties	

Bovenstaande informatie is uitsluitend informatief/indicatief en aan wijziging onderhevig

	WAARDAMME	KNOKKE		WAARDAMME	KNOKKE
MA	9u tot 12u30 en 13u30 tot 18u	10u tot 18u	VRIJ	9u tot 12u30 en 13u30 tot 18u	10u tot 18u
DI	- GESLOTEN -	- GESLOTEN -	ZAT	10u tot 12u30 en 13u30 tot 17u	10u tot 18u
WOE	9u tot 12u30 en 13u30 tot 18u	10u tot 18u	ZON	- GESLOTEN -	- GESLOTEN -
DO	9u tot 12u30 en 13u30 tot 18u	10u tot 18u			

Aanduiding
 programmaverloop
 Aanduiding resttijd
 Eindsignaal
 programma
 Uitgestelde start



Voorwas


Programma's

Wasprogramma's

Gemengde was/mix,
 Katoen,
 Kreukherstellend /
 antikreuk, Outdoor /
 Sports, Spoelen, Wol /
 handwas

Veiligheid

Kinderbeveiliging



Bovenstaande informatie is uitsluitend informatief/indicatief en aan wijziging onderhevig

	WAARDAMME	KNOKKE		WAARDAMME	KNOKKE
MA	9u tot 12u30 en 13u30 tot 18u	10u tot 18u	VRIJ	9u tot 12u30 en 13u30 tot 18u	10u tot 18u
DI	- GESLOTEN -	- GESLOTEN -	ZAT	10u tot 12u30 en 13u30 tot 17u	10u tot 18u
WOE	9u tot 12u30 en 13u30 tot 18u	10u tot 18u	ZON	- GESLOTEN -	- GESLOTEN -
DO	9u tot 12u30 en 13u30 tot 18u	10u tot 18u			