



S5884/38 Philips

Merk: Philips
Model: S5884/38



€139,99-



SCAN OM TE
BESTELLEN

OMSCHRIJVING

met SkinIQ-technologie

- Krachtige prestaties bij elk gebruik
- Past zich aan uw baard aan voor moeiteloos scheren
- Flexibele scheerkoppen volgen uw gezichtscontouren
- Ontworpen voor precisie en scheerefficiëntie
- Open met één druk op de knop om eenvoudig te reinigen

Krchtig scheren, zacht voor de huid

De Philips 5000-serie zorgt voor een krachtige scheerbeurt en scheert nu nog meer haar per beweging*. Het scheerapparaat is uitgerust met geavanceerde SkinIQ-technologie en detecteert en past zich aan uw hardichtheid aan voor meer huidcomfort.

Krchtige prestaties bij elk gebruik

De SteelPrecision-mesjes maken tot wel 90.000 knipbewegingen per minuut, scheren glad en meer haar per beweging *. De 45 hoogwaardige messen zijn zelfslijpend en gemaakt in Europa.

Past zich aan uw baard aan voor moeiteloos scheren

Bovenstaande informatie is uitsluitend informatief/indicatief en aan wijziging onderhevig

	WAARDAMME	KNOKKE		WAARDAMME	KNOKKE
MA	9u tot 12u30 en 13u30 tot 18u	10u tot 18u	VRIJ	9u tot 12u30 en 13u30 tot 18u	10u tot 18u
DI	- GESLOTEN -	- GESLOTEN -	ZAT	10u tot 12u30 en 13u30 tot 17u	10u tot 18u
WOE	9u tot 12u30 en 13u30 tot 18u	10u tot 18u	ZON	- GESLOTEN -	- GESLOTEN -
DO	9u tot 12u30 en 13u30 tot 18u	10u tot 18u			

De intelligente gezichtshaarsensor meet de haardichtheid 250 keer per seconde. De technologie past het scheervermogen dynamisch en automatisch aan voor moeiteloos en zacht scheren.

Flexibele scheerkoppen volgen uw gezichtscontouren

Volledig flexibele scheerkoppen draaien 360° om uw gezichtscontouren te volgen. Ervaar optimaal huidcontact voor een grondige en comfortabele scheerbeurt.

Ontworpen voor precisie en scheerefficiëntie

De nieuwe vorm van de scheerhoofden is speciaal ontwikkeld voor precisie. Het oppervlak is verbeterd met haargeleidingskanalen, die zijn ontworpen om haar in een effectieve scheerpositie te brengen.

Open met één druk op de knop om eenvoudig te reinigen

Het scheerapparaat kan gemakkelijk worden gereinigd. Met één druk op de knop opent u het scheerhoofd en spoelt u dit met water af.

Scheer nat, droog en zelfs onder de douche

Kies een scheerroutine die bij u past. Met Wet & Dry kunt u kiezen voor een comfortabele droge scheerbeurt of een verfrissende natte scheerbeurt. U kunt met gel of schuim scheren, zelfs onder de douche.

Precisietrimmer geïntegreerd in het handvat

Maak uw look compleet met de uitklapbare precisietrimmer van het scheerapparaat. Deze is geïntegreerd in de behuizing van het scheerapparaat en dit de perfecte manier om uw snor en bakkebaarden te onderhouden.

Hulpstuk baardstyler met 5 lengtestanden

Ervaar de veelzijdigheid van uw scheerapparaat met het baardstylerhulpstuk. Kies uit 5 lengtestanden om alles te creëren, van een perfecte stoppelbaard tot een korte, mooi getrimde baard. Of gebruik de styler om voor het scheren te trimmen.

1 uur oplaadtijd en 5 minuten snel opladen

Laad uw scheerapparaat in slechts 1 uur volledig op met de krachtige en energiezuinige lithium-ionbatterij. Hebt u haast? Sluit uw scheerapparaat 5 minuten aan op netstroom en u hebt genoeg vermogen voor 1 volledige scheerbeurt.

Handig op te laden

Bij Philips streven we naar duurzaamheid in alle aspecten van het maken van producten. Onze ambitie is afvalvermindering en het minimaliseren van het aantal USB-adapters dat we op de markt brengen. Mocht u een adapter nodig hebben, dan is er een geschikte voedingseenheid verkrijgbaar via: www.philips.com/support

LED-display op het scheerapparaat met intuïtieve bedieningspictogrammen

Bovenstaande informatie is uitsluitend informatief/indicatief en aan wijziging onderhevig

	WAARDAMME	KNOKKE		WAARDAMME	KNOKKE
MA	9u tot 12u30 en 13u30 tot 18u	10u tot 18u	VRIJ	9u tot 12u30 en 13u30 tot 18u	10u tot 18u
DI	- GESLOTEN -	- GESLOTEN -	ZAT	10u tot 12u30 en 13u30 tot 17u	10u tot 18u
WOE	9u tot 12u30 en 13u30 tot 18u	10u tot 18u	ZON	- GESLOTEN -	- GESLOTEN -
DO	9u tot 12u30 en 13u30 tot 18u	10u tot 18u			

Het intuïtieve display geeft relevante informatie weer voor optimale prestaties van uw scheerapparaat. Het volgende is in deze interface opgenomen: batterij-indicator met 3 niveaus, reinigingsadvies en reisvergrendelingsindicator.

Het scheerapparaat wordt geleverd met een Eco-paspoort

Onze fabriek voor de mesjes gebruikt 100% hernieuwbare elektriciteit en onze verpakking is gemaakt van recyclebare materialen. Alle scheerapparaten worden geleverd met een ecopaspoort.

Versterkt met palladium voor een langere levensduur van het scheerapparaat

De motor en batterij van onze scheerapparaten zijn ontworpen voor duurzaamheid en hebben een lange levensduur voor een krachtig scheerresultaat

Een scheerapparaat als nieuw

Binnen twee jaar scheren de scheerhoofden negen miljoen haren van uw gezicht. Vervang de scheerhoofden voor een optimaal resultaat

SPECIFICATIE

Accessoires

Opbergetui	✓
Reinigingsborstel meegeleverd	✓

Fysieke kenmerken

Kleur	Zwart
Kleur/Stijl	Deep Black

Onderhoud & Reiniging

Afspoelbare kop	✓
-----------------	---

Algemeen

Autosensor	✓
Flexibele kop	✓
Scheersysteem	SteelPrecision-mesjes

Gebruiksgemak

Nat en droog gebruik	✓
Waterbestendig	✓

Stroom

Autonomie batterij (in minuten)	60 min
Batterij meegeleverd	✓
Batterijtechnologie	Lithium-ion
Laadstation	✓
Oplaadindicatie	✓
Oplaadtijd	1 h

Bovenstaande informatie is uitsluitend informatief/indicatief en aan wijziging onderhevig

	WAARDAMME	KNOKKE		WAARDAMME	KNOKKE
MA	9u tot 12u30 en 13u30 tot 18u	10u tot 18u	VRIJ	9u tot 12u30 en 13u30 tot 18u	10u tot 18u
DI	- GESLOTEN -	- GESLOTEN -	ZAT	10u tot 12u30 en 13u30 tot 17u	10u tot 18u
WOE	9u tot 12u30 en 13u30 tot 18u	10u tot 18u	ZON	- GESLOTEN -	- GESLOTEN -
DO	9u tot 12u30 en 13u30 tot 18u	10u tot 18u			

Snel opladen
Snoerloos



Trimmen

Precisietrimmer



Bovenstaande informatie is uitsluitend informatief/indicatief en aan wijziging onderhevig

	WAARDAMME	KNOKKE		WAARDAMME	KNOKKE
MA	9u tot 12u30 en 13u30 tot 18u	10u tot 18u	VRIJ	9u tot 12u30 en 13u30 tot 18u	10u tot 18u
DI	- GESLOTEN -	- GESLOTEN -	ZAT	10u tot 12u30 en 13u30 tot 17u	10u tot 18u
WOE	9u tot 12u30 en 13u30 tot 18u	10u tot 18u	ZON	- GESLOTEN -	- GESLOTEN -
DO	9u tot 12u30 en 13u30 tot 18u	10u tot 18u			