



## Tondeuse Series 7 HC7390 met 17 lengteinstellingen, 2 kammen, oplaadstandaard en etui Braun

Merk: Braun  
Model: HC7390



€74,99-



SCAN OM TE  
BESTELLEN

## OMSCHRIJVING

- **Knip en style je haar moeiteloos thuis:** ultrascherpe messen voor snel en eenvoudig haar trimmen vanuit huis, ongeacht de lengte of dikte.
- **17 lengtes:** kies een van beide kammen of gebruik zonder kam. Memory SafetyLock onthoudt en vergrendelt de laatst gebruikte instelling voor eenvoudig haar trimmen vanuit huis.
- **Gebouwd om lang mee te gaan:** de draadloze tondeuse heeft levenslang scherpe mesjes en een krachtige NiMH-batterij met een gebruikstijd van 50 minuten, 5 min. snelladen en volledig opladen in 1 uur.
- **Gebruiksvriendelijk ontwerp:** de ergonomische handgreep van de haartrimmer met rubberen grip is comfortabel en het apparaat kan eenvoudig worden schoongemaakt onder stromend water.
- **Extra accessoires:** deze haartrimmer voor mannen bevat een oplaadstandaard en een zakje met trekkoord, en is een geweldig cadeau voor mannen.

Bovenstaande informatie is uitsluitend informatief/indicatief en aan wijziging onderhevig

	WAARDAMME	KNOKKE		WAARDAMME	KNOKKE
MA	9u tot 12u30 en 13u30 tot 18u	10u tot 18u	VRIJ	9u tot 12u30 en 13u30 tot 18u	10u tot 18u
DI	- GESLOTEN -	- GESLOTEN -	ZAT	10u tot 12u30 en 13u30 tot 17u	10u tot 18u
WOE	9u tot 12u30 en 13u30 tot 18u	10u tot 18u	ZON	- GESLOTEN -	- GESLOTEN -
DO	9u tot 12u30 en 13u30 tot 18u	10u tot 18u			

## SPECIFICATIE

## Accessoires

Aantal opzetkammen	2
Kamopzetstuk	✓
Opbergetui	✓

## Fysieke kenmerken

Kleur	Grijs, Zwart
-------	--------------

## Trimmen

Aantal lengteinstellingen	17
---------------------------	----

## Batterij

Oplaadbaar	✓
------------	---

## Stroom

Aantal batterijen meegeleverd	1
Autonomie batterij (in minuten)	50 min
Batterijtechnologie	NiMH
Oplaadtijd	1 h
Snoerloos	✓

Bovenstaande informatie is uitsluitend informatief/indicatief en aan wijziging onderhevig

	WAARDAMME	KNOKKE		WAARDAMME	KNOKKE
MA	9u tot 12u30 en 13u30 tot 18u	10u tot 18u	VRIJ	9u tot 12u30 en 13u30 tot 18u	10u tot 18u
DI	- GESLOTEN -	- GESLOTEN -	ZAT	10u tot 12u30 en 13u30 tot 17u	10u tot 18u
WOE	9u tot 12u30 en 13u30 tot 18u	10u tot 18u	ZON	- GESLOTEN -	- GESLOTEN -
DO	9u tot 12u30 en 13u30 tot 18u	10u tot 18u			