



FSK93848P AEG

Merk: AEG
Model: FSK93848P



SCAN OM TE
BESTELLEN

OMSCHRIJVING

ProClean, Comfort Lift®, wifi, 39 dB, 60 cm, 11 L, 7 prog./4 temp., 14 couverts, 24 u startuitlet, inverter motor, schuifscharnieren, TimeBeam, QuickSelect, Premium Rails, Extra Silent (37dB), Machine Care, Maxiflex, binnenverlichting

ComfortLift® zorgt voor nieuwe dimensie in vaatwassers. Een wereldprimeur en de eerste vaatwasser op de markt waarbij het in- en uitladen zonder moeite gaan. De onderste mand komt door een speciaal ontworpen mechanisme tot op een comfortabele hoogte. Tilt de vaatwasser naar een nieuw niveau.

COMFORTLIFT

De nieuwe Comfortlift-vaatwasser van AEG is uniek: het is de eerste ter wereld die het onderste rek omhoog kan laten komen. Uw glanzende vaat en pannen worden behoedzaam naar een aangename werkhoogte gebracht; zodat u efficiënter kunt in- en uitladen. Met Comfortlift hebben we wassen in de vaatwasser naar een geheel nieuw niveau getild.

ALTIJD ZACHT VOOR DE VAAT

Met ComfortRails glijdt u de rekjes heel soepel op hun plaats zonder de borden te laten rammelen. Altijd soepel in-

Bovenstaande informatie is uitsluitend informatief/indicatief en aan wijziging onderhevig

	WAARDAMME	KNOKKE		WAARDAMME	KNOKKE
MA	9u tot 12u30 en 13u30 tot 18u	10u tot 18u	VRIJ	9u tot 12u30 en 13u30 tot 18u	10u tot 18u
DI	- GESLOTEN -	- GESLOTEN -	ZAT	10u tot 12u30 en 13u30 tot 17u	10u tot 18u
WOE	9u tot 12u30 en 13u30 tot 18u	10u tot 18u	ZON	- GESLOTEN -	- GESLOTEN -
DO	9u tot 12u30 en 13u30 tot 18u	10u tot 18u			

en uitladen, zodat u zich geen zorgen hoeft te maken dat uw vaatwerk beschadigt raakt.

DE ONGECOMPLICEERDE MANIER VAN VERANTWOORD AFWASSEN

Verantwoorde keuzes worden makkelijk gemaakt. Gebruik de QuickSelect-schuifregelaar op het aanraakscherm om je gewenste cyclustijd te selecteren en de Ecometer toont je via groene aanduidingen het meest duurzame programma om energie en water te besparen.

QUICKSELECT MET WIFI: SLIMME AFWAS OP AFSTAND

Onze QuickSelect-vaatwassers maken slim en verantwoord afwassen mogelijk. Krijg advies over het juiste programma op basis van lading, tijd en vuilheid van de vaat. Plan het wassen om de energiekosten te drukken. De app vat het gebruik samen en biedt ECO-rapporten.

WEET PRECIES WANNEER JE VAATWASSER KLAAR IS

Dankzij de TimeBeam bent u in één oogopslag volledig op de hoogte van de cyclus van uw vaatwasser. Terwijl de cyclus bezig is, projecteert de TimeBeam-technologie de resterende tijd op de vloer. Eenvoudig, duidelijk en efficiënt.

BOVENKORF IN HOOGTE VERSTELBAAR, OOK BIJ VOLLE LADING

Zelfs als de bovenkorf geladen is, kan je het niveau van de bovenkorf van jouw vaatwasser eenvoudig aanpassen aan de vaat in de bovenste of onderste korf.

*Foto ter illustratie. De korf op de foto is uitgerust met rubberen SoftSpikes en SoftGrip-klemmen om je glazen te beschermen. Dit is echter niet beschikbaar op alle modellen.

SPECIFICATIE

Algemeen		Energieverbruik	
Aantal bestekken	14	Duurtijd eco-programma	4:00
Type vaatwasser	Volledig integreerbaar	Energieklasse	D
		Energieverbruik in eco-programma per 100 cycli	85 kWh

Bovenstaande informatie is uitsluitend informatief/indicatief en aan wijziging onderhevig

	WAARDAMME	KNOKKE		WAARDAMME	KNOKKE
MA	9u tot 12u30 en 13u30 tot 18u	10u tot 18u	VRIJ	9u tot 12u30 en 13u30 tot 18u	10u tot 18u
DI	- GESLOTEN -	- GESLOTEN -	ZAT	10u tot 12u30 en 13u30 tot 17u	10u tot 18u
WOE	9u tot 12u30 en 13u30 tot 18u	10u tot 18u	ZON	- GESLOTEN -	- GESLOTEN -
DO	9u tot 12u30 en 13u30 tot 18u	10u tot 18u			

Geluidsniveau	39 dB(A)
Geluidsniveau-klasse	B
Waterverbruik eco-programma per cyclus	11

Fysieke kenmerken

Aansluitwaarde	1550 - 2200 W
Breedte	59.6 cm
Diepte	55 cm
Hoogte	81.8 cm

Programma's

Aantal afwasprogramma's	7
-------------------------	---

Gebruiksgemak

Aanduiding resttijd	✓
Aantal temperatuurstanden	4
Eindsignaal programma	✓
Uitgestelde start	✓

Uitrusting

Bestekschikking	Besteklade
-----------------	------------

Bovenstaande informatie is uitsluitend informatief/indicatief en aan wijziging onderhevig

	WAARDAMME	KNOKKE		WAARDAMME	KNOKKE
MA	9u tot 12u30 en 13u30 tot 18u	10u tot 18u	VRIJ	9u tot 12u30 en 13u30 tot 18u	10u tot 18u
DI	- GESLOTEN -	- GESLOTEN -	ZAT	10u tot 12u30 en 13u30 tot 17u	10u tot 18u
WOE	9u tot 12u30 en 13u30 tot 18u	10u tot 18u	ZON	- GESLOTEN -	- GESLOTEN -
DO	9u tot 12u30 en 13u30 tot 18u	10u tot 18u			