

MWSC 9133 SX Supreme Chef Combimicrogolfoven 33 liter 1000 watt Whirlpool

8003437643019

Merk: Whirlpool
Model: MWSC9133SX

€329,99-

SCAN OM TE BESTELLEN

OMSCHRIJVING

Kenmerken van deze Whirlpool vrijstaande microgolfoven: uitzonderlijke binnenruimte. Combinatietechnologie die de kookflexibiliteit van traditionele ovens biedt. De exclusieve 6TH SENSE technologie stelt tijdens het koken automatisch de tijd, de temperatuur en het energieverbruik in. Crispfunctie, voor heerlijk krokante quiches, taarten en pizza's. Jet Defrost, voor uitzonderlijk snel en gelijkmatig ontdooien.

CrispFry
Dé ideale oplossing voor gezonder koken
Met de CrispFry-technologie frituur je heerlijk krokant met weinig of geen olie, dankzij de combinatie van de Crisp plaat, microgolven en hete lucht.

Zo zijn je gerechten sneller klaar en geniet je telkens weer van een verrukkelijke maaltijd. CrispFry, voor gezonder smullen.

CrispFry biedt twee belangrijke voordelen:

1. Intuïtieve bereiding: Je hoeft het vermogen en de bereidingstijd niet zelf in te stellen. Voor het allerbeste resultaat bepaalt de microgolfoven automatisch de bereidingscyclus.

Bovenstaande informatie is uitsluitend informatief/indicatief en aan wijziging onderhevig

	WAARDAMME	KNOKKE		WAARDAMME	KNOKKE
MA	9u tot 12u30 en 13u30 tot 18u	10u tot 18u	VRIJ	9u tot 12u30 en 13u30 tot 18u	10u tot 18u
DI	- GESLOTEN -	- GESLOTEN -	ZAT	10u tot 12u30 en 13u30 tot 17u	10u tot 18u
WOE	9u tot 12u30 en 13u30 tot 18u	10u tot 18u	ZON	- GESLOTEN -	- GESLOTEN -
DO	9u tot 12u30 en 13u30 tot 18u	10u tot 18u			

2. Gezonder koken: Met CrispFry frituur je vetarm, door minder of geen olie toe te voegen. Elk gerecht is zalig krokant vanbuiten, en lekker mals en sappig vanbinnen. En nog gezonder ook!

Crisp

Hemelse culinaire hoogstandjes
Onze innovatieve Crisp plaat, vervaardigd van hoogwaardig ferriet, garandeert een buitengewoon krokant resultaat. Dankzij de kracht van microgolven warmt de Crisp plaat snel op, terwijl je gerecht door de bovenste grill in de binnenruimte van de microgolfoven knapperig goudbruin wordt. De Crisp plaat werkt als een veelzijdige ovenschaal, waardoor de temperatuur nooit hoger hoeft te zijn dan 210°C. Zo worden gerechten niet overgaar, en is het resultaat even heerlijk en net zo krokant en knapperig als bij een traditionele oven. Met deze functie bespaar je heel wat kostbare tijd. Ideaal voor pizza's, quiches, geroosterd vlees en vis. Door de Crisp-technologie zijn gerechten veel sneller klaar én altijd even mooi gegaard met een gelijkmatig korstje. Ga voor uitmuntendheid in de keuken met onze baanbrekende Crisp plaat en verken een nieuwe culinaire wereld.

Stoom

Snel en gezond voedsel stomen
Ontdek deze fantastische technologie om gerechten gaar te stomen. Het resultaat is altijd even subliem, zonder gedoe. Dankzij een slim algoritme wordt water eenvoudig aan de kook gebracht, waardoor je gerecht perfect gaart door de kracht van stoom. Plaats je gerecht gewoon in de microgolfoven en giet water in het speciale stoomaccessoire. Selecteer dan de bereidingscyclus. Geniet van lichtere en gezondere maaltijden, dankzij de natuurlijke kracht van stoom en onze speciale stoomaccessoires.

Onberispelijk proper
Maak kennis met onze revolutionaire reinigingstechnologie, voor een vlekkeloos resultaat dankzij de ongelofelijke kracht van stoom. Plaats 1 glas water in de microgolfoven en activeer de AutoClean-functie. Vuil- en vetresten kun je nu makkelijk wegvegen met een natte doek. Je microgolfoven reinigen een zware klus? Nu niet meer! AutoClean maakt je microgolfoven perfect proper gewoon met de natuurlijke kracht van stoom. Je hoeft geen schadelijke chemische producten te gebruiken.

Crisp
Niet te evenaren knapperigheid.
Van brood en taart tot vis en granola: een niet te evenaren krokant en goudbruin resultaat. Met Crisp krijgt u dezelfde perfect knapperige gerechten zoals in een traditionele oven, maar in een veel kortere bereidingstijd. Dankzij de gecombineerde werking van het gepatenteerde 3D systeem, de kwartsgrill en de Crisppplaat worden perfect goudbruine resultaten van boven tot onder gegarandeerd.

Jet Start

Bovenstaande informatie is uitsluitend informatief/indicatief en aan wijziging onderhevig

	WAARDAMME	KNOKKE		WAARDAMME	KNOKKE
MA	9u tot 12u30 en 13u30 tot 18u	10u tot 18u	VRIJ	9u tot 12u30 en 13u30 tot 18u	10u tot 18u
DI	- GESLOTEN -	- GESLOTEN -	ZAT	10u tot 12u30 en 13u30 tot 17u	10u tot 18u
WOE	9u tot 12u30 en 13u30 tot 18u	10u tot 18u	ZON	- GESLOTEN -	- GESLOTEN -
DO	9u tot 12u30 en 13u30 tot 18u	10u tot 18u			

Buitengewoon snel opwarmen.
De Jet Start functie activeert de microgolfoven gedurende maximaal 30 seconden met het maximum vermogen. Ideaal om snel dranken of soep op te warmen.

XXL ovenruimte
Alle ruimte die u nodig heeft.
Deze Whirlpool microgolfoven beschikt over een XXL ovenruimte, dus alle ruimte voor uw culinaire creativiteiten.

Stoom
Heerlijke stoommaaltijden.
Stomen is de gezondste manier om te koken. Serveer gezonde, gestoomde gerechten met één druk op de knop

DualSteam
Stoom tot twee gerechten tegelijk met de DualSteam-functie. De perfecte functie om in een handomdraai een complete en gezonde maaltijd op tafel te zetten, zonder dat er smaken met elkaar worden vermengd.

DualCrisp
Extra krokant vanbuiten en heerlijk zacht vanbinnen: met DualCrisp lukt het altijd. Een exclusieve technologie van Whirlpool. Het gerecht wordt zowel van onder als van boven verwarmd, zodat ook de onderkant gelijkmatig wordt bereid.

ChefMenu
Koken als een chef is nog nooit zo eenvoudig geweest.
Selecteer één van de vele voorgeprogrammeerde recepten en de microgolfoven stelt automatisch het ideale programma, het vermogensniveau en de tijd in, terwijl je gerecht voortdurend wordt gecontroleerd voor een perfect resultaat.

Jet Defrost
Snel ontdooien.
Gebruik de unieke Jet Defrost functie om bevroren voedsel snel en gelijkmatig te ontdooien in uw microgolfoven.

XXL display
Stel intuïtief de perfecte kookmethode in met het XXL-display. Supreme Chef beschikt over het grootste tekstondersteunend display op de markt en werd ontworpen om volledig gebruiksgemak tijdens het hele kookproces te garanderen.

CrispFry
Gezond en krokant frituren, zonder toevoeging van extra olie, dankzij de gecombineerde werking van de DualCrisp technologie, de crispplaat, de turbo hete lucht en de uiterst krachtige XXL grill.

Bovenstaande informatie is uitsluitend informatief/indicatief en aan wijziging onderhevig

	WAARDAMME	KNOKKE		WAARDAMME	KNOKKE
MA	9u tot 12u30 en 13u30 tot 18u	10u tot 18u	VRIJ	9u tot 12u30 en 13u30 tot 18u	10u tot 18u
DI	- GESLOTEN -	- GESLOTEN -	ZAT	10u tot 12u30 en 13u30 tot 17u	10u tot 18u
WOE	9u tot 12u30 en 13u30 tot 18u	10u tot 18u	ZON	- GESLOTEN -	- GESLOTEN -
DO	9u tot 12u30 en 13u30 tot 18u	10u tot 18u			

Turbo hete lucht
Behoud de smaak.
De hete lucht wordt gelijkmatig rondom het voedsel verdeeld waardoor gerechten heerlijk mals en sappig worden bereid.

DoughRising
De DoughRising-functie is ideaal om gist voor te bereiden op verdere verwerking in brood en deeg. Een speciaal programma dat de binnentemperatuur van de Maxi Chef stabiel op 30° houdt: ideaal voor rijzend deeg.

Precision Bake
Bereid zelfs de meest uitdagende gerechten met PrecisionBake. De superprecieze temperatuurregeling met stappen van 5° waarmee u elk gerecht op de ideale temperatuur bereidt. Zo bakt u als een ware professional.

Jet Menu
Voorgeprogrammeerde instellingen.
Jet Menu biedt programma's, speciaal voor diepvriesgerechten, die de bereidingstijd automatisch berekenen op basis van het opgegeven soort voedsel en gewicht.

Yogurt-functie
Maak uw snacks nog gezonder met de YOGURT-functie. Een speciale functie waarmee u eenvoudig yoghurt fermenteert en de voedingswaarde verhoogt.

Bread Defrost
Altijd vers brood.
Dankzij de Bread Defrost functie kunt u in een handomdraai genieten van ontdooid brood dat zo krokant en heerlijk is alsof het net vers is gebakken, met één druk op de knop.

Jet Grill
Moeiteloos grillen.
Met het Jet Grill programma geniet u in een oogwenk van heerlijk gegrilde gerechten.

3D-systeem
Perfecte bereiding.
Het revolutionaire 3D-systeem zorgt voor de verdeling van de microgolven in de microgolfoven. Microgolven die in een driedimensionaal patroon bewegen, verwarmen het gerecht op een evenwichtige manier, wat zorgt voor gelijkmatige bereiding van gerechten, met maar één druk op de knop.

Opwarmen
Sneller opwarmen.

Bovenstaande informatie is uitsluitend informatief/indicatief en aan wijziging onderhevig

	WAARDAMME	KNOKKE		WAARDAMME	KNOKKE
MA	9u tot 12u30 en 13u30 tot 18u	10u tot 18u	VRIJ	9u tot 12u30 en 13u30 tot 18u	10u tot 18u
DI	- GESLOTEN -	- GESLOTEN -	ZAT	10u tot 12u30 en 13u30 tot 17u	10u tot 18u
WOE	9u tot 12u30 en 13u30 tot 18u	10u tot 18u	ZON	- GESLOTEN -	- GESLOTEN -
DO	9u tot 12u30 en 13u30 tot 18u	10u tot 18u			

Opgewarmde gerechten in slechts enkele minuten met de functie Opwarmen.

Kinderslot
Veiligheid voorop.
Om de veiligheid van uw kinderen te waarborgen zorgt het kinderslot ervoor dat kinderen het apparaat niet per ongeluk kunnen activeren.

Warmhouden
Perfect kookplezier.
De warmhoudfunctie in deze Whirlpool microgolfoven zorgt ervoor dat uw gerecht tot wel 4 uur warm blijft, terwijl het beschermd wordt tegen uitdroging. Geniet van uw maaltijd wanneer u wilt.

Reheat&Defrost
Deze Whirlpool microgolfoven is uitgerust met de 'Reheat&Defrost' functie voor het optimaal genieten van de smaken en aroma's van uw gerechten.

AutoClean
Om de binnenkant te schoon te maken, hoeft u alleen maar een kom met water in de microgolfoven te plaatsen en de functie te selecteren. De natuurlijke kracht van stoom maakt de resten van het voedsel in slechts enkele minuten los zodat u het daarna kan wegvegen.

SPECIFICATIE

Algemeen

Ovenfunctie	✔
Verwarmingswijze	Microgolf

Bereiding

Opwarmfunctie	✔

Fysieke kenmerken

Aansluitwaarde	2000 W
Breedte	49 cm
Diameter van draaiplateau	36 cm
Diepte	54 cm
Draaischotel	✔
Hoogte	37.3 cm
Inhoud	33 Liter

Gebruiksgemak

Snoerlengte	100 cm

Bovenstaande informatie is uitsluitend informatief/indicatief en aan wijziging onderhevig

	WAARDAMME	KNOKKE		WAARDAMME	KNOKKE
MA	9u tot 12u30 en 13u30 tot 18u	10u tot 18u	VRIJ	9u tot 12u30 en 13u30 tot 18u	10u tot 18u
DI	- GESLOTEN -	- GESLOTEN -	ZAT	10u tot 12u30 en 13u30 tot 17u	10u tot 18u
WOE	9u tot 12u30 en 13u30 tot 18u	10u tot 18u	ZON	- GESLOTEN -	- GESLOTEN -
DO	9u tot 12u30 en 13u30 tot 18u	10u tot 18u			

Kleur	Zilver, Zwart

Grillkenmerken

Vermogen grill	1200 W

Microgolfkenmerken

Vermogen microgolf	1000 W

Ovenkenmerken

Grill	✔
Ontdooifunctie	✔
Vermogen oven	1200 W
Warmhouden	✔

Bovenstaande informatie is uitsluitend informatief/indicatief en aan wijziging onderhevig

	WAARDAMME	KNOKKE		WAARDAMME	KNOKKE
MA	9u tot 12u30 en 13u30 tot 18u	10u tot 18u	VRIJ	9u tot 12u30 en 13u30 tot 18u	10u tot 18u
DI	- GESLOTEN -	- GESLOTEN -	ZAT	10u tot 12u30 en 13u30 tot 17u	10u tot 18u
WOE	9u tot 12u30 en 13u30 tot 18u	10u tot 18u	ZON	- GESLOTEN -	- GESLOTEN -
DO	9u tot 12u30 en 13u30 tot 18u	10u tot 18u			