



## S3242/12 Shaver 3000 Series Elektrisch scheerapparaat voor nat en droog scheren Philips

Merk: Philips  
Model: S3242/12



€70,00-



SCAN OM TE  
BESTELLEN

## OMSCHRIJVING

### Een glad scheerresultaat. Zelfs op een gevoelige huid

Philips Shaver 3000 Series Wet & Dry elektrisch scheerapparaat zorgt voor een comfortabele, schone scheerbeurt, zelfs op een gevoelige huid. 5D Pivot & Flex Heads, 27 zelfslijpende PowerCut-mesjes en nat en droog gebruik zorgen elke keer weer voor uitstekende, betrouwbare resultaten.

### 5D Pivot & Flex koppen blijven dicht bij elke hoek en bocht

Door te buigen en te draaien in vijf richtingen volgt het hoofd elke ronding van je gezicht en snijdt net boven huidhoogte voor een schone, comfortabele scheerbeurt, zelfs op een gevoelige huid.

### PowerCut-mesjes voor een consistente, gladde scheerbeurt

27 zelfslijpende mesjes snijden elk haartje recht boven het huidniveau voor een gladde, gelijkmatige afwerking. Onze zelfslijpende mesjes blijven 2 jaar lang als nieuw

Bovenstaande informatie is uitsluitend informatief/indicatief en aan wijziging onderhevig

	WAARDAMME	KNOKKE		WAARDAMME	KNOKKE
MA	9u tot 12u30 en 13u30 tot 18u	10u tot 18u	VRIJ	9u tot 12u30 en 13u30 tot 18u	10u tot 18u
DI	- GESLOTEN -	- GESLOTEN -	ZAT	10u tot 12u30 en 13u30 tot 17u	10u tot 18u
WOE	9u tot 12u30 en 13u30 tot 18u	10u tot 18u	ZON	- GESLOTEN -	- GESLOTEN -
DO	9u tot 12u30 en 13u30 tot 18u	10u tot 18u			

## Nat en droog scheren in de wastafel of onder de douche

Kies voor handig droog scheren of gebruik uw favoriete scheerschuim of -gel voor verfrissend nat scheren, zelfs onder de douche.

## 60 minuten draadloos scheren na 1 uur opladen

In slechts een uur is de duurzame Li-ionbatterij volledig opgeladen voor ongeveer 20 scheerbeurten. Heeft u haast? Een snelle oplaadbeurt van 5 minuten geeft u genoeg vermogen voor één scheerbeurt.

## Het corrosiebestendige scheersysteem respecteert de huid

Onze scheermesjes zijn gemaakt van chirurgisch hypoallergeen staal om corrosie tegen te gaan, onzuiverheden te voorkomen en uw huid te beschermen.

## Uitklapbare trimmer voor uw snor en bakkebaarden

Verfijn en definieer uw snor en bakkebaarden om uw look te vervolledigen met de uitklapbare trimmer.

## Open met één druk op de knop om eenvoudig te reinigen

Het scheerhoofd klapt met één druk op de knop open zodat u het kunt schoonspoelen onder stromend water.

## Antisliphandvat voor veilig scheren

Verlies nooit uw grip. Het ergonomische handvat met rubber blijft stevig en comfortabel, zelfs als het nat is.

## Batterij-indicator met 3 niveaus om altijd te weten wanneer het tijd is om op te laden

Zorg ervoor dat u niet wordt verrast door een lege batterij. De batterij-indicator geeft aan of de batterij bijna leeg is of wordt opgeladen

## Handig op te laden

Bij Philips streven we naar duurzaamheid in alle aspecten van het maken van producten. Onze ambitie is afvalvermindering en het minimaliseren van het aantal USB-adapters dat we op de markt brengen. Mocht u een adapter nodig hebben, dan is er een geschikte voedingseenheid verkrijgbaar via: [www.philips.com/support](http://www.philips.com/support)

## Gemaakt met zorg voor jou en de planeet

De verpakking van dit scheerapparaat is plastic-vrij en gemaakt van 90% recyclebaar materiaal, terwijl onze mesfabriek 100% hernieuwbare elektriciteit gebruikt.

Bovenstaande informatie is uitsluitend informatief/indicatief en aan wijziging onderhevig

	WAARDAMME	KNOKKE		WAARDAMME	KNOKKE
MA	9u tot 12u30 en 13u30 tot 18u	10u tot 18u	VRIJ	9u tot 12u30 en 13u30 tot 18u	10u tot 18u
DI	- GESLOTEN -	- GESLOTEN -	ZAT	10u tot 12u30 en 13u30 tot 17u	10u tot 18u
WOE	9u tot 12u30 en 13u30 tot 18u	10u tot 18u	ZON	- GESLOTEN -	- GESLOTEN -
DO	9u tot 12u30 en 13u30 tot 18u	10u tot 18u			

## Reisetui om het scheerapparaat eenvoudig thuis of onderweg op te bergen

Houd het veilig en netjes met het handige reisetui. Thuis of onderweg, je bent altijd klaar om te gaan.

### Met SkinProtect-technologie

- 5D Pivot & Flex koppen blijven dicht bij elke hoek en bocht
- PowerCut-mesjes voor een consistente, gladde scheerbeurt
- Nat en droog scheren in de wastafel of onder de douche
- 60 minuten draadloos scheren na 1 uur opladen
- Het corrosiebestendige scheersysteem respecteert de huid

## SPECIFICATIE

### Accessoires

Opbergetui 



### Fysieke kenmerken

Beschermingsklasse (IP) IPX7  
Kleur Brons, Zwart



### Onderhoud & Reiniging

Afspoelbare kop 


### Algemeen

Flexibele kop   
Geschikt voor gevoelige huid   
Scheersysteem Scheerkoppen

### Gebruiksgemak

Nat en droog gebruik   
Waterbestendig 

### Stroom

Aantal batterijen meegeleverd 1  
Autonomie batterij (in minuten) 60 min  
Batterij meegeleverd   
Batterijtechnologie Lithium-ion  
Batterijtype Pack  
Oplaadtijd 60 min

Bovenstaande informatie is uitsluitend informatief/indicatief en aan wijziging onderhevig

	WAARDAMME	KNOKKE		WAARDAMME	KNOKKE
MA	9u tot 12u30 en 13u30 tot 18u	10u tot 18u	VRIJ	9u tot 12u30 en 13u30 tot 18u	10u tot 18u
DI	- GESLOTEN -	- GESLOTEN -	ZAT	10u tot 12u30 en 13u30 tot 17u	10u tot 18u
WOE	9u tot 12u30 en 13u30 tot 18u	10u tot 18u	ZON	- GESLOTEN -	- GESLOTEN -
DO	9u tot 12u30 en 13u30 tot 18u	10u tot 18u			

**Trimmen**

Precisietrimmer



Bovenstaande informatie is uitsluitend informatief/indicatief en aan wijziging onderhevig

	WAARDAMME	KNOKKE		WAARDAMME	KNOKKE
<b>MA</b>	9u tot 12u30 en 13u30 tot 18u	10u tot 18u	<b>VRIJ</b>	9u tot 12u30 en 13u30 tot 18u	10u tot 18u
<b>DI</b>	- GESLOTEN -	- GESLOTEN -	<b>ZAT</b>	10u tot 12u30 en 13u30 tot 17u	10u tot 18u
<b>WOE</b>	9u tot 12u30 en 13u30 tot 18u	10u tot 18u	<b>ZON</b>	- GESLOTEN -	- GESLOTEN -
<b>DO</b>	9u tot 12u30 en 13u30 tot 18u	10u tot 18u			