



CitrusQuick 5 CJ 5050 Wit Braun

Merk: Braun
Model: CJ5050WH



€44,99-



SCAN OM TE
BESTELLEN

OMSCHRIJVING

Snel sap maken. Direct serveren. Voor je dagelijkse XL-glas vitamines.

Met zijn elegante, geborsteld roestvrijstalen behuizing en hoogwaardig ontwerp, vormt de CitrusQuick 5 een opvallende blikvanger in elke keuken. De hoge tuit is ontworpen om je gemakkelijk grotere hoeveelheden sap te laten maken in hoge glazen tot 14 cm. En als je klaar bent met sap persen, kantel je de druppelstoptuit naar boven om te voorkomen dat er sap op het aanrecht wordt gemorst. Dankzij de universele perskegel haal je de maximale hoeveelheid sap uit zowel kleine als grote citrusvruchten, zonder van kegel te hoeven wisselen.

Universele perskegel

Universele perskegel die geschikt is voor zowel kleine als grote citrusvruchten voor uitstekende sapesultaten.

XL-ontwerp

De hoge tuit is ontworpen om eenvoudig op hoge glazen tot 14 cm te passen en maakt het mogelijk om grotere hoeveelheden sap tegelijk te maken.

Direct servere-systeem

Pers het sap in de kan om schuim te filteren of rechtstreeks in je glas.

Bovenstaande informatie is uitsluitend informatief/indicatief en aan wijziging onderhevig

	WAARDAMME	KNOKKE		WAARDAMME	KNOKKE
MA	9u tot 12u30 en 13u30 tot 18u	10u tot 18u	VRIJ	9u tot 12u30 en 13u30 tot 18u	10u tot 18u
DI	- GESLOTEN -	- GESLOTEN -	ZAT	10u tot 12u30 en 13u30 tot 17u	10u tot 18u
WOE	9u tot 12u30 en 13u30 tot 18u	10u tot 18u	ZON	- GESLOTEN -	- GESLOTEN -
DO	9u tot 12u30 en 13u30 tot 18u	10u tot 18u			

Automatisch starten/stoppen

Geen extra knoppen - druk het fruit simpelweg omlaag om het apparaat te starten en til het eraf om te stoppen.

SPECIFICATIE

Algemeen		Fysieke kenmerken	
Elektrisch	✓	Afwerking materiaal	Metaal (coating)
		Kleur	Wit
Gebruiksgemak		Onderhoud & Reiniging	
Rechtstreeks in glas	✓	Vaatwasbestendig	✓
		Vaatwasbestendige onderdelen	✓
Stroom			
Vermogen	60 W		

Bovenstaande informatie is uitsluitend informatief/indicatief en aan wijziging onderhevig

	WAARDAMME	KNOKKE		WAARDAMME	KNOKKE
MA	9u tot 12u30 en 13u30 tot 18u	10u tot 18u	VRIJ	9u tot 12u30 en 13u30 tot 18u	10u tot 18u
DI	- GESLOTEN -	- GESLOTEN -	ZAT	10u tot 12u30 en 13u30 tot 17u	10u tot 18u
WOE	9u tot 12u30 en 13u30 tot 18u	10u tot 18u	ZON	- GESLOTEN -	- GESLOTEN -
DO	9u tot 12u30 en 13u30 tot 18u	10u tot 18u			