



## KU21RVFE0 Siemens

Merk: Siemens  
Model: KU21RVFE0



SCAN OM TE  
BESTELLEN

## OMSCHRIJVING

### Korte temperatuurverlaging om verse etenswaren snel te koelen.

Met superKoelen kun je de temperatuur van je koelkast tijdelijk snel verlagen om verse etenswaren snel af te koelen. Zo voorkom je dat andere etenswaren in je koelkast ongewenst opwarmen.

### De slimme koelkast die het leven makkelijker maakt

De nieuwe Siemens koelkasten en vriezers hebben nog meer te bieden dan perfecte versheid, aantrekkelijk design en een laag energieverbruik. Met behulp van de Home Connect-app maak je namelijk via internet verbinding met je koelkast of vriezer. Zo blijf je op de hoogte, waar je ook bent. Eenvoudig, via je telefoon of tablet.

### Breukbestendig en makkelijk schoon te houden: safetyGlass-plateaus

Alle glazen plateaus zijn gemaakt van extra sterk, gemakkelijk te reinigen veiligheidsglas. Als er iets omvalt, blijft de knoeiboel beperkt tot het plateau en loopt het niet over naar de rest van de koelkast.

### Altijd de juiste temperatuur: freshSense

De zon die op de koel-vriescombinatie schijnt en andere kleine veranderingen kunnen de omstandigheden al veranderen. En daarmee ook de versheid van je etenswaren. Om dit te voorkomen, meet freshSense de temperatuur binnen en buiten de koelkast en detecteert het veranderingen in de omgevingstemperatuur. Zodra een verandering wordt vastgesteld, neemt het besturingssysteem direct maatregelen om te zorgen dat je

Bovenstaande informatie is uitsluitend informatief/indicatief en aan wijziging onderhevig

	WAARDAMME	KNOKKE		WAARDAMME	KNOKKE
MA	9u tot 12u30 en 13u30 tot 18u	10u tot 18u	VRIJ	9u tot 12u30 en 13u30 tot 18u	10u tot 18u
DI	- GESLOTEN -	- GESLOTEN -	ZAT	10u tot 12u30 en 13u30 tot 17u	10u tot 18u
WOE	9u tot 12u30 en 13u30 tot 18u	10u tot 18u	ZON	- GESLOTEN -	- GESLOTEN -
DO	9u tot 12u30 en 13u30 tot 18u	10u tot 18u			

etenswaren zo lang mogelijk vers blijven.

### Bespaar energie met de vakantiemodus

Met de vakantiemodus blijft de koelkast koud, maar bespaar je energie terwijl je weg bent. Doordat je de koelkast dan niet meerdere keren per dag opent, kan de koelkast in de vakantiemodus energiezuiniger zijn werk doen.

### Bedien en bestuur je apparaten met Home Connect

Met Home Connect blijf je verbonden met je apparaten, zelfs als je niet thuis bent. Bedien de apparaten via de app op je telefoon of tablet. Het is ook mogelijk om meldingen te ontvangen, als je iets vergeten bent of als er iets fout gaat.

- superKoelen: verlaag tijdelijk de temperatuur om verse etenswaren snel te koelen.
- Home Connect: bestuur je slimme koelkast of vriezer met één druk op de knop.
- Extra sterk en makkelijk te reinigen veiligheidsglas: safetyGlass-plateaus.
- freshSense: stabiele binnentemperatuur voor langer vers blijvende etenswaren
- Vakantiemodus: houd de koelkast koud maar bespaar energie als je weg bent.

## SPECIFICATIE

Algemeen		Bediening	
Totale netto inhoud	134 Liter	Bediening op afstand	✓
Type koelkast	Eéndeurskoelkast zonder vriesvak		
Vriesgedeelte	✗		
Energieverbruik		Fysieke kenmerken	
Energieklasse	E	Breedte	59 cm
Geluidsniveau	35 dB(A)	Diepte	54.8 cm
Geluidsniveau-klasse	B	Hoogte	80 cm
Jaarlijks elektrisch verbruik	93 kWh	Ingebouwde LED verlichting	✓
		Nisbreedte (minimaal)	60 cm
		Nisdiepte (minimaal)	55 cm
		Nishoogte (minimaal)	82 cm

Bovenstaande informatie is uitsluitend informatief/indicatief en aan wijziging onderhevig

	WAARDAMME	KNOKKE		WAARDAMME	KNOKKE
MA	9u tot 12u30 en 13u30 tot 18u	10u tot 18u	VRIJ	9u tot 12u30 en 13u30 tot 18u	10u tot 18u
DI	- GESLOTEN -	- GESLOTEN -	ZAT	10u tot 12u30 en 13u30 tot 17u	10u tot 18u
WOE	9u tot 12u30 en 13u30 tot 18u	10u tot 18u	ZON	- GESLOTEN -	- GESLOTEN -
DO	9u tot 12u30 en 13u30 tot 18u	10u tot 18u			

**Koelen**

Totale netto inhoud      134 Liter  
koelkast

Bovenstaande informatie is uitsluitend informatief/indicatief en aan wijziging onderhevig

	<b>WAARDAMME</b>	<b>KNOKKE</b>		<b>WAARDAMME</b>	<b>KNOKKE</b>
<b>MA</b>	9u tot 12u30 en 13u30 tot 18u	10u tot 18u	<b>VRIJ</b>	9u tot 12u30 en 13u30 tot 18u	10u tot 18u
<b>DI</b>	- GESLOTEN -	- GESLOTEN -	<b>ZAT</b>	10u tot 12u30 en 13u30 tot 17u	10u tot 18u
<b>WOE</b>	9u tot 12u30 en 13u30 tot 18u	10u tot 18u	<b>ZON</b>	- GESLOTEN -	- GESLOTEN -
<b>DO</b>	9u tot 12u30 en 13u30 tot 18u	10u tot 18u			