



HSG7361B1 Zwart Bosch

Merk: Bosch
Model: HSG7361B1

4 2 4 2 0 0 5 3 2 7 1 8 8



4 242005 327188 >



SCAN OM TE
BESTELLEN

OMSCHRIJVING

- Digital Control Ring: de simpele en innovatieve manier om oveninstellingen te selecteren.
- TFT-Touchdisplay Plus: eenvoudige bediening dankzij de innovatieve Digital Control Ring en een groter TFT-touchscreen.
- Steam Plus: voor een zachte, gezonde voedselbereiding tot 120 °C.
- Automatisch uitschakelen: het kookproces stopt vanzelf wanneer je gerecht klaar is.
- Oven Assistent: kies eenvoudig het juiste programma.

SPECIFICATIE

Algemeen

Inhoud ovenruimte	71 Liter
Inhoud waterreservoir	1 Liter
Verwarmingswijze	Grill

Energieverbruik

Bediening

Bediening op afstand	✓
Koppeling met app	✓

Fysieke kenmerken

Bovenstaande informatie is uitsluitend informatief/indicatief en aan wijziging onderhevig

	WAARDAMME	KNOKKE		WAARDAMME	KNOKKE
MA	9u tot 12u30 en 13u30 tot 18u	10u tot 18u	VRIJ	9u tot 12u30 en 13u30 tot 18u	10u tot 18u
DI	- GESLOTEN -	- GESLOTEN -	ZAT	10u tot 12u30 en 13u30 tot 17u	10u tot 18u
WOE	9u tot 12u30 en 13u30 tot 18u	10u tot 18u	ZON	- GESLOTEN -	- GESLOTEN -
DO	9u tot 12u30 en 13u30 tot 18u	10u tot 18u			

Elektrisch verbruik per cyclus (conventioneel)	0.87 kWh
Elektrisch verbruik per cyclus (hetelucht)	069 kWh
Energieklasse	A+

Aansluitwaarde	3600 W
Breedte	59.4 cm
Diepte	54.8 cm
Hoogte	59.5 cm
Kleur	Zwart

Gebbruiksgemak

Zachte sluiting	✓
-----------------	---

Ovenkenmerken

Boven- en onderwarmte (conventioneel)	✓
Grill	✓
Langzaam Garen	✓
Maximale oventemperatuur	250 °C
Minimale oventemperatuur	30 °C
Ontdooifunctie	✓
Pizzastand	✓
Regenereren	✓
Warmhouden	✓

Veiligheid

Kinderbeveiliging	✓
-------------------	---

Onderhoud & Reiniging

Reiniging van de oven	Hydrolyse
-----------------------	-----------

Uitrusting

Kerntemperatuursensor	✓
-----------------------	---

Bovenstaande informatie is uitsluitend informatief/indicatief en aan wijziging onderhevig

	WAARDAMME	KNOKKE		WAARDAMME	KNOKKE
MA	9u tot 12u30 en 13u30 tot 18u	10u tot 18u	VRIJ	9u tot 12u30 en 13u30 tot 18u	10u tot 18u
DI	- GESLOTEN -	- GESLOTEN -	ZAT	10u tot 12u30 en 13u30 tot 17u	10u tot 18u
WOE	9u tot 12u30 en 13u30 tot 18u	10u tot 18u	ZON	- GESLOTEN -	- GESLOTEN -
DO	9u tot 12u30 en 13u30 tot 18u	10u tot 18u			