



## CBG7341B1 Zwart Bosch

Merk: Bosch  
Model: CBG7341B1



SCAN OM TE  
BESTELLEN

## OMSCHRIJVING

- Digital Control Ring: de simpele en innovatieve manier om oveninstellingen te selecteren.
- TFT-Touchdisplay: eenvoudige bediening dankzij de innovatieve Digital Control Ring en TFT-touchscreen.
- Automatisch uitschakelen: het kookproces stopt vanzelf wanneer je gerecht klaar is.
- Oven Assistent: kies eenvoudig het juiste programma.
- Recepten: heerlijke inspiratie passend bij jouw smaak.

## SPECIFICATIE

Algemeen		Bediening	
Inhoud ovenruimte	47 Liter	Bediening op afstand	✓
Verwarmingswijze	Grill	Koppeling met app	✓
Energieverbruik		Fysieke kenmerken	
Elektrisch verbruik per cyclus	0.73 kWh	Aansluitwaarde	2900 W
		Breedte	59.4 cm

Bovenstaande informatie is uitsluitend informatief/indicatief en aan wijziging onderhevig

	WAARDAMME	KNOKKE		WAARDAMME	KNOKKE
MA	9u tot 12u30 en 13u30 tot 18u	10u tot 18u	VRIJ	9u tot 12u30 en 13u30 tot 18u	10u tot 18u
DI	- GESLOTEN -	- GESLOTEN -	ZAT	10u tot 12u30 en 13u30 tot 17u	10u tot 18u
WOE	9u tot 12u30 en 13u30 tot 18u	10u tot 18u	ZON	- GESLOTEN -	- GESLOTEN -
DO	9u tot 12u30 en 13u30 tot 18u	10u tot 18u			

(conventioneel)  
 Elektrisch verbruik 0.61 kWh  
 per cyclus (hetelucht)  
 Energieklasse A+

Diepte 54.8 cm  
 Hoogte 45 cm  
 Kleur Zwart







**Gebruiksgemak**

Zachte sluiting 


**Onderhoud & Reiniging**

Reiniging van de oven Hydrolyse

**Ovenkenmerken**

Boven- en onderwarmte   
 (conventioneel)  
 Grill   
 Maximale oventemperatuur 300 °C  
 Minimale oventemperatuur 30 °C  
 Ontdooifunctie   
 Pizzastand   
 Snel voorverwarmen   
 Warmhouden 

**Uitrusting**

Kerntemperatuursens   
 or

**Veiligheid**

Kinderbeveiliging 

Bovenstaande informatie is uitsluitend informatief/indicatief en aan wijziging onderhevig

	WAARDAMME	KNOKKE		WAARDAMME	KNOKKE
<b>MA</b>	9u tot 12u30 en 13u30 tot 18u	10u tot 18u	<b>VRIJ</b>	9u tot 12u30 en 13u30 tot 18u	10u tot 18u
<b>DI</b>	- GESLOTEN -	- GESLOTEN -	<b>ZAT</b>	10u tot 12u30 en 13u30 tot 17u	10u tot 18u
<b>WOE</b>	9u tot 12u30 en 13u30 tot 18u	10u tot 18u	<b>ZON</b>	- GESLOTEN -	- GESLOTEN -
<b>DO</b>	9u tot 12u30 en 13u30 tot 18u	10u tot 18u			