



HRG7361B1 Zwart Bosch

Merk: Bosch
Model: HRG7361B1



SCAN OM TE
BESTELLEN

OMSCHRIJVING

- Digital Control Ring: de eenvoudige en innovatieve manier om je oven in te stellen.
- TFT Touch Display Plus: eenvoudig te bedienen dankzij de innovatieve Digital Control Ring en het grotere TFT-aanraakscherm.
- Automatic Switch-off: het kookproces stopt automatisch zodra het gerecht gaar is.
- Oven Assistant met Voice Control: altijd perfect het juiste programma.
- Een wereld van recepten: overheerlijke inspiratie voor jouw kookavonturen.

SPECIFICATIE

Algemeen

Inhoud ovenruimte 71 Liter

Bediening

Bediening AAN/UITdruknop
Bediening op afstand ✓
Koppeling met app ✓

Energieverbruik

Fysieke kenmerken

Bovenstaande informatie is uitsluitend informatief/indicatief en aan wijziging onderhevig

	WAARDAMME	KNOKKE		WAARDAMME	KNOKKE
MA	9u tot 12u30 en 13u30 tot 18u	10u tot 18u	VRIJ	9u tot 12u30 en 13u30 tot 18u	10u tot 18u
DI	- GESLOTEN -	- GESLOTEN -	ZAT	10u tot 12u30 en 13u30 tot 17u	10u tot 18u
WOE	9u tot 12u30 en 13u30 tot 18u	10u tot 18u	ZON	- GESLOTEN -	- GESLOTEN -
DO	9u tot 12u30 en 13u30 tot 18u	10u tot 18u			

Elektrisch verbruik per cyclus (conventioneel)	0.87 kWh
Elektrisch verbruik per cyclus (hetelucht)	0.69 kWh
Energieklasse	A+

Aansluitwaarde	3600 W
Breedte	54.8 cm
Diepte	59.4 cm
Hoogte	59.5 cm
Kleur	Zwart
Nisbreedte (minimaal)	56 cm
Nisdiepte (minimaal)	55 cm
Nishoogte (minimaal)	58.5 cm

Gebruiksgemak

Zachte sluiting	✓
-----------------	---

Ovenkenmerken

Boven- en onderwarmte (conventioneel)	✓
Grill	✓
Langzaam Garen	✓
Maximale oventemperatuur	300 °C
Minimale oventemperatuur	30 °C
Ontdooifunctie	✓
Pizzastand	✓
Regenereren	✓
Snel voorverwarmen	✓
Warmhouden	✓

Veiligheid

Kinderbeveiliging	✓
-------------------	---

Onderhoud & Reiniging

Reiniging van de oven	Hydrolyse
-----------------------	-----------

Uitrusting

Kerntemperatuursens or	✓
------------------------	---

Bovenstaande informatie is uitsluitend informatief/indicatief en aan wijziging onderhevig

	WAARDAMME	KNOKKE		WAARDAMME	KNOKKE
MA	9u tot 12u30 en 13u30 tot 18u	10u tot 18u	VRIJ	9u tot 12u30 en 13u30 tot 18u	10u tot 18u
DI	- GESLOTEN -	- GESLOTEN -	ZAT	10u tot 12u30 en 13u30 tot 17u	10u tot 18u
WOE	9u tot 12u30 en 13u30 tot 18u	10u tot 18u	ZON	- GESLOTEN -	- GESLOTEN -
DO	9u tot 12u30 en 13u30 tot 18u	10u tot 18u			