



CMA583MB0 Bosch

Merk: Bosch
Model: CMA583MB0



SCAN OM TE
BESTELLEN

OMSCHRIJVING

- Hetelucht : uitstekende resultaten dankzij een optimale warmteverdeling
- AutoPilot15: Elk gerecht is een succes dankzij 15 automatische programma's.
- 2 Verzinkbare draaiknoppen: hierdoor is het bedieningspaneel eenvoudig schoon te maken.
- Roestvrijstalen binnenruimte: gemakkelijk schoon te maken dankzij het gladde oppervlak en de ronde randen.
- De nieuwe optie Cleaning Assistance neemt jou het schoonmaakwerk uit handen bij een licht bevulde magnetron.

AutoPilot 15

Twijfel je aan de bereidingswijze van een bepaald gerecht? Grote kans dat de ideale instellingen ervan staan opgeslagen in de AutoPilot functie van de oven. Het enige dat je dan hoeft te doen is één van de 15 automatische programma's selecteren en het gewicht aangeven, waarna automatisch de juiste temperatuur en baktijd worden ingesteld. Gegarandeerd makkelijk in gebruik, zonder uitzoekwerk of kans op mislukken.

Verzinkbare draaiknoppen

Om je oven te reinigen, druk je op de knoppen en ze blijven ingedrukt. Je oven heeft nu een vlak oppervlak dat je

Bovenstaande informatie is uitsluitend informatief/indicatief en aan wijziging onderhevig

	WAARDAMME	KNOKKE		WAARDAMME	KNOKKE
MA	9u tot 12u30 en 13u30 tot 18u	10u tot 18u	VRIJ	9u tot 12u30 en 13u30 tot 18u	10u tot 18u
DI	- GESLOTEN -	- GESLOTEN -	ZAT	10u tot 12u30 en 13u30 tot 17u	10u tot 18u
WOE	9u tot 12u30 en 13u30 tot 18u	10u tot 18u	ZON	- GESLOTEN -	- GESLOTEN -
DO	9u tot 12u30 en 13u30 tot 18u	10u tot 18u			

gemakkelijk kan reinigen. Eenmaal schoon, kun je de knoppen opnieuw indrukken... of ze verzonken laten voor een esthetisch ontwerp!

Eenvoudig tussendoor schoonmaken

Is je magnetron maar licht bevuild en wil je hem snel weer schoon hebben? Plaats dan een kopje water met een druppel afwasmiddel in de magnetron. Voeg een kleine lepel toe. Vervolgens stel je de magnetron in op 600 W gedurende 5 minuten. Laat de deur daarna nog 3 minuten dicht. Het milieuvriendelijke schoonmaaksysteem zorgt ervoor dat je aangekoekte etensresten in je magnetron daarna snel en makkelijk schoon kunt vegen.

SPECIFICATIE

Algemeen		Bediening	
Inhoud ovenruimte	44 Liter	Automatische programma's	15
Verwarmingswijze	Grill, Microgolf		
Fysieke kenmerken		Grillkenmerken	
Aansluitwaarde	3350 W	Vermogen grill	1750 W
Breedte	59.4 cm		
Diepte	57 cm		
Hoogte	45.4 cm		
Kleur	Zwart		
Nisbreedte (minimaal)	56 cm		
Nisdiepte (minimaal)	55 cm		
Nishoogte (minimaal)	45 cm		
Microgolfkenmerken		Onderhoud & Reiniging	
Vermogen microgolf	90 - 900 W	Reiniging van de oven	Hydrolyse
Ovenkenmerken		Uitrusting	
Aantal verwarmingswijzen	5	Kerntemperatuursensor	✓
Grill	✓		
Maximale	230 °C		

Bovenstaande informatie is uitsluitend informatief/indicatief en aan wijziging onderhevig

	WAARDAMME	KNOKKE		WAARDAMME	KNOKKE
MA	9u tot 12u30 en 13u30 tot 18u	10u tot 18u	VRIJ	9u tot 12u30 en 13u30 tot 18u	10u tot 18u
DI	- GESLOTEN -	- GESLOTEN -	ZAT	10u tot 12u30 en 13u30 tot 17u	10u tot 18u
WOE	9u tot 12u30 en 13u30 tot 18u	10u tot 18u	ZON	- GESLOTEN -	- GESLOTEN -
DO	9u tot 12u30 en 13u30 tot 18u	10u tot 18u			

oventemperatuur	
Minimale oventemperatuur	40 °C
Ontdooifunctie	✓
Pizzastand	✓
Snel voorverwarmen	✓
Warmhouden	✓

Veiligheid

Kinderbeveiliging	✓
-------------------	---

Bovenstaande informatie is uitsluitend informatief/indicatief en aan wijziging onderhevig

	WAARDAMME	KNOKKE		WAARDAMME	KNOKKE
MA	9u tot 12u30 en 13u30 tot 18u	10u tot 18u	VRIJ	9u tot 12u30 en 13u30 tot 18u	10u tot 18u
DI	- GESLOTEN -	- GESLOTEN -	ZAT	10u tot 12u30 en 13u30 tot 17u	10u tot 18u
WOE	9u tot 12u30 en 13u30 tot 18u	10u tot 18u	ZON	- GESLOTEN -	- GESLOTEN -
DO	9u tot 12u30 en 13u30 tot 18u	10u tot 18u			