

## PVS631HC1E Bosch

Merk: Bosch  
Model: PVS631HC1E



SCAN OM TE  
BESTELLEN

## OMSCHRIJVING


- CombiZone: combineer twee inductiekookzones om groot kookgerei te verwarmen.
- Home Connect: perfecte resultaten met Home Connect toestellen van Bosch.
- Facet design: een elegant en aantrekkelijk ontwerp met een afgeschuinde voorkant.
- HoodControl: bediening van de dampkap via de kookplaat (met compatibele dampkap)
- PowerBoost: tot 50% meer vermogen voor sneller opwarmen op je inductiekookplaat.

## SPECIFICATIE




Algemeen		Bediening	
Type kookplaat	Elektrisch	Bediening op afstand	✓
		Communicatie tussen dampkap en kookplaat	✓
		Knop Aan/Uit	✓

Bovenstaande informatie is uitsluitend informatief/indicatief en aan wijziging onderhevig





	WAARDAMME	KNOKKE		WAARDAMME	KNOKKE
MA	9u tot 12u30 en 13u30 tot 18u	10u tot 18u	VRIJ	9u tot 12u30 en 13u30 tot 18u	10u tot 18u
DI	- GESLOTEN -	- GESLOTEN -	ZAT	10u tot 12u30 en 13u30 tot 17u	10u tot 18u
WOE	9u tot 12u30 en 13u30 tot 18u	10u tot 18u	ZON	- GESLOTEN -	- GESLOTEN -
DO	9u tot 12u30 en 13u30 tot 18u	10u tot 18u			

Koppeling met app   
 Type bediening Direct Slide Control


**Functies**

Pauze   
 Timerfunctie   
 Warmhoudfunctie 

**Gebruiksgemak**

Aanduiding restwarmte   
 Akoestisch signaal   
 Kookpot/pan detectie   
 Thermokoppel 




**Uitrusting**

Kerntemperatuursensor 

**Fysieke kenmerken**

Aansluitwaarde 6900 W  
 Breedte 592 mm  
 Diepte 522 mm  
 Hoogte 51 mm  
 Kleur Zwart

**Kookplaatkenmerken**

Aantal kookzones 4  
 Booster-functies   
 Met zone koppeling   
 Variabele kookzones 

**Veiligheid**

Automatische ontsteking   
 Automatische uitschakeling   
 Controlelampje Aan   
 Kinderbeveiliging   
 Overkookbeveiliging   
 Oververhittingsbeveiliging 

Bovenstaande informatie is uitsluitend informatief/indicatief en aan wijziging onderhevig

	WAARDAMME	KNOKKE		WAARDAMME	KNOKKE
<b>MA</b>	9u tot 12u30 en 13u30 tot 18u	10u tot 18u	<b>VRIJ</b>	9u tot 12u30 en 13u30 tot 18u	10u tot 18u
<b>DI</b>	- GESLOTEN -	- GESLOTEN -	<b>ZAT</b>	10u tot 12u30 en 13u30 tot 17u	10u tot 18u
<b>WOE</b>	9u tot 12u30 en 13u30 tot 18u	10u tot 18u	<b>ZON</b>	- GESLOTEN -	- GESLOTEN -
<b>DO</b>	9u tot 12u30 en 13u30 tot 18u	10u tot 18u			