



## SMS4EMW01E Bosch

Merk: Bosch  
Model: SMS4EMW01E



€699,00-  
**€668,00-**



SCAN OM TE  
BESTELLEN

## OMSCHRIJVING

- EfficientDry: verbeterde droogprestaties dankzij automatische opening van de deur.
- Silence Plus: de opmerkelijk stille 42 dB vaatwasser.
- "Favorieten"-knop: bewaar je favoriete was-cycli.
- AquaStop: de Bosch-garantie in geval van waterschade - gedurende de hele levensduur van het toestel.\*
- EcoSilence Drive: uitzonderlijk stil en efficiënt en verbruikt minder energie.

## SPECIFICATIE

Algemeen		Bediening	
Aantal bestekken	14	Koppeling met app	✓
Type vaatwasser	Vrijstaand		
Energie		Energieverbruik	
Warmwateraansluiting	✓	Duurtijd eco-programma	4:35

Bovenstaande informatie is uitsluitend informatief/indicatief en aan wijziging onderhevig

	WAARDAMME	KNOKKE		WAARDAMME	KNOKKE
MA	9u tot 12u30 en 13u30 tot 18u	10u tot 18u	VRIJ	9u tot 12u30 en 13u30 tot 18u	10u tot 18u
DI	- GESLOTEN -	- GESLOTEN -	ZAT	10u tot 12u30 en 13u30 tot 17u	10u tot 18u
WOE	9u tot 12u30 en 13u30 tot 18u	10u tot 18u	ZON	- GESLOTEN -	- GESLOTEN -
DO	9u tot 12u30 en 13u30 tot 18u	10u tot 18u			


Waterverbruik per  
cyclus 9.5 Liter

Energieklasse C  
 Energieverbruik in  
eco-programma per  
100 cycli 75 kWh  
 Geluidsniveau 42 dB(A)  
 Geluidsniveau-klasse B






**Funcities**

Halve belading 

**Fysieke kenmerken**

Automatische  
deuropening   
 Breedte 60 cm  
 Diepte 60 cm  
 Hoogte 84.5 cm  
 Kleur Wit

**Gebruiksgemak**

Aanduiding resttijd   
 Eindsignaal   
 programma  
 Uitgestelde start   
 Verlichting binnen   
 Zelfreinigend   
 filtersysteem


**Programma's**

Aantal 6  
 afwasprogramma's

**Uitrusting**

Bestekschikking Besteklade

**Veiligheid**

Beveiliging tegen  
waterschade 

Bovenstaande informatie is uitsluitend informatief/indicatief en aan wijziging onderhevig

	WAARDAMME	KNOKKE		WAARDAMME	KNOKKE
<b>MA</b>	9u tot 12u30 en 13u30 tot 18u	10u tot 18u	<b>VRIJ</b>	9u tot 12u30 en 13u30 tot 18u	10u tot 18u
<b>DI</b>	- GESLOTEN -	- GESLOTEN -	<b>ZAT</b>	10u tot 12u30 en 13u30 tot 17u	10u tot 18u
<b>WOE</b>	9u tot 12u30 en 13u30 tot 18u	10u tot 18u	<b>ZON</b>	- GESLOTEN -	- GESLOTEN -
<b>DO</b>	9u tot 12u30 en 13u30 tot 18u	10u tot 18u			