



CM724G1B2 met magnetron Zwart Siemens

Merk: Siemens
Model: CM724G1B2



SCAN OM TE
BESTELLEN

OMSCHRIJVING

Geniet van volledige controle over je oven

Wil je het volledige potentieel van je oven benutten? Verbind je oven met de Home Connect-app, zodat je je oven overal kunt bedienen en profiteer van digitale diensten. Zelfs via spraak met Amazon Alexa of Google Assist. Start en stop kookprogramma's, wijzig instellingen en beheer favorieten, zonder daadwerkelijk in de keuken aanwezig te zijn. Instellingen worden gesynchroniseerd tussen de app en de oven, en je ontvangt pushmeldingen wanneer het programma klaar is. Software downloads houden je oven up-to-date. Geniet van koken op jouw voorwaarden.

Automatisch perfect bereide gerechten

Bezorgd dat je eten te gaar wordt? Voorgeïnstalleerde en automatische bak- en braadprogramma's op je oven garanderen de ideale bereiding. Selecteer eenvoudig je gerecht via het overzichtelijke TFT-Touchdisplay en de sensoren van je oven sturen het proces aan. Selecteer een resultaat uit de verschillende suggesties die passen bij je voorkeuren of tijd. De oven past automatisch de juiste instellingen toe en schakelt zichzelf automatisch uit wanneer je gerecht klaar is. Zo kan jij je focussen op andere dingen. In de toekomst kunnen meerdere programma's worden gedownload: verbind je oven simpelweg met de Home Connect-app.

Gelijkmatig verwarmd, perfect op smaak

Wil je je maaltijd opwarmen in de magnetron zonder dat dit ten koste gaat van de kwaliteit van je gerecht? Invertermodellen leveren constant magnetronvermogen op het gewenste niveau om ervoor te zorgen dat je

Bovenstaande informatie is uitsluitend informatief/indicatief en aan wijziging onderhevig

	WAARDAMME	KNOKKE		WAARDAMME	KNOKKE
MA	9u tot 12u30 en 13u30 tot 18u	10u tot 18u	VRIJ	9u tot 12u30 en 13u30 tot 18u	10u tot 18u
DI	- GESLOTEN -	- GESLOTEN -	ZAT	10u tot 12u30 en 13u30 tot 17u	10u tot 18u
WOE	9u tot 12u30 en 13u30 tot 18u	10u tot 18u	ZON	- GESLOTEN -	- GESLOTEN -
DO	9u tot 12u30 en 13u30 tot 18u	10u tot 18u			

maaltijd geleidelijk wordt opgewarmd. Geniet van zorgvuldig bereide maaltijden.

Door vuil te weken met verdampt zeepwater, kan het eenvoudig worden afgenomen.

Perfect voor een snelle reiniging tussendoor: met humidClean Plus is het schoonmaken van je oven een koud kunstje. Voeg een druppel reinigingsmiddel toe aan 400 ml water. Giet deze oplossing in het midden van de bodem van de volledig afgekoelde ovenruimte. Start het reinigingsprogramma humidClean Plus en laat de oven de rest doen. Zodra het programma klaar is, kun je eenvoudig het geweekte vuil verwijderen met een vaatdoekje of zachte borstel.

Ontvang eenvoudig de perfecte instellingen voor je gerecht

Twijfel je over het beste ovenprogramma voor je gerecht? Vertel je oven eenvoudig via je Amazon Alexa device welk gerecht je wilt bereiden. Of anders via de Home Connect-app. De Oven Assistant stelt de geschikte instellingen of programma's voor en schakelt direct naar je keuze. Een tijdbesparende snelkoppeling. Om te profiteren van Oven Assistant, verbind je je oven simpelweg met de Home Connect-app.

Een optimale gebruikerservaring dankzij een veilig en zacht sluitende ovendeur

Voor een optimale gebruikerservaring opent en sluit de deur van uw oven gemakkelijk en soepel met de softMove-functie. Het intelligente dempingsmechanisme zorgt voor een soepele opening en een zachte, stille sluiting.

Altijd krokante resultaten

Wil je snel een gratin opwarmen, inclusief een perfecte korst, maar is je oven al bezet? Dankzij de honingraat-gestructureerde bovenplaat in de ovenholte, wordt de warmte in de magnetron gelijkmatig verdeeld. Hierdoor zijn je gerechten snel opgewarmd en krijgen ze een mooie krokante korst. En dankzij de zelfreinigende coating worden vetspetters geabsorbeerd en afgebroken. Voor perfecte grillresultaten die net zo goed smaken als ze eruitzien.

- Home Connect met Remote Control en Monitoring: ontgrendel het volledig potentieel van je slimme oven.
- CookControl Pro: uitstekende resultaten, ongeacht het recept of de omstandigheden.
- Inverter Technology: een constant magnetronvermogen voor geleidelijk verwarmde maaltijden.
- HumidClean Plus: door vuil te weken met verdampt zeepwater, kan het eenvoudig worden afgenomen.
- Oven Assistant met Voice Control: stel intuïtief het juiste programma in, met je stem.

SPECIFICATIE

Algemeen

Inhoud ovenruimte	45 Liter
Ovenhoogte	45 cm
Verwarmingswijze	Grill, Microgolf

Bediening

Bediening	TFT-touch display
Bediening op afstand	✓
Koppeling met app	✓

Bovenstaande informatie is uitsluitend informatief/indicatief en aan wijziging onderhevig

	WAARDAMME	KNOKKE		WAARDAMME	KNOKKE
MA	9u tot 12u30 en 13u30 tot 18u	10u tot 18u	VRIJ	9u tot 12u30 en 13u30 tot 18u	10u tot 18u
DI	- GESLOTEN -	- GESLOTEN -	ZAT	10u tot 12u30 en 13u30 tot 17u	10u tot 18u
WOE	9u tot 12u30 en 13u30 tot 18u	10u tot 18u	ZON	- GESLOTEN -	- GESLOTEN -
DO	9u tot 12u30 en 13u30 tot 18u	10u tot 18u			

Fysieke kenmerken

Aansluitwaarde	3600 W
Breedte	59.4 cm
Diepte	54.8 cm
Hoogte	45 cm
Kleur	Zwart
Nisbreedte (minimaal)	56 cm
Nisdiepte (minimaal)	55 cm
Nishoogte (minimaal)	45 cm

Microgolfkenmerken

Vermogen microgolf	600 W
--------------------	-------

Ovenkenmerken

Aantal verwarmingswijzen	15
Boven- en onderwarmte (conventioneel)	✓
Grill	✓
Maximale oventemperatuur	230 °C
Minimale oventemperatuur	30 °C
Onderwarmte	✓
Snel voorverwarmen	✓

Grillkenmerken

Vermogen grill	900 W
----------------	-------

Onderhoud & Reiniging

Reiniging van de oven	Hydrolyse
-----------------------	-----------

Veiligheid

Kinderbeveiliging	✓
-------------------	---

Bovenstaande informatie is uitsluitend informatief/indicatief en aan wijziging onderhevig

	WAARDAMME	KNOKKE		WAARDAMME	KNOKKE
MA	9u tot 12u30 en 13u30 tot 18u	10u tot 18u	VRIJ	9u tot 12u30 en 13u30 tot 18u	10u tot 18u
DI	- GESLOTEN -	- GESLOTEN -	ZAT	10u tot 12u30 en 13u30 tot 17u	10u tot 18u
WOE	9u tot 12u30 en 13u30 tot 18u	10u tot 18u	ZON	- GESLOTEN -	- GESLOTEN -
DO	9u tot 12u30 en 13u30 tot 18u	10u tot 18u			