



EX851HEC1E Siemens

Merk: Siemens
Model: EX851HEC1E



SCAN OM TE
BESTELLEN

OMSCHRIJVING

De kookplaat die zich aan uw kookgerei aanpast.

Met flexInduction wordt de flexibele kookzone automatisch uitgebreid voor extra groot kookgerei (tot 24 cm in diameter). Als een zone niet groot genoeg is voor uw kookgerei, neemt uw kookplaat de controle over en activeert het meer elektrische spoelen voor een gelijkmatige verwarming. Het is ook een uitstekende optie voor het gebruik van teppanyaki's of bakplaten tot 40 cm lang.

Onthoudt de temperatuurinstellingen van elke pan zodat u ze vrij over de kookplaat kunt verplaatsen - flexMotion.

flexMotion onthoudt de temperatuurinstellingen van elke pan zodat u ze vrij over de kookplaat kunt verplaatsen. De temperatuur van de nieuwe kookzone past zich automatisch aan. Zo besteedt u minder tijd aan het regelen van de kookplaat, en meer tijd aan koken.

Bedien verschillende functies van uw dampkap, zoals het ventilatievermogen of de verlichting, rechtstreeks vanaf uw kookplaat (met bijpassende dampkap) - cookConnect system.

Laat uw kookplaat communiceren met uw dampkap voor nog meer gemak. Dankzij het cookConnect system schakelt de dampkap automatisch in wanneer u begint te koken, en kunnen het ventilatievermogen en de verlichting rechtstreeks vanop de kookplaat of via de Home Connect app (met bijpassende dampkap) worden geregeld.

Bovenstaande informatie is uitsluitend informatief/indicatief en aan wijziging onderhevig

	WAARDAMME	KNOKKE		WAARDAMME	KNOKKE
MA	9u tot 12u30 en 13u30 tot 18u	10u tot 18u	VRIJ	9u tot 12u30 en 13u30 tot 18u	10u tot 18u
DI	- GESLOTEN -	- GESLOTEN -	ZAT	10u tot 12u30 en 13u30 tot 17u	10u tot 18u
WOE	9u tot 12u30 en 13u30 tot 18u	10u tot 18u	ZON	- GESLOTEN -	- GESLOTEN -
DO	9u tot 12u30 en 13u30 tot 18u	10u tot 18u			

Meer vermogen wanneer het nodig is.

Met powerBoost vergroot u het vermogen van een inductiezone tot wel 50%. Dat kan tot 35% van de tijd besparen die normaal nodig is om uw pannen op te warmen. Besteed minder tijd aan wachten en meer tijd aan het verfijnen van uw kookkunsten.

Timer met uitschakelfunctie voor de kookzones

De timer met uitschakelfunctie schakelt de kookzone veilig uit zodra de ingestelde bereidingstijd is verstreken.

Gevaaren zijn uitgesloten: Kinderbeveiliging.

Met de Kinderbeveiliging beveiligt u alle inductiekookplaten eenvoudig tegen ongewenst gebruik. Met een druk op de knop vergrendelt u alle functies van de kookplaat. De vergrendeling kan worden opgeheven door de knop nogmaals in te drukken en enige seconden ingedrukt te houden.

Snel, veilig en gemakkelijk schoon te maken: powerInduction.

Meteen heet. Meteen koud. Ervaar de voordelen van Siemens powerInduction. De warmte wordt via inductiespoelen direct aan de pannen en hun inhoud toegevoerd, zonder dat de kookplaat heet wordt. Uw voordelen: korte opwarmtijden, hogere veiligheid en de kookplaat is veel gemakkelijker schoon te maken.

Timer

Eenvoudiger koken dankzij de kookwekkerfunctie.

Remote Monitoring

Dankzij Home Connect is volledige gemoedsrust slechts één klik verwijderd: controleer de instellingen van uw toestel en ontvang push-meldingen zodra het geselecteerde programma klaar is.

Laat onze professionals uw toestelproblemen analyseren via toegang op afstand - Remote Diagnostics.

Mocht er een probleem zijn met uw kookplaat, dan biedt Home Connect de handige mogelijkheid om een diagnose op afstand te stellen. Met uw toestemming krijgt de Siemens klantenservice online toegang tot het toestel om de bron van de storing op te sporen. Als de storing niet meteen verholpen kan worden en een onderhoudsbezoek noodzakelijk is, komt de professionele Siemens technicus met de benodigde reserveonderdelen langs bij u thuis.

- flexInduction – Slimme kookzone die zich aan uw kookgerei aanpast.
- Onthoudt de temperatuurinstellingen van elke pan zodat u ze vrij over de kookplaat kunt verplaatsen - flexMotion.
- Bedien verschillende functies van uw dampkap, zoals het ventilatievermogen of de verlichting, rechtstreeks vanaf uw kookplaat (met bijpassende dampkap) - cookConnect system.
- powerBoost – Verhoogt het vermogen van een inductiezone tot 50%.
- Veilig uitschakelen van de kookzone na het einde van de geselecteerde kooktijd dankzij de timer met

Bovenstaande informatie is uitsluitend informatief/indicatief en aan wijziging onderhevig

	WAARDAMME	KNOKKE		WAARDAMME	KNOKKE
MA	9u tot 12u30 en 13u30 tot 18u	10u tot 18u	VRIJ	9u tot 12u30 en 13u30 tot 18u	10u tot 18u
DI	- GESLOTEN -	- GESLOTEN -	ZAT	10u tot 12u30 en 13u30 tot 17u	10u tot 18u
WOE	9u tot 12u30 en 13u30 tot 18u	10u tot 18u	ZON	- GESLOTEN -	- GESLOTEN -
DO	9u tot 12u30 en 13u30 tot 18u	10u tot 18u			

uitschakelfunctie.

SPECIFICATIE

Algemeen		Bediening	
Inbouwwijze	Opbouw	Bediening op afstand	✓
Type kookplaat	Inductie	Communicatie tussen dampkap en kookplaat	✓
		Knop Aan/Uit	✓
		Koppeling met app	✓
		Type bediening	touchSlider
Functies		Fysieke kenmerken	
Pauze	✓	Aansluitwaarde	7400 W
Timerfunctie	✓	Breedte	80,2 cm
		Diepte	52,2 cm
		Hoogte	5,1 cm
		Kleur	Zwart
		Materiaal	BOROSILICAATGLAS
		Nisbreedte (minimaal)	75 cm
		Nisdiepte (minimaal)	5,1 cm
		Nishoogte (minimaal)	49 cm
Gebruiksgemak		Kookplaatkenmerken	
Aanduiding restwarmte	✓	Aantal kookzones	4
Akoestisch signaal	✓	Variabele kookzones	✓
Veiligheid			
Automatische uitschakeling	✓		
Kinderbeveiliging	✓		

Bovenstaande informatie is uitsluitend informatief/indicatief en aan wijziging onderhevig

	WAARDAMME	KNOKKE		WAARDAMME	KNOKKE
MA	9u tot 12u30 en 13u30 tot 18u	10u tot 18u	VRIJ	9u tot 12u30 en 13u30 tot 18u	10u tot 18u
DI	- GESLOTEN -	- GESLOTEN -	ZAT	10u tot 12u30 en 13u30 tot 17u	10u tot 18u
WOE	9u tot 12u30 en 13u30 tot 18u	10u tot 18u	ZON	- GESLOTEN -	- GESLOTEN -
DO	9u tot 12u30 en 13u30 tot 18u	10u tot 18u			