

EU611BEB5E iQ100 Inductiekookplaat 60 cm Zwart Siemens

Merk: Siemens
Model: EU611BEB5E



SCAN OM TE
BESTELLEN

OMSCHRIJVING

Precies, eenvoudig en innovatief: touchControl.

touchControl maakt de bediening van je kookplaat bijzonder handig, gewoon met een vingeraanraking.

Meer vermogen wanneer je het nodig hebt.

Gebruik powerBoost om het vermogen van een inductiezone tot 50% te verhogen. Dat kan je tot 35% tijd besparen van de tijd die je normaal nodig hebt om pannen op te warmen. Besteed minder tijd aan wachten en meer tijd aan het roeren, kruiden en opdienen van je briljante maaltijden.

Timer met uitschakelfunctie voor kookzone

De timer met uitschakelfunctie schakelt de kookzone veilig uit wanneer de geselecteerde kooktijd is verstreken.

Gevaaren worden geëlimineerd: de kindveilige vergrendeling.

Met de knop voor kinderbeveiliging kunt u elke inductiekookplaat snel en eenvoudig beveiligen tegen bediening door onbevoegden. De kinderbeveiliging blokkeert alle functies van de kookplaat met één druk op de knop. De vergrendeling wordt opgeheven door de knop opnieuw in te drukken en een paar seconden ingedrukt te houden.

Snel, veilig en gemakkelijk schoon te maken: powerInduction van Siemens.

Direct heet. Direct koud. Ervaar de voordelen van Siemens powerInduction. De warmte wordt rechtstreeks naar de

Bovenstaande informatie is uitsluitend informatief/indicatief en aan wijziging onderhevig

	WAARDAMME	KNOKKE		WAARDAMME	KNOKKE
MA	9u tot 12u30 en 13u30 tot 18u	10u tot 18u	VRIJ	9u tot 12u30 en 13u30 tot 18u	10u tot 18u
DI	- GESLOTEN -	- GESLOTEN -	ZAT	10u tot 12u30 en 13u30 tot 17u	10u tot 18u
WOE	9u tot 12u30 en 13u30 tot 18u	10u tot 18u	ZON	- GESLOTEN -	- GESLOTEN -
DO	9u tot 12u30 en 13u30 tot 18u	10u tot 18u			



pannen en hun inhoud geleid via inductiespoelen, zonder de kookplaat te verhitten. Dit betekent voor u: de opwarmtijd is kort, de veiligheid is verhoogd en de kookplaat is veel gemakkelijker schoon te maken.

Timer

Meer kookgemak dankzij de timerfunctie.

- touchControl maakt de bediening van je kookplaat bijzonder handig, gewoon door een vinger aan te raken.
- powerBoost - Verhoogt het vermogen van een inductiezone tot 50%.
- Timer met uitschakelfunctie voor kookzones
- Het kinderslot voorkomt veilig onbedoeld inschakelen.
- Sneller, schoner en veiliger koken - powerInduction.

SPECIFICATIE

Algemeen		Bediening	
Inbouwwijze	Inbouw	Type bediening	TouchControl
Type kookplaat	Inductie		
Functies		Fysieke kenmerken	
Timerfunctie		Aansluitwaarde	4600 W
		Breedte	60 cm
		Diepte	52.2 cm
		Hoogte	5 cm
		Kleur	Zwart
		Maximale hoogte	50 m
		Minimale hoogte	49 cm
		Nisbreedte (minimaal)	56 cm
		Nisdiepte (minimaal)	51 cm
		Nishoogte (minimaal)	49 cm
Gebruiksgemak		Kookplaatkenmerken	
Kookpot/pan detectie		Aantal kookzones	4

Bovenstaande informatie is uitsluitend informatief/indicatief en aan wijziging onderhevig

	WAARDAMME	KNOKKE		WAARDAMME	KNOKKE
MA	9u tot 12u30 en 13u30 tot 18u	10u tot 18u	VRIJ	9u tot 12u30 en 13u30 tot 18u	10u tot 18u
DI	- GESLOTEN -	- GESLOTEN -	ZAT	10u tot 12u30 en 13u30 tot 17u	10u tot 18u
WOE	9u tot 12u30 en 13u30 tot 18u	10u tot 18u	ZON	- GESLOTEN -	- GESLOTEN -
DO	9u tot 12u30 en 13u30 tot 18u	10u tot 18u			

Veiligheid

Automatische uitschakeling	✓
Kinderbeveiliging	✓

Bovenstaande informatie is uitsluitend informatief/indicatief en aan wijziging onderhevig

	WAARDAMME	KNOKKE		WAARDAMME	KNOKKE
MA	9u tot 12u30 en 13u30 tot 18u	10u tot 18u	VRIJ	9u tot 12u30 en 13u30 tot 18u	10u tot 18u
DI	- GESLOTEN -	- GESLOTEN -	ZAT	10u tot 12u30 en 13u30 tot 17u	10u tot 18u
WOE	9u tot 12u30 en 13u30 tot 18u	10u tot 18u	ZON	- GESLOTEN -	- GESLOTEN -
DO	9u tot 12u30 en 13u30 tot 18u	10u tot 18u			