



SX95EX07CE Siemens

Merk: Siemens
Model: SX95EX07CE



SCAN OM TE
BESTELLEN

OMSCHRIJVING

Snel en slim de vaatwas doen.

Was en droog de vaat tot drie keer sneller, maar met dezelfde uitstekende resultaten. Met varioSpeed Plus kunt u de spoelturbo op elk moment inschakelen, ook als de spoelcyclus actief is. Het beste van alles is dat u varioSpeed Plus kunt activeren en bedienen met de Home Connect-app. Slim toch?

Vario-besteklade

De Vario-besteklade biedt een extra laadruimte. Dankzij het speciale ontwerp is er niet alleen ruimte voor bestek, maar ook voor pollepels, slabestek en klein serviesgoed zoals espressokopjes. En in de onderste korf is geen bestekmand meer nodig zodat daar nu ruimte is voor vaatwerk van 14 personen.

Het rackMatic systeem maakt het eenvoudig om de hoogte van de bovenkorf op 3 niveaus in te stellen.

De bovenkant van de korf heeft speciale hendels. Door ze eenvoudig in te drukken, kan de hoogte van het bovenste rek gemakkelijk worden ingesteld op 3 niveaus. Dit systeem vergemakkelijkt het laden en legen van de vaatwasser; zeer praktisch voor grote borden en pannen.

Flexibel comfort bij het laden: verstelmogelijkheden met touchPoints.

Het hoogwaardige design van de Siemens vaatwassers is niet alleen aan de buitenkant zichtbaar. Dankzij de

Bovenstaande informatie is uitsluitend informatief/indicatief en aan wijziging onderhevig

	WAARDAMME	KNOKKE		WAARDAMME	KNOKKE
MA	9u tot 12u30 en 13u30 tot 18u	10u tot 18u	VRIJ	9u tot 12u30 en 13u30 tot 18u	10u tot 18u
DI	- GESLOTEN -	- GESLOTEN -	ZAT	10u tot 12u30 en 13u30 tot 17u	10u tot 18u
WOE	9u tot 12u30 en 13u30 tot 18u	10u tot 18u	ZON	- GESLOTEN -	- GESLOTEN -
DO	9u tot 12u30 en 13u30 tot 18u	10u tot 18u			

blauwe markeringen binnenin de vaatwasser ziet u meteen alle mogelijke verstelmogelijkheden van de korven. Grote potten vinden makkelijk hun plaats, terwijl wijn- en champagneglazen veiliger kunnen worden weggezet.

De veilige zone voor uw meest waardevolle glazen.

Heeft u schrik om uw delicate glaswerk in de vaatwasser achter te laten? Gelukkig is er glassZone. Zes speciale sproeiers zorgen voor zachte, continue waterstralen naar afzonderlijke glazen en maken een grondige reiniging mogelijk zonder fragiele materialen te beschadigen. De siliconen oppervlakken zijn antislip en beschermen uw delicate en waardevolle glazen tegen trillingen en beweging, zodat u zeker kunt zijn van een veilige reiniging.

Zie alles duidelijk in het blauw.

Open uw vaatwasserdeur en zie een in het blauw verlichte binnenkant. Slim gemonteerde LED's in de bovenkant van de binnenzijde gaan automatisch aan als u de deur opent en weer uit als u deze sluit.

Perfect ingebouwd, op hoogte of bij lage plinten

Het varioScharnier is de optimale oplossing als er maar weinig ruimte zit tussen de vaatwasser en het frontpaneel eronder, of bij een lage plint. Met het varioScharnier gaat het frontpaneel van de vaatwasser namelijk iets omhoog als je hem opent. Zo behoud je een mooi gestroomlijnd geheel met kleine, gelijkmatige ruimtes tussen de fronten, terwijl de vaatwasserdeur de plint of het kastdeurtje eronder nooit raakt of beschadigt.

Gemakkelijk te openen deur zonder handgreep: het openAssist-systeem.

Deze volledig integreerbare vaatwasser van Siemens is uitgerust met een deuropeningsstelsysteem. Met openAssist volstaat een lichte duw op de deur om deze te openen. Makkelijk en zonder handgreep. De vaatwasser is niet alleen gemakkelijker te openen, hij past ook naadloos in een moderne greeploze keuken.

Bespaar tijd en moeite.

Nu het leven steeds drukker wordt, zijn Siemens-vaatwassers met Home Connect een ideale partner. Dankzij onze samenwerking met Amazon Alexa* bedient u uw slimme vaatwasser via de Home Connect-app of uw slimme speaker. Zo kunt u bijvoorbeeld het wasprogramma wijzigen of de stiltestand aanzetten. Met de app kunt u zelfs opnieuw vaatwastabletten bestellen. Het leven is net een beetje makkelijker geworden. *Afhankelijk van lokale beschikbaarheid.

Remote Control: eenvoudig de afwasprogramma's selecteren en starten via de Home Connect app.

Met de Home Connect app kunt u eenvoudig programma's en opties selecteren en uw vaatwasser starten, waar u ook bent en wanneer u maar wilt. Zo beschikt u altijd over een glanzende vaat precies wanneer u die nodig heeft.

- varioSpeed Plus – Was en droog uw vaat tot drie keer sneller.
- Het rackMatic systeem maakt het eenvoudig om de hoogte van de bovenkorf op 3 niveaus in te stellen.
- glassZone – Vaatwasserzone toegewijd aan de bescherming van uw glaswerk.
- emotionLight – Verlicht uw vaatwasser in een rustgevend blauw licht.

Bovenstaande informatie is uitsluitend informatief/indicatief en aan wijziging onderhevig

	WAARDAMME	KNOKKE		WAARDAMME	KNOKKE
MA	9u tot 12u30 en 13u30 tot 18u	10u tot 18u	VRIJ	9u tot 12u30 en 13u30 tot 18u	10u tot 18u
DI	- GESLOTEN -	- GESLOTEN -	ZAT	10u tot 12u30 en 13u30 tot 17u	10u tot 18u
WOE	9u tot 12u30 en 13u30 tot 18u	10u tot 18u	ZON	- GESLOTEN -	- GESLOTEN -
DO	9u tot 12u30 en 13u30 tot 18u	10u tot 18u			

- varioScharnier: maximale vrijheid bij het inbouwen van de vaatwasser.

SPECIFICATIE

Algemeen		Bediening	
Aantal bestekken	14	Koppeling met app	✓
Type vaatwasser	Volledig integreerbaar		
Energieverbruik		Functies	
Duurtijd eco-programma	3:35	Halve belading	✓
Energieklasse	B		
Energieverbruik in eco-programma per 100 cycli	65 kWh		
Geluidsniveau	42 dB(A)		
Geluidsniveau-klasse	B		
Waterverbruik eco-programma per cyclus	9		
Fysieke kenmerken		Gebruiksgemak	
Automatische deuropening	✓	Aanduiding resttijd	✓
Breedte	59 cm	Bovenkorf in de hoogte verstelbaar	✓
Diepte	55 cm	Eindsignaal programma	✓
Hoogte	86.5 cm	Type eindsignaal	Akoestisch
Nisbreedte (minimaal)	60 cm	Uitgestelde start	✓
Nisdiepte (minimaal)	55 cm	Zelfreinigend filtersysteem	✓
Nishoogte (maximaal)	92.5 cm		
Programma's		Uitrusting	
Aantal	8	Bestekschikking	Besteklade

Bovenstaande informatie is uitsluitend informatief/indicatief en aan wijziging onderhevig

	WAARDAMME	KNOKKE		WAARDAMME	KNOKKE
MA	9u tot 12u30 en 13u30 tot 18u	10u tot 18u	VRIJ	9u tot 12u30 en 13u30 tot 18u	10u tot 18u
DI	- GESLOTEN -	- GESLOTEN -	ZAT	10u tot 12u30 en 13u30 tot 17u	10u tot 18u
WOE	9u tot 12u30 en 13u30 tot 18u	10u tot 18u	ZON	- GESLOTEN -	- GESLOTEN -
DO	9u tot 12u30 en 13u30 tot 18u	10u tot 18u			

afwasprogramma's

Bovenstaande informatie is uitsluitend informatief/indicatief en aan wijziging onderhevig

	WAARDAMME	KNOKKE		WAARDAMME	KNOKKE
MA	9u tot 12u30 en 13u30 tot 18u	10u tot 18u	VRIJ	9u tot 12u30 en 13u30 tot 18u	10u tot 18u
DI	- GESLOTEN -	- GESLOTEN -	ZAT	10u tot 12u30 en 13u30 tot 17u	10u tot 18u
WOE	9u tot 12u30 en 13u30 tot 18u	10u tot 18u	ZON	- GESLOTEN -	- GESLOTEN -
DO	9u tot 12u30 en 13u30 tot 18u	10u tot 18u			