



SR63EX24ME Siemens

Merk: Siemens
Model: SR63EX24ME



SCAN OM TE
BESTELLEN

OMSCHRIJVING

Versnel het programma, waar je ook bent

Was en droog je vaat tot wel drie keer sneller, maar met hetzelfde brandschone resultaat. Dankzij varioSpeed Plus kun je altijd kiezen voor versneld afspoelen, zelfs wanneer de cyclus al bezig is. En het mooiste moet nog komen: je kunt varioSpeed Plus eenvoudig activeren en bedienen via de Home Connect-app op je smartphone of tablet. Slimmer kan bijna niet!

Snel en zuinig een zo droog mogelijk resultaat

Met deze technologie kunnen je servies en de binnenkant van de vaatwasser op een energiebesparende manier bijna helemaal droog zijn, binnen 20 minuten. De deur van de vaatwasser opent automatisch na afloop van het vaatwasprogramma. Dit optimaliseert het volledige droogproces: alle vaat wordt grondig en voorzichtig gedroogd - en er vormt zich geen condensatie in de vaatwasser. Deze ecologische droogoptie bespaart veel energie.

Automatische deuropening voor geweldige droogresultaten

Je droogt je vaat efficiënt dankzij autoOpen dry. Aan het einde van de wascyclus van jouw vaatwasser opent deze automatisch en zachtjes de deur en zet deze op een kier. Dit zorgt voor een natuurlijk droogproces van de vaat zonder dat er extra energie nodig is. Daarnaast koelt je vaat sneller af waardoor uitruimen gemakkelijker gaat.

Bespaar tijd en moeite met onze handige app

Bovenstaande informatie is uitsluitend informatief/indicatief en aan wijziging onderhevig

	WAARDAMME	KNOKKE		WAARDAMME	KNOKKE
MA	9u tot 12u30 en 13u30 tot 18u	10u tot 18u	VRIJ	9u tot 12u30 en 13u30 tot 18u	10u tot 18u
DI	- GESLOTEN -	- GESLOTEN -	ZAT	10u tot 12u30 en 13u30 tot 17u	10u tot 18u
WOE	9u tot 12u30 en 13u30 tot 18u	10u tot 18u	ZON	- GESLOTEN -	- GESLOTEN -
DO	9u tot 12u30 en 13u30 tot 18u	10u tot 18u			

Het leven wordt er niet rustiger op. Jouw Siemens vaatwasser met Home Connect is daarom ontwikkeld met jouw drukke agenda in het achterhoofd. Dankzij de samenwerking tussen Home Connect en verschillende partners zoals Amazon Alexa, Apple Watch en Google kun je je slimme vaatwasser probleemloos aansturen via de Home Connect-app of een ander slim device. Verkort bijvoorbeeld het programma, of activeer de stilfunctie met één druk op de knop. De app kan zelfs de vaatwasblokjes voor je bestellen. Zo maken we het leven graag wat makkelijker voor je.

Een subtiele lichtindicatie op de vloer laat zien wat de status is

infoLight projecteert een blauw licht op de keukenvloer wanneer het gekozen programma loopt. Zo weet je in één oogopslag of je het programma hebt gestart, de vaatwasser nog bezig is of dat de vaat schoon is en kan worden uitgeruimd.

Intensief schoon met extra hoge druk in de onderkorf

Wil je hardnekkig vuil verwijderen? Kies dan voor de intensiveZone: de druk van het sproeiwater wordt daarmee verhoogd in de onderste korf, waardoor zelfs de vuilste vaat brandschoon wordt. In de bovenste korf draait gewoon jouw voorkeursprogramma, waarmee je ervoor zorgt dat jouw kwetsbare vaat voorzichtig wordt afgewassen.

Extreem stil wanneer jij het nodig hebt.

Soms kun je wel wat extra stilte gebruiken gedurende jouw drukke dag. Home Connect ondersteunt je hierbij. Met de Silence on Demand-optie in de Home Connect-app kun je voor maximaal 30 minuten het geluidsniveau verlagen tijdens de programmacyclus. Je kunt Silence on Demand op ieder moment tijdens de cyclus activeren. En je kunt weer terugkeren naar het reguliere programma wanneer je maar wilt. Absolute stilte zonder in te leveren op het resultaat.

Optimale vaatwasresultaten met één druk op de knop

Voor een perfect schone vaat zorgen was nog nooit zo eenvoudig. Wanneer je via de knop Auto het automatische vaatwasprogramma selecteert, zorgt jouw vaatwasser zelf voor een optimaal schoon resultaat. Je vaatwasser meet via de aquaSensor de vuilgraad van het spoelwater. Hierop past hij de temperatuur en de benodigde hoeveelheid water aan. Zonder dat je nog iets hoeft te doen. En zo weet je ook zeker dat je nooit teveel water verbruikt.

Jouw favoriete instellingen met één druk op de knop

De Favoriet-knop maakt je vaatwasser nóg persoonlijker. Stel via de Home Connect-app de programma's en opties die jij het vaakst gebruikt in als favoriet, om ze met één druk op de knop te kunnen activeren.

Doseert uw vaatwasmiddel zo optimaal mogelijk

De doseerAssistent is speciaal ontworpen voor de handige 3-in-1, 4-in-1 of 5-in-1 tabletten. Dankzij doseerAssistent vallen deze vaatwastabletten rechtstreeks in een kleine opvangbak. Een nauwkeurig gerichte waterstraal zorgt er vervolgens voor dat de tabletten snel oplossen. Waarna het vaatwasmiddel gelijkmatig door de vaatwasser wordt

Bovenstaande informatie is uitsluitend informatief/indicatief en aan wijziging onderhevig

	WAARDAMME	KNOKKE		WAARDAMME	KNOKKE
MA	9u tot 12u30 en 13u30 tot 18u	10u tot 18u	VRIJ	9u tot 12u30 en 13u30 tot 18u	10u tot 18u
DI	- GESLOTEN -	- GESLOTEN -	ZAT	10u tot 12u30 en 13u30 tot 17u	10u tot 18u
WOE	9u tot 12u30 en 13u30 tot 18u	10u tot 18u	ZON	- GESLOTEN -	- GESLOTEN -
DO	9u tot 12u30 en 13u30 tot 18u	10u tot 18u			

verspreid. Zo ben je altijd verzekerd van de beste afwasresultaten.

- varioSpeed Plus op afstand: je vaat tot wel drie keer zo snel schoon, ook wanneer je niet thuis bent.
- Intelligent autoOpen dry: snel en energiezuinig een zo droog mogelijk resultaat.
- autoOpen dry: automatische deuropening die zorgt voor zeer efficiënte droogresultaten.
- Home Connect: bedien je slimme vaatwasser waar je ook bent.
- infoLight: direct informatie over je programma door een subtiele lichtindicatie op de vloer.

SPECIFICATIE

Algemeen		Bediening	
Aantal bestekken	10	Koppeling met app	✓
Type vaatwasser	Volledig integreerbaar		
Energieverbruik		Fysieke kenmerken	
Duurtijd eco-programma	3:15	Breedte	44.8 cm
Energieklasse	C	Diepte	55 cm
Energieverbruik in eco-programma per 100 cycli	59 kWh	Hoogte	81.5 cm
Geluidsniveau	44 dB(A)	Nisbreedte (minimaal)	45 cm
Geluidsniveau-klasse	B	Nisdiepte (minimaal)	55 cm
Waterverbruik eco-programma per cyclus	8.9	Nishoogte (maximaal)	87.5 cm
Uitrusting			
Bestekschikking	Besteklade		

Bovenstaande informatie is uitsluitend informatief/indicatief en aan wijziging onderhevig

	WAARDAMME	KNOKKE		WAARDAMME	KNOKKE
MA	9u tot 12u30 en 13u30 tot 18u	10u tot 18u	VRIJ	9u tot 12u30 en 13u30 tot 18u	10u tot 18u
DI	- GESLOTEN -	- GESLOTEN -	ZAT	10u tot 12u30 en 13u30 tot 17u	10u tot 18u
WOE	9u tot 12u30 en 13u30 tot 18u	10u tot 18u	ZON	- GESLOTEN -	- GESLOTEN -
DO	9u tot 12u30 en 13u30 tot 18u	10u tot 18u			