



## EB333111 Gaggenau

Merk: Gaggenau  
Model: EB333-111



SCAN OM TE  
BESTELLEN

## OMSCHRIJVING

### Verwarmingstechniek met 17 systemen

Kies uit je 17 verwarmingsmethodes, tot 300°C met stappen van 5 graden. Gebruik de baksteenfunctie voor knäckebröd tot 300 °C

### Pyrolyse

Verwarmde katalysators filteren het vet en de geuren uit delucht en de vier lagen glas die de ovendeur koel houden, zelfs tijdens hetpyrolytische reinigingsprogramma op 485 °C, zijn zo vervaardigd dat het zicht nietvertroebeld wordt.

### Automatische programma's

Automatische programma's bieden culinaire assistentie die de chef volledig kan aanpassen via de intuïtieve TFT-bediening.

## SPECIFICATIE

Bovenstaande informatie is uitsluitend informatief/indicatief en aan wijziging onderhevig

	WAARDAMME	KNOKKE		WAARDAMME	KNOKKE
MA	9u tot 12u30 en 13u30 tot 18u	10u tot 18u	VRIJ	9u tot 12u30 en 13u30 tot 18u	10u tot 18u
DI	- GESLOTEN -	- GESLOTEN -	ZAT	10u tot 12u30 en 13u30 tot 17u	10u tot 18u
WOE	9u tot 12u30 en 13u30 tot 18u	10u tot 18u	ZON	- GESLOTEN -	- GESLOTEN -
DO	9u tot 12u30 en 13u30 tot 18u	10u tot 18u			

<b>Algemeen</b>		<b>Bediening</b>	
Inhoud ovenruimte	83 Liter	Bediening	TFT-touch display
Verwarmingswijze	Grill, Microgolf	Koppeling met app	✓
<b>Energieverbruik</b>		<b>Fysieke kenmerken</b>	
Elektrisch verbruik per cyclus (conventioneel)	1.32 kWh	Aansluitwaarde	5400 W
Elektrisch verbruik per cyclus (hetelucht)	0.86 kWh	Breedte	89 cm
Energieklasse	A	Diepte	55 cm
		Hoogte	48 cm
		Kleur	Zilver
<b>Onderhoud &amp; Reiniging</b>		<b>Ovenkenmerken</b>	
Reiniging van de oven	Pyrolyse	Aantal verwarmingswijzen	17
		Boven- en onderwarmte (conventioneel)	✓
		Bovenwarmte	✓
		Brood/Patisserie	✓
		Grill	✓
		Maximale oventemperatuur	300 °C
		Minimale oventemperatuur	30 °C
		Onderwarmte	✓
		Pizzastand	✓
		Snel voorverwarmen	✓
		Warmhouden	✓
<b>Veiligheid</b>			
Kinderbeveiliging	✓		

Bovenstaande informatie is uitsluitend informatief/indicatief en aan wijziging onderhevig

	WAARDAMME	KNOKKE		WAARDAMME	KNOKKE
<b>MA</b>	9u tot 12u30 en 13u30 tot 18u	10u tot 18u	<b>VRIJ</b>	9u tot 12u30 en 13u30 tot 18u	10u tot 18u
<b>DI</b>	- GESLOTEN -	- GESLOTEN -	<b>ZAT</b>	10u tot 12u30 en 13u30 tot 17u	10u tot 18u
<b>WOE</b>	9u tot 12u30 en 13u30 tot 18u	10u tot 18u	<b>ZON</b>	- GESLOTEN -	- GESLOTEN -
<b>DO</b>	9u tot 12u30 en 13u30 tot 18u	10u tot 18u			