

CI282102 Gaggenau

4 242006 291532

Merk: Gaggenau
Model: CI282102

SCAN OM TE BESTELLEN

OMSCHRIJVING

Twist-Pad-bediening met verwijderbare magneetknop
Gebruik de verwijderbare magnetische Twistpad om uw apparaat te bedienen. Als je hem niet gebruikt, verwijder je de Twistpad om je kookplaat om te toveren in een schoon en helder oppervlak

Flex functie voor het combineren van de rechthoekige kookzones
Met het 'flex'-element kunt u uw kookzones uitbreiden voor grotere pannen en teppanyaki of ander kookgerei.

Professionele kookfunctie
Met één druk op de knop splitst de kookplaat zich in drie verschillende temperatuurzones. De temperatuur van elke zone is afzonderlijk in te stellen. Pannen kunnen in verschillende temperatuurzones worden geplaatst voor sneller en intuïtiever koken.

Vrije positionering van de kookpotten en pannen binnen de gecombineerde kookvlakken
Vrij plaatsen van de kookpotten binnen de gecombineerde kookzones met automatische uitbreiding tot 30 cm breedte.

Zonder kader voor vlakinbouw
Flush-Top Frame installatie: naadloze overgang van kookplaat en werkblad maakt schoonmaken eenvoudiger en

Bovenstaande informatie is uitsluitend informatief/indicatief en aan wijziging onderhevig

	WAARDAMME	KNOKKE		WAARDAMME	KNOKKE
MA	9u tot 12u30 en 13u30 tot 18u	10u tot 18u	VRIJ	9u tot 12u30 en 13u30 tot 18u	10u tot 18u
DI	- GESLOTEN -	- GESLOTEN -	ZAT	10u tot 12u30 en 13u30 tot 17u	10u tot 18u
WOE	9u tot 12u30 en 13u30 tot 18u	10u tot 18u	ZON	- GESLOTEN -	- GESLOTEN -
DO	9u tot 12u30 en 13u30 tot 18u	10u tot 18u			

integreert de kookplaat prachtig

SPECIFICATIE

Algemeen

Type kookplaat	Inductie

Bediening

Type bediening	TwistPad

Functies

Timerfunctie	✔
Warmhoudfunctie	✔

Fysieke kenmerken

Aansluitwaarde	7400 W
Breedte	370 cm
Diepte	51.3 cm
Kleur	Zwart

Gebruiksgemak

Aanduiding restwarmte	✔
Kookpot/pan detectie	✔
Koppeling met app	✔

Kookplaatkenmerken

Aantal kookzones	4
Booster-functies	✔

Veiligheid

Kinderbeveiliging	✔

Bovenstaande informatie is uitsluitend informatief/indicatief en aan wijziging onderhevig

	WAARDAMME	KNOKKE		WAARDAMME	KNOKKE
MA	9u tot 12u30 en 13u30 tot 18u	10u tot 18u	VRIJ	9u tot 12u30 en 13u30 tot 18u	10u tot 18u
DI	- GESLOTEN -	- GESLOTEN -	ZAT	10u tot 12u30 en 13u30 tot 17u	10u tot 18u
WOE	9u tot 12u30 en 13u30 tot 18u	10u tot 18u	ZON	- GESLOTEN -	- GESLOTEN -
DO	9u tot 12u30 en 13u30 tot 18u	10u tot 18u			