



CI272103 Gaggenau

Merk: Gaggenau

Model: CI272103

4 2 4 2 0 0 6 2 8 7 7 8 8



4 242006 287788 >



SCAN OM TE
BESTELLEN

OMSCHRIJVING

Twist-Pad-bediening met verwijderbare magneetknop

Gebruik de verwijderbare magnetische Twistpad om uw apparaat te bedienen. Als je hem niet gebruikt, verwijder je de Twistpad om je kookplaat om te toveren in een schoon en helder oppervlak

Flex functie voor het combineren van de rechthoekige kookzones

Met het 'flex'-element kunt u uw kookzones uitbreiden voor grotere pannen en teppanyaki of ander kookgerei.

Professionele kookfunctie

Met één druk op de knop splitst de kookplaat zich in drie verschillende temperatuurzones. De temperatuur van elke zone is afzonderlijk in te stellen. Pannen kunnen in verschillende temperatuurzones worden geplaatst voor sneller en intuïtiever koken.

Vrije positionering van de kookpotten en pannen binnen de gecombineerde kookvlakken

Vrij plaatsen van de kookpotten binnen de gecombineerde kookzones met automatische uitbreiding tot 30 cm breedte.

Zonder kader voor vlakbouw

Flush-Top Frame installatie: naadloze overgang van kookplaat en werkblad maakt schoonmaken eenvoudiger en

Bovenstaande informatie is uitsluitend informatief/indicatief en aan wijziging onderhevig

	WAARDAMME	KNOKKE		WAARDAMME	KNOKKE
MA	9u tot 12u30 en 13u30 tot 18u	10u tot 18u	VRIJ	9u tot 12u30 en 13u30 tot 18u	10u tot 18u
DI	- GESLOTEN -	- GESLOTEN -	ZAT	10u tot 12u30 en 13u30 tot 17u	10u tot 18u
WOE	9u tot 12u30 en 13u30 tot 18u	10u tot 18u	ZON	- GESLOTEN -	- GESLOTEN -
DO	9u tot 12u30 en 13u30 tot 18u	10u tot 18u			

integreert de kookplaat prachtig

SPECIFICATIE

Algemeen		Bediening	
Inbouwwijze	Vlakbouw	Koppeling met app	✓
Type kookplaat	Inductie	Type bediening	TwistPad
Functies		Fysieke kenmerken	
Timerfunctie	✓	Aansluitwaarde	7400 W
Warmhoudfunctie	✓	Breedte	70 cm
		Kleur	Zwart
Gebruiksgemak		Kookplaatkenmerken	
Aanduiding restwarmte	✓	Aantal kookzones	4
Kookpot/pan detectie	✓	Booster-functies	✓
Veiligheid			
Kinderbeveiliging	✓		

Bovenstaande informatie is uitsluitend informatief/indicatief en aan wijziging onderhevig

	WAARDAMME	KNOKKE		WAARDAMME	KNOKKE
MA	9u tot 12u30 en 13u30 tot 18u	10u tot 18u	VRIJ	9u tot 12u30 en 13u30 tot 18u	10u tot 18u
DI	- GESLOTEN -	- GESLOTEN -	ZAT	10u tot 12u30 en 13u30 tot 17u	10u tot 18u
WOE	9u tot 12u30 en 13u30 tot 18u	10u tot 18u	ZON	- GESLOTEN -	- GESLOTEN -
DO	9u tot 12u30 en 13u30 tot 18u	10u tot 18u			