

CI282112 Gaggenau

4 242006 292089

Merk: Gaggenau
Model: CI282112

SCAN OM TE BESTELLEN

OMSCHRIJVING

Twist-Pad-bediening met verwijderbare magneetknop
Gebruik de verwijderbare magnetische Twistpad om uw apparaat te bedienen. Als je hem niet gebruikt, verwijder je de Twistpad om je kookplaat om te toveren in een schoon en helder oppervlak

Flex functie voor het combineren van de rechthoekige kookzones
Met het 'flex'-element kunt u uw kookzones uitbreiden voor grotere pannen en teppanyaki of ander kookgerei.

Professionele kookfunctie
Met één druk op de knop splitst de kookplaat zich in drie verschillende temperatuurzones. De temperatuur van elke zone is afzonderlijk in te stellen. Pannen kunnen in verschillende temperatuurzones worden geplaatst voor sneller en intuïtiever koken.

Vrije positionering van de kookpotten en pannen binnen de gecombineerde kookvlakken
Vrij plaatsen van de kookpotten binnen de gecombineerde kookzones met automatische uitbreiding tot 30 cm breedte.

Bovenstaande informatie is uitsluitend informatief/indicatief en aan wijziging onderhevig

	WAARDAMME	KNOKKE		WAARDAMME	KNOKKE
MA	9u tot 12u30 en 13u30 tot 18u	10u tot 18u	**VRIJ**	9u tot 12u30 en 13u30 tot 18u	10u tot 18u
DI	- GESLOTEN -	- GESLOTEN -	**ZAT**	10u tot 12u30 en 13u30 tot 17u	10u tot 18u
WOE	9u tot 12u30 en 13u30 tot 18u	10u tot 18u	**ZON**	- GESLOTEN -	- GESLOTEN -
DO	9u tot 12u30 en 13u30 tot 18u	10u tot 18u			

SPECIFICATIE

Algemeen

Inbouwwijze	Vlakbouw
Type kookplaat	Inductie

Functies

Timerfunctie	✔
Warmhoudfunctie	✔

Fysieke kenmerken

Aansluitwaarde	7400 W
Breedte	370 cm
Diepte	52 cm
Kleur	Zwart

Gebruiksgemak

Aanduiding restwarmte	✔
Kookpot/pan detectie	✔

Kookplaatkenmerken

Aantal kookzones	2
Booster-functies	✔

Veiligheid

Kinderbeveiliging	✔

Bovenstaande informatie is uitsluitend informatief/indicatief en aan wijziging onderhevig

	WAARDAMME	KNOKKE
MA	9u tot 12u30 en 13u30 tot 18u	10u tot 18u
DI	- GESLOTEN -	- GESLOTEN -
WOE	9u tot 12u30 en 13u30 tot 18u	10u tot 18u
DO	9u tot 12u30 en 13u30 tot 18u	10u tot 18u

	WAARDAMME	KNOKKE
VRIJ	9u tot 12u30 en 13u30 tot 18u	10u tot 18u
ZAT	10u tot 12u30 en 13u30 tot 17u	10u tot 18u
ZON	- GESLOTEN -	- GESLOTEN -