



HI06471B Atag

Merk: Atag
Model: HI06471B

8 7 1 5 3 9 3 3 7 5 7 9 7



8 7 1 5 3 9 3 3 7 5 7 9 7 >



SCAN OM TE
BESTELLEN

OMSCHRIJVING

Met het kinderslot voorkomt u snel en eenvoudig ongewenste bediening van uw apparaat. Met één druk op de toets blokkeert u alle functies.

De knop bediening per zone zorgt voor eenvoudige instellen van het vermogen op de gewenste kookzone. Het klikgevoel in de bediening is aangenaam en geeft jou als gebruiker heldere feedback. Uitgevoerd in een RVS-metallic finish maakt schoonmaken eenvoudig en voelt prettig aan.

De ingestelde stand is helder af te lezen in het centrale display. Alle zones worden op een logische manier en individueel weergegeven. Als er een extra functie geactiveerd is, bijvoorbeeld de opwarm- of warmhoudfunctie, zie je dit hier ook terug. De inductiekookplaat met knopbediening is ook uitgerust met diverse geluidsignalen. Het activeren van de zone en een leegstaande zone worden met een geluidssignaal additioneel aangegeven. Ook bij het uitschakelen van de kookplaat, laat het systeem dit doormiddel van geluid weten.

Alle kookzones zijn voorzien van een Boost functie. Gedurende 5 minuten zal de zone op het hoogste niveau draaien. Ideaal om de pan met water aan de kook te brengen.

Deze functie is ontwikkelt om de ingrediënten in de pan warm te houden. Dit gebeurt op ong. 70 °C graden en kan voor 2 uur geactiveerd worden. Handige functie voor als de saus nog even warm moet blijven voordat iedereen aan tafel gaat.

De inductiekookplaat met knopbediening is uitgerust met powermanagement. Dit houdt in dat het afneembare vermogen door de inductiekookplaat ingesteld kan worden. Hierdoor is het mogelijk om de inductiekookplaat zo in

Bovenstaande informatie is uitsluitend informatief/indicatief en aan wijziging onderhevig

	WAARDAMME	KNOKKE		WAARDAMME	KNOKKE
MA	9u tot 12u30 en 13u30 tot 18u	10u tot 18u	VRIJ	9u tot 12u30 en 13u30 tot 18u	10u tot 18u
DI	- GESLOTEN -	- GESLOTEN -	ZAT	10u tot 12u30 en 13u30 tot 17u	10u tot 18u
WOE	9u tot 12u30 en 13u30 tot 18u	10u tot 18u	ZON	- GESLOTEN -	- GESLOTEN -
DO	9u tot 12u30 en 13u30 tot 18u	10u tot 18u			

te stellen dat het op een normale 1-fase (3,7kW) aansluiting met stekker gemaakt kan worden. Raadpleeg hier altijd een elektricien voor de mogelijkheden in de bestaande meterkast. Een mooie oplossing voor als de gaskookplaat uit de keuken gaat, maar je toch het gemak van de knopbediening wilt behouden.

SPECIFICATIE

Algemeen		Bediening	
Type kookplaat	Elektrisch	Communicatie tussen dampkap en kookplaat	✓
		Knop Aan/Uit	✓
Functies		Fysieke kenmerken	
Pauze	✓	Breedte	52 cm
Timerfunctie	✓	Hoogte	600 cm
Warmhoudfunctie	✓	Nisbreedte (minimaal)	49 cm
		Nishoogte (minimaal)	60 cm
Gebruiksgemak		Kookplaatkenmerken	
Aanduiding restwarmte	✓	Aantal kookzones	4
Akoestisch signaal	✓	Booster-functies	✓
Kookpot/pan detectie	✓	Variabele kookzones	✓
Uitrusting		Veiligheid	
Kerntemperatuursens or	✓	Automatische uitschakeling	✓
		Controlelampje Aan	✓
		Kinderbeveiliging	✓
		Overkookbeveiliging	✓
		Oververhittingsbeveiliging	✓

Bovenstaande informatie is uitsluitend informatief/indicatief en aan wijziging onderhevig

	WAARDAMME	KNOKKE		WAARDAMME	KNOKKE
MA	9u tot 12u30 en 13u30 tot 18u	10u tot 18u	VRIJ	9u tot 12u30 en 13u30 tot 18u	10u tot 18u
DI	- GESLOTEN -	- GESLOTEN -	ZAT	10u tot 12u30 en 13u30 tot 17u	10u tot 18u
WOE	9u tot 12u30 en 13u30 tot 18u	10u tot 18u	ZON	- GESLOTEN -	- GESLOTEN -
DO	9u tot 12u30 en 13u30 tot 18u	10u tot 18u			