



Galaxy buds FE graphite Samsung

Merk: Samsung
Model: R400NZAA

8 8 0 6 0 9 5 2 1 9 8 9 9



8 806095 219899 >

€79,99-



SCAN OM TE
BESTELLEN

OMSCHRIJVING

Benieuwd naar het geluid van de Buds FE?

Benieuwd naar het geluid van de Buds FE

Active Noise Cancellation

Je omgevingsgeluiden worden geneutraliseerd zodat jij in stilte kan genieten.

Ambient Mode

Minimaliseer de muziek om omgevingsgeluiden te blijven horen. Een gesprek met je collega bijvoorbeeld.

Onderweg Kantoor of studeren

Tijdloze kleuren, passend bij elk geluid

De kleuren Graphite en Mystic White zijn tijdloos en zorgen ervoor dat je altijd stijlvol voor de dag komt. Ze passen perfect bij je kledingstijl en bij iedere gelegenheid.

Bovenstaande informatie is uitsluitend informatief/indicatief en aan wijziging onderhevig

	WAARDAMME	KNOKKE		WAARDAMME	KNOKKE
MA	9u tot 12u30 en 13u30 tot 18u	10u tot 18u	VRIJ	9u tot 12u30 en 13u30 tot 18u	10u tot 18u
DI	- GESLOTEN -	- GESLOTEN -	ZAT	10u tot 12u30 en 13u30 tot 17u	10u tot 18u
WOE	9u tot 12u30 en 13u30 tot 18u	10u tot 18u	ZON	- GESLOTEN -	- GESLOTEN -
DO	9u tot 12u30 en 13u30 tot 18u	10u tot 18u			

Optimaal draagcomfort voor jouw oren

Het kleine, ergonomische ontwerp van de Galaxy Buds FE biedt extra draagcomfort en zorgt ervoor dat de buds stevig op hun plaats blijven. Pas de pasvorm van je oordoppen aan met een ruime keuze in maten voor de wingtips en eartips.

Eenvoudige touch en stevige grip

Het duidelijke onderscheid tussen de touchzone en de gripzone maakt het eenvoudig voor jou om je muziek en telefoongesprekken te bedienen zonder dat de oordoppen verschuiven.

Tijdloze kleuren, passend bij elk geluid Optimaal draagcomfort voor jouw oren Eenvoudige touch en stevige grip

- *Kleuren kunnen verschillen afhankelijk van land of provider. **De volgende items zijn inbegrepen: Galaxy Buds FE, een oplaadcase, twee sets wingtips (S/M, M/L(standaard)), drie sets eartips(S, M(standaard), L), een USB-kabel en een korte handleiding. ***Vind jouw pasvorm met het 'Earbud fit test'-menu in de Galaxy Wearable-app.

Houd externe ruis buiten je gehoor met de krachtige ANC

Blijf in je bubbel zonder geluiden van buitenaf. Dankzij Active Noise Canceling kun je in alle rust van je muziek genieten. Sluit ruis buiten en laat je meevoeren in het pure geluid.

ANC(Active Noise Canceling) is standaard ingeschakeld en de aanraakbediening van de Active Noise Cancelling-functie kan worden geconfigureerd in de Galaxy Wearable app.

Stilte binnen handbereik

Zet de Active Noise Canceling aan of uit door je vinger op de touchzone te houden. Wil je met een vriend(in) naast je praten? Schakel dan over naar de Ambient Sound-modus om ze te horen zonder je oordoppen uit te hoeven doen.

*Om de 3 niveaus van het volume van omgevingsgeluid te wijzigen, ga je in de Galaxy Wearable-app naar Settings > Accessibility > Customize ambient sound. ** De aanraakbediening van ANC kan worden geconfigureerd in de Galaxy Wearable-app. ***De video is alleen gesimuleerd voor illustratieve doeleinden en is niet altijd een exacte weergave van het product. De daadwerkelijke afmetingen kunnen variëren.

A close-up of a Galaxy Buds FE earbuds with the texts OFF, ANC, AMBIENT. Green wavelike lines depicting audio output and a solid wavy line depicting external noise flow showing how the levels change when each mode is on.

Bovenstaande informatie is uitsluitend informatief/indicatief en aan wijziging onderhevig

	WAARDAMME	KNOKKE		WAARDAMME	KNOKKE
MA	9u tot 12u30 en 13u30 tot 18u	10u tot 18u	VRIJ	9u tot 12u30 en 13u30 tot 18u	10u tot 18u
DI	- GESLOTEN -	- GESLOTEN -	ZAT	10u tot 12u30 en 13u30 tot 17u	10u tot 18u
WOE	9u tot 12u30 en 13u30 tot 18u	10u tot 18u	ZON	- GESLOTEN -	- GESLOTEN -
DO	9u tot 12u30 en 13u30 tot 18u	10u tot 18u			

Enriched Bass Sound

Laat je meeslepen door het rijke geluid van de Galaxy Buds FE met een diepe, krachtige bas uit de nieuwe 1-wegspeaker, ongeacht waar je naar luistert.

Extra veel luisterplezier met de batterij die lang meegaat

Compact en toch krachtig. Een opgeladen batterij gaat 30 uur mee: genoeg voor je lange afspeellijsten met muziek, podcasts of video's voor social media.

*Met ANC uitgeschakeld, gaan de oordopjes en cassette 30 uur mee op een opgeladen batterij. Met ANC ingeschakeld, bieden ze 21 uur luisterplezier. Gebaseerd op interne tests. De afspeelduur is getest door het koppelen van een pre-productie Galaxy Buds FE aan een recent uitgebrachte Galaxy-smartphone met standaardinstellingen ingeschakeld. De werkelijke batterijduur kan verschillen en hangt af van gebruiksomstandigheden, instellingen, aantal oplaadbeurten, sterkte van het Bluetoothsignaal en andere factoren. Met afspeelduur wordt de tijd bedoeld dat er muziek gestreamd wordt van een telefoon naar de Galaxy Buds FE.

**De afspeelduur kan afwijken, afhankelijk van de instellingen.

Duidelijke en heldere telefoongesprekken

Jouw stem is perfect verstaanbaar

Dankzij de drie microfoons op de Galaxy Buds FE ben je altijd uitstekend verstaanbaar tijdens telefoongesprekken. Main Mic, Sub Mic en Inner Mic werken alle drie samen om jouw stem zo goed mogelijk over te brengen aan de luisteraar.

Jouw oordopjes, gepersonaliseerd voor jou

Galaxy Buds FE gebruiken Personalized Beamforming om zich automatisch aan te passen aan uw draagpatroon voor de optimale ontvangst van uw stem. Doe ze in en ze lokaliseren uw stem wanneer u begint te praten.

Zorg dat je goed verstaanbaar bent, zelfs bij omgevingsgeluid

Of je nu in een drukke stad loopt of bovenop een winderige berg staat: dankzij de DNN-oplossing van de Galaxy Buds FE ben je zelfs bij hard omgevingsgeluid goed verstaanbaar. Het achtergrondgeluid wordt namelijk weggefilterd van je stem.

Schakel naadloos over van het ene naar het andere apparaat

Gebruik Auto Switch, de touchbediening of Bixby om je buds te koppelen met andere Samsung Galaxy-apparaten.

Bovenstaande informatie is uitsluitend informatief/indicatief en aan wijziging onderhevig

	WAARDAMME	KNOKKE		WAARDAMME	KNOKKE
MA	9u tot 12u30 en 13u30 tot 18u	10u tot 18u	VRIJ	9u tot 12u30 en 13u30 tot 18u	10u tot 18u
DI	- GESLOTEN -	- GESLOTEN -	ZAT	10u tot 12u30 en 13u30 tot 17u	10u tot 18u
WOE	9u tot 12u30 en 13u30 tot 18u	10u tot 18u	ZON	- GESLOTEN -	- GESLOTEN -
DO	9u tot 12u30 en 13u30 tot 18u	10u tot 18u			

Het geluid volgt vanzelf. Sterker nog: het geluid volgt je zelfs als je overschakelt van je smartphone naar je TV via Smart View. Je kunt je favoriete serie dus op een groter scherm verder kijken zonder iets te missen.

*Om gebruik te maken van Auto Switch, moet het apparaat waarop je wilt overschakelen al gekoppeld zijn met je Galaxy Buds FE. **Automatische verbinding met Smart View is alleen beschikbaar op Samsung TV-modellen vanaf 2023 en via een firmwareupdate vanaf juli 2023. ***Auto Switch is momenteel niet beschikbaar op de pc.

****Galaxy Buds FE zijn compatibel met Galaxy-smartphones en -tablets met Android 8.0 of hoger en met meer dan 1,5 GB geheugen. *****De Auto Switch-functie is alleen beschikbaar op Galaxy-smartphones en -tablets met One UI 3.1 of hoger, en op Galaxy Watch4 of hoger. De apparaten dienen te zijn ingelogd op Samsung Account om Auto Switch in te schakelen. De volgende modellen, na de release van de Galaxy Buds Plus, worden ondersteund: (Buds Plus, Buds Live, Buds Pro, Buds2, Buds2 Pro en Buds FE).

Hi Bixby, zet mijn favoriete nummer op

Zet de Bixby Voice wake-up-modus aan en gebruik je stem om het weer te checken, muzieknnummers op te zoeken, je vrienden een bericht te sturen en meer. Je hoeft alleen maar "Hi, Bixby" te zeggen en Bixby doet het voor je.

Zet de Bixby Voice wake-up-modus aan en gebruik je stem om het weer te checken, muzieknnummers op te zoeken, je vrienden een bericht te sturen en meer. Je hoeft alleen maar "Hi, Bixby" te zeggen en Bixby doet het voor je.

Vind je verloren buds in een handomdraai

Ben je je buds kwijt? Niet lang! Je spoort ze in een mum van tijd weer op door middel van de locatiefunctie. Als ze door de telefoon van iemand anders worden gevonden, worden jouw contactgegevens gedeeld en krijgt diegene een 'Lost and Found'-bericht te zien. Zo verlies je je Galaxy Buds FE dus nooit meer uit het oog.

*De Lost Mode wordt geactiveerd als een Samsung Galaxy-apparaat is ingelogd op een Samsung-account, los van de pogingen van de eigenaar om verbinding te maken met jouw verloren Galaxy Buds FE via de Galaxy Wearable-app. De Lost Mode dient onder Instellingen te zijn ingeschakeld. **Contactgegevens dienen eerder al te zijn ingevoerd onder Instellingen. ***De Lost Mode is niet beschikbaar voor de oplaadcase van de Galaxy Buds FE.

****Je contactgegevens en bericht dienen eerder al te zijn geregistreerd in de SmartThings-app om weer te geven in Lost Mode op het apparaat van de vinder. Het apparaat van de vinder dient te zijn verbonden met het internet om de voorgeprogrammeerde contactgegevens te zien bij het koppelen van het apparaat. De beschikbaarheid van de functie kan variëren, afhankelijk van de compatibiliteit van het apparaat.

Vergeet je oordopjes niet

Ben je iets vergeten? De Galaxy Buds FE geven je een melding als je je oordopjes vergeet. Dat scheelt weer tijd.

Bovenstaande informatie is uitsluitend informatief/indicatief en aan wijziging onderhevig

	WAARDAMME	KNOKKE		WAARDAMME	KNOKKE
MA	9u tot 12u30 en 13u30 tot 18u	10u tot 18u	VRIJ	9u tot 12u30 en 13u30 tot 18u	10u tot 18u
DI	- GESLOTEN -	- GESLOTEN -	ZAT	10u tot 12u30 en 13u30 tot 17u	10u tot 18u
WOE	9u tot 12u30 en 13u30 tot 18u	10u tot 18u	ZON	- GESLOTEN -	- GESLOTEN -
DO	9u tot 12u30 en 13u30 tot 18u	10u tot 18u			

*Als de batterij leeg is, geeft hij de laatst verbonden locatie weer. **De SmartThings Find-app is alleen beschikbaar op Samsung Galaxy-toestellen met Android 9.0 of hoger. *** SmartThings Find wordt niet ondersteund op het vasteland van China. ****Voor het ontvangen van meldingen van SmartThings Find moet je in je instellingen de meldingen inschakelen.

Stem het geluid af op je persoonlijke voorkeuren

Met de Galaxy Wearable-app kun je de instellingen van je Galaxy Buds FE snel personaliseren met behulp van je Samsung Galaxy-apparaten. Van de equalizer tot Bixby Voice wake-up: dankzij de intuïtieve en gebruiksvriendelijke instellingen stel je jouw oordopjes in no time naar wens in.

*De Galaxy Wearable-app is ook beschikbaar op de pc.

Je favoriete accessoires passen nog steeds

Je kunt je favoriete case cover nog steeds gebruiken voor de Galaxy Buds FE. Ze zijn namelijk compatibel met hoesjes voor de Galaxy Buds2, Galaxy Buds2 Pro en Galaxy Buds Live. Geniet van je oordopjes zonder afscheid te hoeven nemen van je favoriete case cover.

**Beschikbaarheid van kleuren voor de case cover kan verschillen per land en regio.

SPECIFICATIE

Aansluitingen

3,5 mm aansluiting	✘
Lightning-connector	✔
Met 6,3 mm adapter	✔
USB-aansluiting	✔
USB-connectortype	USB-C

Afspeelmogelijkheden

Hi-res audio	✔
--------------	---

Algemeen

Active Noise Cancelling	✔
Draagwijze hoofdtelefoon	Oordopjes
Type hoofdtelefoon	Hoofdtelefoon

Audio

Frequentiebereik	20 Hz
------------------	-------

Bovenstaande informatie is uitsluitend informatief/indicatief en aan wijziging onderhevig

	WAARDAMME	KNOKKE		WAARDAMME	KNOKKE
MA	9u tot 12u30 en 13u30 tot 18u	10u tot 18u	VRIJ	9u tot 12u30 en 13u30 tot 18u	10u tot 18u
DI	- GESLOTEN -	- GESLOTEN -	ZAT	10u tot 12u30 en 13u30 tot 17u	10u tot 18u
WOE	9u tot 12u30 en 13u30 tot 18u	10u tot 18u	ZON	- GESLOTEN -	- GESLOTEN -
DO	9u tot 12u30 en 13u30 tot 18u	10u tot 18u			

Type oorkussen In-ear

Bediening		Connectiviteit	
Koppeling met app	✓	Bluetooth	✓
		Bluetooth profielen	5.2
		Bluetooth-versie	5.2
		Wi-Fi	✓
Fysieke kenmerken		Gebruiksgemak	
Afneembare kabel	✓	Draadloos	✓
Beschermingsklasse (IP)	IPX2	Ingebouwde microfoon	✓
Gewicht	11.2 g	Opvouwbare hoofdtelefoon	✓
Kleur	Zwart	Volumeregeling	✓
Zweet- en weerbestendig	✓	Waterbestendig	✓
Luidsprekerprestaties		Stroom	
Akoestisch systeem	Gesloten	Batterij meegeleverd	✓
		Maximale batterijduur	8.5 uur
		Oplaadcase	✓

Bovenstaande informatie is uitsluitend informatief/indicatief en aan wijziging onderhevig

	WAARDAMME	KNOKKE		WAARDAMME	KNOKKE
MA	9u tot 12u30 en 13u30 tot 18u	10u tot 18u	VRIJ	9u tot 12u30 en 13u30 tot 18u	10u tot 18u
DI	- GESLOTEN -	- GESLOTEN -	ZAT	10u tot 12u30 en 13u30 tot 17u	10u tot 18u
WOE	9u tot 12u30 en 13u30 tot 18u	10u tot 18u	ZON	- GESLOTEN -	- GESLOTEN -
DO	9u tot 12u30 en 13u30 tot 18u	10u tot 18u			