



W7 99S SILENCE EE Whirlpool

Merk: Whirlpool
Model: W7 99S SILENCE EE

8 0 0 3 4 3 7 0 5 4 5 1 8



8 0 0 3 4 3 7 0 5 4 5 1 8 >

€949,00-



SCAN OM TE
BESTELLEN

OMSCHRIJVING

FreshCare+ Steam

100% frisheid dankzij FreshCare+ Steam

De combinatie van de delicate kracht van stoom en zachte trommelbewegingen laat lucht door de vezels circuleren. Zo blijft je kleding tot 6 uren na het einde van het wasprogramma heerlijk fris en zacht. Bovendien helpt de stoom om de vezels te ontspannen en kreuken te verminderen.

Gemoedsrust, ook als je de was uit de machine vergeet te halen - Zo hoef je die leuke activiteit niet te onderbreken.

Altijd fris - FreshCare+ Steam zorgt voor frisse kleding tot 6 uren na afloop van het wasprogramma en voorkomt onaangename geurtjes.

Geen kreuken meer - De stoom voorkomt de vorming van kreuken in je kleding.

SteamHygiene

Deze technologie helpt bacteriën te verwijderen en beschermt de gevoelige huid

De hete stoom tijdens het wasprogramma ontsmet je was.

Effectieve desinfectie - De machine desinfecteert je was met hete stoom.

Geen wasmiddel - Alleen stoom, geen andere producten

Ideaal voor personen met een gevoelige huid - Bevestigd door Allergy Association UK.

Bovenstaande informatie is uitsluitend informatief/indicatief en aan wijziging onderhevig

	WAARDAMME	KNOKKE		WAARDAMME	KNOKKE
MA	9u tot 12u30 en 13u30 tot 18u	10u tot 18u	VRIJ	9u tot 12u30 en 13u30 tot 18u	10u tot 18u
DI	- GESLOTEN -	- GESLOTEN -	ZAT	10u tot 12u30 en 13u30 tot 17u	10u tot 18u
WOE	9u tot 12u30 en 13u30 tot 18u	10u tot 18u	ZON	- GESLOTEN -	- GESLOTEN -
DO	9u tot 12u30 en 13u30 tot 18u	10u tot 18u			

SteamRefresh

Verfris je kleding in 20 minuten met stoom en voorkom onnodig wassen

SteamRefresh is de perfecte cyclus om je kleding op te frissen zonder een volledige wasbeurt.

Als je kleren muff ruiken na 1 dag dragen en je geen vlekken hebt gemaakt, schakel dan de SteamRefresh cyclus van 20 minuten in. Deze speciale cyclus genereert stoom in de wasmachine die doordringt tot in de vezels, onaangename geuren verwijdert, de stof ontspant en kreuken vermindert.

6TH SENSE technologie: het slimme systeem voor een perfect propere was

De 6TH SENSE technologie kiest automatisch de beste wasinstellingen, voor een optimaal resultaat. Bovendien bespaar je zo op elektriciteit en water. Zodra je een programma hebt geselecteerd, herkent de wasmachine via sensoren en algoritmen de hoeveelheid wasgoed. Vervolgens stelt de wasmachine de temperatuur, de hoeveelheid water en de trommelsnelheid automatisch in. Het resultaat? Je was is gegarandeerd perfect proper - sneller en met minder energie en water.


SPECIFICATIE

Algemeen		Connectiviteit	
Trommelinhoud	9 kg	Wi-Fi	
Type wasmachine	Frontlader		
Zwiersnelheid (maximaal)	1400 t/min		
Energie		Energieverbruik	
WATERVERBRUIK per cyclus	46 Liter	Droogresultaat	B
		Energieklasse	A
		Energieverbruik per 100 cycli	35 kWh
		Geluidsniveau centrifugeren	72 dB(A)
		Geluidsniveau-klasse	A
		Gewogen waterverbruik per cyclus	46 Liter
		Tijdsduur Eco 40-60° programma	3:45

Bovenstaande informatie is uitsluitend informatief/indicatief en aan wijziging onderhevig






	WAARDAMME	KNOKKE		WAARDAMME	KNOKKE
MA	9u tot 12u30 en 13u30 tot 18u	10u tot 18u	VRIJ	9u tot 12u30 en 13u30 tot 18u	10u tot 18u
DI	- GESLOTEN -	- GESLOTEN -	ZAT	10u tot 12u30 en 13u30 tot 17u	10u tot 18u
WOE	9u tot 12u30 en 13u30 tot 18u	10u tot 18u	ZON	- GESLOTEN -	- GESLOTEN -
DO	9u tot 12u30 en 13u30 tot 18u	10u tot 18u			

Funcities

 Stoomfunctie 
Fysieke kenmerken

Aansluitwaarde	1700 W
Breedte	59.9 cm
Diepte	64.3 cm
Gewicht	80 kg
Hoogte	84.5 cm
Kleur	Zilver



Gebruiksgemak

Aanduiding programmaverloop	
Aanduiding resttijd	
Eindsignaal programma	
Uitgestelde start	
Verlichting binnen	

Programma's

Aantal programma's	9
--------------------	---

Veiligheid

Beveiliging tegen waterschade	
Kinderbeveiliging	

Bovenstaande informatie is uitsluitend informatief/indicatief en aan wijziging onderhevig

	WAARDAMME	KNOKKE		WAARDAMME	KNOKKE
MA	9u tot 12u30 en 13u30 tot 18u	10u tot 18u	VRIJ	9u tot 12u30 en 13u30 tot 18u	10u tot 18u
DI	- GESLOTEN -	- GESLOTEN -	ZAT	10u tot 12u30 en 13u30 tot 17u	10u tot 18u
WOE	9u tot 12u30 en 13u30 tot 18u	10u tot 18u	ZON	- GESLOTEN -	- GESLOTEN -
DO	9u tot 12u30 en 13u30 tot 18u	10u tot 18u			