

WEK 375 WPS PWash&10kg Lotuswit Miele

4 002516 789925

Merk: Miele
Model: 12390550

~~€1699,00-~~
€1499,98-

SCAN OM TE BESTELLEN

OMSCHRIJVING

W1 wasmachine voorlader: A I 10 kg I 1400 omw./min I QuickPowerWash I Voorstrijken I SoftCare-trommel

- Getest voor 20 jaar perfecte wasbehandeling
- Energie besparen in de beste energie-efficiëntieklasse A
- QuickPowerWash zorgt voor efficiënte en snelle prestaties in slechts 49 min.
- De functie voorstrijken vermindert kreukels en bespaart wel 50% tijd en moeite
- Behoedzame XXL-wasbehandeling met de Miele SoftCare-trommel – ook voor 10 kg

SPECIFICATIE

Algemeen

Trommelinhoud	10 kg
Type wasmachine	Frontlader
Zwiersnelheid (maximaal)	1400 t/min

Connectiviteit

Wi-Fi	✔

Bovenstaande informatie is uitsluitend informatief/indicatief en aan wijziging onderhevig

	WAARDAMME	KNOKKE		WAARDAMME	KNOKKE
MA	9u tot 12u30 en 13u30 tot 18u	10u tot 18u	**VRIJ**	9u tot 12u30 en 13u30 tot 18u	10u tot 18u
DI	- GESLOTEN -	- GESLOTEN -	**ZAT**	10u tot 12u30 en 13u30 tot 17u	10u tot 18u
WOE	9u tot 12u30 en 13u30 tot 18u	10u tot 18u	**ZON**	- GESLOTEN -	- GESLOTEN -
DO	9u tot 12u30 en 13u30 tot 18u	10u tot 18u			

Energieverbruik

Droogresultaat	B
Energieklasse	A
Energieverbruik per 100 cycli	52 kWh
Geluidsniveau centrifugeren	71 dB(A)
Geluidsniveau-klasse	A
Gewogen waterverbruik per cyclus	53 Liter
Tijdsduur Eco 40-60° programma	3:59

Fysieke kenmerken

Aansluitwaarde	2100 - 2400 W
Breedte	59.6 cm
Diepte	636 cm
Hoogte	85 cm
Kleur	Wit
Kleur/Stijl	Lotuswit

Gebruiksgemak

Aanduiding programmaverloop	✔
Aanduiding resttijd	✔

Opties

Extra water	✔
Leegpompen	✔
Spoelstop	✔
Voorwas	✔

Programma's

Aantal programma's	11
Wasprogramma's	Centrifugeren/zwieren, Eco 40–60 °C, Fijne was/Delicaat/zijde, Impregneren / Outdoor, Katoen, QuickWash (kort programma/quick/speed/express), Wol / handwas

Veiligheid

Beveiliging tegen waterschade	✔
Kinderbeveiliging	✔

Bovenstaande informatie is uitsluitend informatief/indicatief en aan wijziging onderhevig

	WAARDAMME	KNOKKE		WAARDAMME	KNOKKE
MA	9u tot 12u30 en 13u30 tot 18u	10u tot 18u	VRIJ	9u tot 12u30 en 13u30 tot 18u	10u tot 18u
DI	- GESLOTEN -	- GESLOTEN -	ZAT	10u tot 12u30 en 13u30 tot 17u	10u tot 18u
WOE	9u tot 12u30 en 13u30 tot 18u	10u tot 18u	ZON	- GESLOTEN -	- GESLOTEN -
DO	9u tot 12u30 en 13u30 tot 18u	10u tot 18u			