



## MyMoment Waterkoker 1.7 | Rood Bosch

Merk: Bosch  
Model: TWK4M224



€44,99-



SCAN OM TE  
BESTELLEN

## OMSCHRIJVING

- Ergonomische gebruik: makkelijk te openen met één druk op knop.
- Indicator aantal kopjes: bespaar water en energie door de juiste hoeveelheid water te koken.
- Kalkfilter: deze verwijderbare en makkelijk schoon te maken filter houdt de kalk uit je drankje.
- Waterniveau eenvoudig af te lezen langs beide kanten van de waterkoker. Geschikt voor zowel links- als rechtshandigen.
- Automatische uitschakeling bij koken, droogkoken en afname van de bodemplaat.

### Met een druk op de knop.

De waterkoker bijvullen was nog nooit zo makkelijk. Het deksel van deze praktische waterkoker open je namelijk met een druk op de knop.

### Bespaar tijd en energie met de kopjesindicator.

Bespaar energie door alleen de hoeveelheid water te koken die je nodig hebt.

### Minder kalk, extra genieten.

Kalk kan de smaak van thee en andere dranken aantasten. Dankzij het uitneembare kalkfilter komt er geen kalk in

Bovenstaande informatie is uitsluitend informatief/indicatief en aan wijziging onderhevig

	WAARDAMME	KNOKKE		WAARDAMME	KNOKKE
MA	9u tot 12u30 en 13u30 tot 18u	10u tot 18u	VRIJ	9u tot 12u30 en 13u30 tot 18u	10u tot 18u
DI	- GESLOTEN -	- GESLOTEN -	ZAT	10u tot 12u30 en 13u30 tot 17u	10u tot 18u
WOE	9u tot 12u30 en 13u30 tot 18u	10u tot 18u	ZON	- GESLOTEN -	- GESLOTEN -
DO	9u tot 12u30 en 13u30 tot 18u	10u tot 18u			

je glas of mok terecht. Doordat het kalkfilter uitneembaar is, maak je hem gemakkelijk schoon.

## Easy-to-read water scale on both sides - for right and left handers.

Enjoy the convenience of filling the kettle with exactly the amount of the water you need. The easy-to-read water scale is visible on both sides of the kettle - ideal for left and right handed users.

## Automatische uitschakeling

Deze waterkoker schakelt automatisch uit wanneer het water kookt of de ingestelde temperatuur heeft bereikt. Dit gebeurt ook wanneer de waterkoker oververhit raakt, aanstaat zonder water erin en bij afname van de bodemplaat. Geen zorgen over veiligheid dus.

## Perfecte hygiëne en eenvoudig schoon te maken.

Het verwarmingselement aan de binnenkant is afgedekt waardoor de bodem makkelijk schoon te maken is.

## 360 graden draaibaar: plaats hem op elke manier terug op de bodemplaat.

Plaats het apparaat op elke mogelijke manier terug op de bodemplaat. Door de 360 graden plaatsing, hoef je hier geen extra aandacht aan te besteden.



## SPECIFICATIE

Algemeen		Fysieke kenmerken	
Inhoud	1.7 Liter	Breedte	22.8 cm
		Diepte	15.9 cm
		Gewicht	1.1 kg
		Hoogte	26.1 cm
		Kleur	Rood
Gebruiksgemak		Stroom	
Automatische stop	✓	Vermogen	2400 W
Dekselvergrendeling	✓		

Bovenstaande informatie is uitsluitend informatief/indicatief en aan wijziging onderhevig

	WAARDAMME	KNOKKE		WAARDAMME	KNOKKE
MA	9u tot 12u30 en 13u30 tot 18u	10u tot 18u	VRIJ	9u tot 12u30 en 13u30 tot 18u	10u tot 18u
DI	- GESLOTEN -	- GESLOTEN -	ZAT	10u tot 12u30 en 13u30 tot 17u	10u tot 18u
WOE	9u tot 12u30 en 13u30 tot 18u	10u tot 18u	ZON	- GESLOTEN -	- GESLOTEN -
DO	9u tot 12u30 en 13u30 tot 18u	10u tot 18u			

**Veiligheid**

Controlelampje Aan   
Droogkookbeveiliging 

Bovenstaande informatie is uitsluitend informatief/indicatief en aan wijziging onderhevig

	WAARDAMME	KNOKKE		WAARDAMME	KNOKKE
<b>MA</b>	9u tot 12u30 en 13u30 tot 18u	10u tot 18u	<b>VRIJ</b>	9u tot 12u30 en 13u30 tot 18u	10u tot 18u
<b>DI</b>	- GESLOTEN -	- GESLOTEN -	<b>ZAT</b>	10u tot 12u30 en 13u30 tot 17u	10u tot 18u
<b>WOE</b>	9u tot 12u30 en 13u30 tot 18u	10u tot 18u	<b>ZON</b>	- GESLOTEN -	- GESLOTEN -
<b>DO</b>	9u tot 12u30 en 13u30 tot 18u	10u tot 18u			