



Adventure Set 2x Roam Zone Player Shadow Black Sonos

Merk: Sonos

Model: 2xROAM1R21BLK

€398,00-

€358,00-



SCAN OM TE
BESTELLEN

OMSCHRIJVING

Met deze set ultradraagbare smart speakers kun je overal van groots geluid genieten. Ook thuis in meerdere kamers.

Groep speakers om synchroon af te spelen en de muziek van kamer naar kamer te verplaatsen (of mee te nemen naar buiten). Plaats beide speakers in dezelfde kamer en gebruik de Sonos-app om een stereopaar te creëren voor gedetailleerder geluid en een breder geluidsveld. Luister on the go met Bluetooth®.

De draagbare smart speaker voor al je avonturen.

Met Roam neem je ongelooflijk geluid overal met je mee. Luister in meerdere kamers via wifi en geniet van muziek, stembediening, bluetooth-streaming, een batterij die de hele dag meegaat en een robuust en waterdicht design voor on the go.

Overall een naadloze luisterbeleving

Geniet van de unieke Sonos-beleving op wifi en stream rechtstreeks vanaf je smartphone, tablet of computer met bluetooth.

Roam maakt automatisch verbinding met je thuisnetwerk en schakelt over naar je telefoon als je de deur uit loopt.

Bovenstaande informatie is uitsluitend informatief/indicatief en aan wijziging onderhevig

	WAARDAMME	KNOKKE		WAARDAMME	KNOKKE
MA	9u tot 12u30 en 13u30 tot 18u	10u tot 18u	VRIJ	9u tot 12u30 en 13u30 tot 18u	10u tot 18u
DI	- GESLOTEN -	- GESLOTEN -	ZAT	10u tot 12u30 en 13u30 tot 17u	10u tot 18u
WOE	9u tot 12u30 en 13u30 tot 18u	10u tot 18u	ZON	- GESLOTEN -	- GESLOTEN -
DO	9u tot 12u30 en 13u30 tot 18u	10u tot 18u			

Het enige waar je over hoeft na te denken is wat je wilt afspelen.

Wifi- en bluetooth-functies

10 uur afspeeltijd

Aangedreven door de ingebouwde oplaadbare batterij staat Roam de hele dag voor je klaar. Of je nu wilt ontspannen in de tuin of ontsnappen naar het bos.

Geluid dat alle verwachtingen overtreft

De nauwkeurig ontworpen akoestiek produceert het heldere, diepe en volle geluid dat je verwacht van een veel grotere speaker.

Overall geweldig geluid

Roam gebruikt automatische Trueplay™-tuning om zich slim aan te passen aan je omgeving en waar je naar luistert. Zo geniet je overal van ongelofelijk gedetailleerd en perfect gebalanceerd geluid.

Verfijnd design

De slanke, doordachte vorm van Roam past naadloos in elk interieur, en door zijn lichte gewicht en ergonomische model is hij gemakkelijk te hanteren.

Robuuste duurzaamheid

Dankzij de stevige constructie en IP67-rating is Roam valbestendig, 30 minuten waterdicht tot 1 m diepte, ondoordringbaar voor stof en klaar voor elk avontuur.

Ongelofelijk vanuit elke hoek

Als Roam rechtop staat neemt hij nauwelijks plaats in beslag, en dankzij de afgeronde driehoekige vorm past hij precies in een hoek als je maar weinig ruimte hebt.

Zet hem op oneffen oppervlakken horizontaal neer voor extra stabiliteit. De driehoekige vorm zorgt dat het geluid subtiel naar je oor wordt gericht voor een betere luisterervaring.

Bedieningsopties:

- Sonos-app

Gebruik de app om door al je diensten te bladeren en zoeken, favorieten op te slaan, alarmsignalen in te stellen en nieuwe muziek te ontdekken op Sonos Radio.

- Stem

Krijg handsfree hulp van de Google Assistent. Vraag om muziek, check het nieuws, beheer je slimme apparaten en nog veel meer.

Bovenstaande informatie is uitsluitend informatief/indicatief en aan wijziging onderhevig

	WAARDAMME	KNOKKE		WAARDAMME	KNOKKE
MA	9u tot 12u30 en 13u30 tot 18u	10u tot 18u	VRIJ	9u tot 12u30 en 13u30 tot 18u	10u tot 18u
DI	- GESLOTEN -	- GESLOTEN -	ZAT	10u tot 12u30 en 13u30 tot 17u	10u tot 18u
WOE	9u tot 12u30 en 13u30 tot 18u	10u tot 18u	ZON	- GESLOTEN -	- GESLOTEN -
DO	9u tot 12u30 en 13u30 tot 18u	10u tot 18u			

- AirPlay 2

Stream geluid rechtstreeks vanaf je iPhone, iPad of Mac naar Sonos met AirPlay 2, en vraag Siri daarna om het volume te verhogen of een nummer over te slaan.

- Knoppen

Druk op de knoppen op Roam om af te spelen, te pauzeren, het volume aan te passen, nummers over te slaan of opnieuw af te spelen, de microfoons uit te schakelen en handmatig over te schakelen naar bluetooth.

Moeiteloos opladen


Laad Roam draadloos op met een Qi-gecertificeerde oplader of gebruik de meegeleverde kabel. Opladen is supereenvoudig met onze speciale draadloze oplader waarop je Roam snel magnetisch vastklikt.

Flexibiliteit om je systeem uit te breiden


Al onze speakers werken samen via wifi zodat je in de loop van de tijd het systeem van je dromen kunt samenstellen. Luister overal in huis wanneer je speakers groepeerd om synchroon af te spelen, en gebruik twee bijpassende speakers als paar in dezelfde kamer voor gedetailleerd stereogeluid.

SPECIFICATIE

Aansluitingen

USB-aansluiting 



Afspeelmogelijkheden

Geschikt voor 
 multiroom
 Stereokoppeling optional

Algemeen

Aantal luidsprekers in de doos 2 speakers
 Type speaker Buiten, PartyBox, Pendelspeaker

Bediening

Bedienen met stem 
 Koppeling met app 
 Smart home platform Google Assistant

Connectiviteit

AirPlay AirPlay 2
 Bluetooth 
 Bluetooth-versie 5.0
 Wi-Fi 

Fysieke kenmerken

Beschermingsklasse 67 (Water- en stofdicht)
 Breedte 6.2 cm
 Diepte 6 cm

Bovenstaande informatie is uitsluitend informatief/indicatief en aan wijziging onderhevig

	WAARDAMME	KNOKKE		WAARDAMME	KNOKKE
MA	9u tot 12u30 en 13u30 tot 18u	10u tot 18u	VRIJ	9u tot 12u30 en 13u30 tot 18u	10u tot 18u
DI	- GESLOTEN -	- GESLOTEN -	ZAT	10u tot 12u30 en 13u30 tot 17u	10u tot 18u
WOE	9u tot 12u30 en 13u30 tot 18u	10u tot 18u	ZON	- GESLOTEN -	- GESLOTEN -
DO	9u tot 12u30 en 13u30 tot 18u	10u tot 18u			

Wi-Fi-standaarden	Wi-Fi 802.11ac (Wi-Fi 5), Wi-Fi 802.11b (Wi-Fi 1), Wi-Fi 802.11g (Wi-Fi 3), Wi-Fi 802.11n (Wi-Fi 4)	Hoogte Kleur	16 cm Zwart
-------------------	---	-----------------	----------------

Gebruiksgemak

Ingebouwde microfoon	✓
Waterbestendig	✓

Luidsprekeropbouw

Ingebouwde mid-range driver	✓
Ingebouwde tweeter	✓

Stroom

Maximale batterijduur	10 uur
-----------------------	--------

Bovenstaande informatie is uitsluitend informatief/indicatief en aan wijziging onderhevig

	WAARDAMME	KNOKKE		WAARDAMME	KNOKKE
MA	9u tot 12u30 en 13u30 tot 18u	10u tot 18u	VRIJ	9u tot 12u30 en 13u30 tot 18u	10u tot 18u
DI	- GESLOTEN -	- GESLOTEN -	ZAT	10u tot 12u30 en 13u30 tot 17u	10u tot 18u
WOE	9u tot 12u30 en 13u30 tot 18u	10u tot 18u	ZON	- GESLOTEN -	- GESLOTEN -
DO	9u tot 12u30 en 13u30 tot 18u	10u tot 18u			