

Draagbare Set Move2 + Roam 2 Black Sonos

Merk: Sonos
Model: MOVE2EU1BLK+ROAM1R21BLK

€698,00-

SCAN OM TE BESTELLEN

OMSCHRIJVING

Geniet overal in huis en on the go van krachtig Sonos-geluid met deze set draagbare smart speakers.

Met Move 2 en Roam geniet je thuis in tot twee kamers van muziek en stembediening1. Gebruik wifi en Bluetooth® om vanaf al je favoriete diensten en apparaten te streamen. Dankzij het brede geluidsveld en duurzame ontwerp is Move 2 een powerhouse voor outdoor entertainment en grote kamers, terwijl de ultradraagbare en waterdichte Roam ideaal is om kleinere ruimtes te vullen en je te volgen tijdens al je avonturen

Move 2

Onze krachtigste draagbare speaker is van binnen en buiten vernieuwd en levert opzwepend stereogeluid waar je maar wilt.

Maak verbinding met al je favoriete audiocontent via wifi en Bluetooth®, en geniet tot 24 uur van non-stop afspeeltijd. Met een IP56-rating is deze draagbare speaker zowel stof- als waterbestendig, waardoor hij perfect is voor gebruik buiten de deur. Als de batterij moet worden opgeladen hoef je Move 2 alleen maar op de meegeleverde draadloze oplader te zetten. Gebruik hem als losse speaker of integreer hem in je volledige home sound system met andere Sonos-speakers.

Bovenstaande informatie is uitsluitend informatief/indicatief en aan wijziging onderhevig

	WAARDAMME	KNOKKE		WAARDAMME	KNOKKE
MA	9u tot 12u30 en 13u30 tot 18u	10u tot 18u	VRIJ	9u tot 12u30 en 13u30 tot 18u	10u tot 18u
DI	- GESLOTEN -	- GESLOTEN -	ZAT	10u tot 12u30 en 13u30 tot 17u	10u tot 18u
WOE	9u tot 12u30 en 13u30 tot 18u	10u tot 18u	ZON	- GESLOTEN -	- GESLOTEN -
DO	9u tot 12u30 en 13u30 tot 18u	10u tot 18u			

Roam

Ervaar het grootse geluid van een kleine speaker met deze lichtgewicht, draagbare smart speaker die geschikt is voor thuis en on the go.

Geniet urenlang van muziek, radio, luisterboeken en meer vanaf al je favoriete diensten dankzij de duurzame oplaadbare batterij van Roam. Luister thuis via wifi en bedien het geluid gemakkelijk met de Sonos-app, je stem en Apple AirPlay 2. Gebruik Bluetooth® als je onderweg of buiten bent. Voeg overal in huis meer Sonos-speakers toe om in verschillende kamers te luisteren. Alles werkt samen via wifi.

Wat zit er in de doos?

- Sonos Roam 2
- USB-C-naar-USB-C-oplaadkabel Lengte: 1,2 m
- Documentatie Snelstartgids, juridische informatie en garantievoorwaarden
- Sonos Move 2
- Draadloze oplader Kabel: 2 m
- Stroomadapter USB PD van 45 watt
- Documentatie Snelstartgids, juridische informatie en garantievoorwaarden

SPECIFICATIE

Algemeen

Aantal luidsprekers in de doos	2 speakers
Type speaker	PartyBox

Fysieke kenmerken

Kleur	Zwart

Bovenstaande informatie is uitsluitend informatief/indicatief en aan wijziging onderhevig

	WAARDAMME	KNOKKE		WAARDAMME	KNOKKE
MA	9u tot 12u30 en 13u30 tot 18u	10u tot 18u	VRIJ	9u tot 12u30 en 13u30 tot 18u	10u tot 18u
DI	- GESLOTEN -	- GESLOTEN -	ZAT	10u tot 12u30 en 13u30 tot 17u	10u tot 18u
WOE	9u tot 12u30 en 13u30 tot 18u	10u tot 18u	ZON	- GESLOTEN -	- GESLOTEN -
DO	9u tot 12u30 en 13u30 tot 18u	10u tot 18u			