



CBNsdc 573i-22 Liebherr

Merk: Liebherr
Model: CBNsdc 573i-22



€1599,00-



SCAN OM TE
BESTELLEN

OMSCHRIJVING

Geen vorst

Wanneer u uw vriezer opent, wilt u bevroren voedsel zien – en zeker geen ijs en rijp. NoFrost beschermt het vriesgedeelte tegen ongewenste ijsvorming, wat veel energie kost en duur kan zijn. NoFrost betekent geen moeizaam en tijdrovend ontdooien van het vriesgedeelte meer, meer tijd voor andere dingen – en geld besparen.

Fruit- en groenteveilig

Knapperige salade en aardbeien: de meest delicate etenswaren verdienen een speciaal plekje, zodat ze langer vers blijven – in BioFresh-kluizen. In de Fruit & Groentenkluis ligt de temperatuur rond de 0°C. Hier gecombineerd met de constante luchtvochtigheid, dankzij de luchtdichte sluiting, voelen onverpakte groenten en fruit zich bijzonder thuis. Je hoeft niets aan te passen.

Veilig voor vlees en zuivel

Wilt u dat de malse kalfsfilet of verse melk zo lang mogelijk vers blijft? De BioFresh-kluizen zorgen ervoor dat dit het geval is. In de Meat & Dairy Safe ligt de temperatuur dicht bij 0 °C – ideale bewaaromstandigheden voor zelfs de meest delicate levensmiddelen. En het beste van alles: alles is in de fabriek perfect afgesteld voor onmiddellijk gebruik – en voor een langere houdbaarheid.

DuoKoeling

Bovenstaande informatie is uitsluitend informatief/indicatief en aan wijziging onderhevig

	WAARDAMME	KNOKKE		WAARDAMME	KNOKKE
MA	9u tot 12u30 en 13u30 tot 18u	10u tot 18u	VRIJ	9u tot 12u30 en 13u30 tot 18u	10u tot 18u
DI	- GESLOTEN -	- GESLOTEN -	ZAT	10u tot 12u30 en 13u30 tot 17u	10u tot 18u
WOE	9u tot 12u30 en 13u30 tot 18u	10u tot 18u	ZON	- GESLOTEN -	- GESLOTEN -
DO	9u tot 12u30 en 13u30 tot 18u	10u tot 18u			

DuoCooling maakt gebruik van twee volledig gescheiden koelcircuits, zodat er geen luchtuitwisseling plaatsvindt tussen het koel- en vriesgedeelte. Het voedsel droogt niet uit en er wordt geen geur overgedragen. Dat betekent minder weggooien, minder vaak winkelen, maar meer sparen en meer genieten.

Touch & Swipe-display

Controle over uw Liebherr binnen handbereik: dankzij het Touch & Swipe display bedient u uw koelkast intuïtief en gemakkelijk. Selecteer eenvoudig functies zoals SuperCool op het kleurendisplay door te tikken en te vegen. De temperatuur wordt net zo gemakkelijk geregeld. En wat als u het display niet actief gebruikt? Welnu, het toont u dan de werkelijke temperatuur.

2,4" touchscreen

Duidelijke berichten besparen tijd: daarom heeft uw Liebherr een 2,4 inch Touch & Swipe-display direct voor de deur. Hierdoor kunt u op elk moment de status van het apparaat aflezen en de instellingen wijzigen. Het Touch & Swipe display wordt vlak in de deur gemonteerd. Dankzij de hoogwaardige materialen en het glanzend zwarte oppervlak past hij perfect bij je Liebherr.

SPECIFICATIE


Algemeen		Energieverbruik	
Totale netto inhoud	361 Liter	Energieklasse	C
Type koelkast	Tweedeurs koelkast (vriesvak onderaan)	Geluidsniveau	35 dB(A)
Vriesgedeelte	✓	Geluidsniveau-klasse	B
		Jaarlijks elektrisch verbruik	181 kWh
Fysieke kenmerken		Koelen	
Aantal diepvriesladen	3	Super koelen	✓
Breedte	59.7 cm	Totale netto inhoud koelkast	258 Liter
Diepte	67.5 cm		
Extern display	✓		
Hoogte	201.5 cm		
Ingebouwde LED verlichting	✓		
Kleur	Zilver		
Klimaatklasse	SN (10-32°C), T		



Bovenstaande informatie is uitsluitend informatief/indicatief en aan wijziging onderhevig

	WAARDAMME	KNOKKE		WAARDAMME	KNOKKE
MA	9u tot 12u30 en 13u30 tot 18u	10u tot 18u	VRIJ	9u tot 12u30 en 13u30 tot 18u	10u tot 18u
DI	- GESLOTEN -	- GESLOTEN -	ZAT	10u tot 12u30 en 13u30 tot 17u	10u tot 18u
WOE	9u tot 12u30 en 13u30 tot 18u	10u tot 18u	ZON	- GESLOTEN -	- GESLOTEN -
DO	9u tot 12u30 en 13u30 tot 18u	10u tot 18u			

(16-43°C)

 Omkeerbare deur 
Veiligheid

 Alarm bij geopende deur 
Vriezen

Bewaartijd bij stroomuitval	20 uur
Invriescapaciteit	10 kg/24u
Netto inhoud diepvriezer	103 Liter
No Frost	
Super invriezen	

Bovenstaande informatie is uitsluitend informatief/indicatief en aan wijziging onderhevig

	WAARDAMME	KNOKKE		WAARDAMME	KNOKKE
MA	9u tot 12u30 en 13u30 tot 18u	10u tot 18u	VRIJ	9u tot 12u30 en 13u30 tot 18u	10u tot 18u
DI	- GESLOTEN -	- GESLOTEN -	ZAT	10u tot 12u30 en 13u30 tot 17u	10u tot 18u
WOE	9u tot 12u30 en 13u30 tot 18u	10u tot 18u	ZON	- GESLOTEN -	- GESLOTEN -
DO	9u tot 12u30 en 13u30 tot 18u	10u tot 18u			