



Fci 1624-20 Liebherr

Merk: Liebherr
Model: FCI1624-20

4 0 1 6 8 0 3 0 9 4 3 9 5



4 016803 094395 >

€649,00-



SCAN OM TE
BESTELLEN

OMSCHRIJVING

LED vriesvakverlichting

Wanneer u de lades van uw Liebherr vriezer opent, wordt u niet alleen verwelkomd door de aanblik van uw etenswaren, maar ook door de sfeervolle verlichting. Hiervoor zorgen krachtige, milieuvriendelijke LED's met een lange levensduur. De verlichting maakt het nog makkelijker om de volledige inhoud te zien en is bovendien een uniek designelement.

SuperFrost

Wilt u uw verse etenswaren invriezen op een manier waarbij de vitamines behouden blijven? Activeer gewoon SuperFrost - en het vriesgedeelte vergroot zijn koelcapaciteit. Op deze manier blijft de temperatuur constant als je het bevroren voedsel erin legt. SuperFrost is bovendien energiebesparend: als je de functie niet handmatig uitschakelt, wordt hij na 65 uur automatisch uitgeschakeld.

TouchControl

Een zachte tik met uw vinger en u schakelt slimme functies zoals SuperFrost of andere verborgen functies in, zonder zelfs maar de deur van uw vriezer te openen. Zo eenvoudig - en bovendien energiezuinig, dat is TouchControl.

VarioSpace

Bovenstaande informatie is uitsluitend informatief/indicatief en aan wijziging onderhevig

	WAARDAMME	KNOKKE		WAARDAMME	KNOKKE
MA	9u tot 12u30 en 13u30 tot 18u	10u tot 18u	VRIJ	9u tot 12u30 en 13u30 tot 18u	10u tot 18u
DI	- GESLOTEN -	- GESLOTEN -	ZAT	10u tot 12u30 en 13u30 tot 17u	10u tot 18u
WOE	9u tot 12u30 en 13u30 tot 18u	10u tot 18u	ZON	- GESLOTEN -	- GESLOTEN -
DO	9u tot 12u30 en 13u30 tot 18u	10u tot 18u			

Alle diepvriezers met NoFrost en SmartFrost zijn voorzien van laden en daaronder gelegen glazen schappen die gemakkelijk kunnen worden verwijderd. Zo ontstaat VarioSpace - het praktische systeem voor extra opbergruimte, zodat ook voor grotere diepvriesproducten snel ruimte ontstaat

Vorstbescherming

Niet alle diepvriezers zijn in verwarmde ruimtes geplaatst. Sommige bevinden zich in koude garages of schuren. Het is dan goed dat uw Liebherr ideaal is ingesteld voor zo'n koele omgeving, omdat alle componenten zijn ontworpen om te werken bij omgevingstemperaturen tot -15 °C.

Geïntegreerde SmartDeviceBox

Uw Liebherr staat misschien wel in de keuken, maar als u dat wilt, kan hij ook altijd met internet worden verbonden. De geïntegreerde SmartDeviceBox opent de deur naar alle Smart Home-voordelen. Gewoon aansluiten, inschakelen en uw Liebherr via Wi-Fi met het netwerk verbinden.

SPECIFICATIE

Algemeen		Energieverbruik	
Type diepvriezer	Kast	Energieklasse	C
		Geluidsniveau	36 dB(A)
		Geluidsniveau-klasse	C
		Jaarlijks elektrisch verbruik	110 kWh
Fysieke kenmerken		Veiligheid	
Aantal diepvriesladen	4	Alarm bij geopende deur	✓
Breedte	60 cm		
Diepte	60.7 cm		
Hoogte	85 cm		
Kleur	Wit		
Klimaatklasse	SN (10-32°C), T (16-43°C)		
Omkeerbare deur	✓		
Vriezen			

Bovenstaande informatie is uitsluitend informatief/indicatief en aan wijziging onderhevig

	WAARDAMME	KNOKKE		WAARDAMME	KNOKKE
MA	9u tot 12u30 en 13u30 tot 18u	10u tot 18u	VRIJ	9u tot 12u30 en 13u30 tot 18u	10u tot 18u
DI	- GESLOTEN -	- GESLOTEN -	ZAT	10u tot 12u30 en 13u30 tot 17u	10u tot 18u
WOE	9u tot 12u30 en 13u30 tot 18u	10u tot 18u	ZON	- GESLOTEN -	- GESLOTEN -
DO	9u tot 12u30 en 13u30 tot 18u	10u tot 18u			

Bewaartijd bij stroomuitval	15 uur
Invriescapaciteit	7.5 kg/24u
Netto inhoud diepvriezer	107 Liter
No Frost	✓
Super invriezen	✓

Bovenstaande informatie is uitsluitend informatief/indicatief en aan wijziging onderhevig

	WAARDAMME	KNOKKE		WAARDAMME	KNOKKE
MA	9u tot 12u30 en 13u30 tot 18u	10u tot 18u	VRIJ	9u tot 12u30 en 13u30 tot 18u	10u tot 18u
DI	- GESLOTEN -	- GESLOTEN -	ZAT	10u tot 12u30 en 13u30 tot 17u	10u tot 18u
WOE	9u tot 12u30 en 13u30 tot 18u	10u tot 18u	ZON	- GESLOTEN -	- GESLOTEN -
DO	9u tot 12u30 en 13u30 tot 18u	10u tot 18u			