



FNC 7026-22 Liebherr

Merk: Liebherr
Model: FNC727I-22



€1259,00-



SCAN OM TE
BESTELLEN

OMSCHRIJVING

Geen vorst

Wanneer u uw vriezer opent, wilt u bevroren voedsel zien – en zeker geen ijs en rijp. NoFrost beschermt het vriesgedeelte tegen ongewenste ijsvorming, wat veel energie kost en duur kan zijn. NoFrost betekent geen moeizaam en tijdrovend ontdooien van het vriesgedeelte meer, meer tijd voor andere dingen – en geld besparen.

Wit

Eenvoudig, klassiek, hoogwaardig: met zijn glanzend wit gelakte oppervlak past de Liebherr bijzonder goed in zijn omgeving en overstijgt hij mode en trends en blijft hij tijdloos, mooi en functioneel. Het witte oppervlak is robuust en gemakkelijk schoon te maken, waardoor uw Liebherr er net zo goed blijft uitzien als op de dag dat u hem kreeg, zelfs jaren later.

Aanraakscherm

Vingertopbediening: het touchdisplay maakt een eenvoudige en intuïtieve bediening van uw Liebherr mogelijk. Op het display zijn alle functies overzichtelijk gerangschikt. Door bijvoorbeeld zachtjes met uw vinger te tikken, selecteert u eenvoudig de functies of controleert u de huidige temperatuur van uw koelkast.

GemakkelijkOpen

Heb je dit eerder gedaan? Nadat je alle boodschappen in de vriezer hebt gelegd, herinner je je iets dat je bent

Bovenstaande informatie is uitsluitend informatief/indicatief en aan wijziging onderhevig

	WAARDAMME	KNOKKE		WAARDAMME	KNOKKE
MA	9u tot 12u30 en 13u30 tot 18u	10u tot 18u	VRIJ	9u tot 12u30 en 13u30 tot 18u	10u tot 18u
DI	- GESLOTEN -	- GESLOTEN -	ZAT	10u tot 12u30 en 13u30 tot 17u	10u tot 18u
WOE	9u tot 12u30 en 13u30 tot 18u	10u tot 18u	ZON	- GESLOTEN -	- GESLOTEN -
DO	9u tot 12u30 en 13u30 tot 18u	10u tot 18u			

vergeten - en moet je flink aan de deur trekken om hem weer te openen. Met uw Liebherr hoeft u dit niet te doen. Met EasyOpen kan de deur comfortabel en eenvoudig meerdere keren achter elkaar worden geopend.

Verzonken handgreep

Bijzonder en functioneel: Je opent het apparaat heel eenvoudig door de verticaal geïntegreerde en ergonomisch aangebrachte handgreep. Bovendien past het moderne en puristische design perfect in uw handsfree keuken.

Plintconcept

Moet uw koelkast krachtig en handig zijn, maar ook duurzaam? Dan is een Liebherr perfect voor jou. Onze BluPerformance-technologie maakt hem tot een echte alleskunner. Hij biedt een enorm volume en veel koelcapaciteit - maar verbruikt ook heel weinig energie. En luister nu! Je kunt nauwelijks iets horen. Uw Liebherr is ondanks zijn prestatieniveau extreem stil.

SPECIFICATIE

Algemeen		Energieverbruik	
Type diepvriezer	Vrijstaande vriezer	Energieklasse	C
		Geluidsniveau	36 dB(A)
		Geluidsniveau-klasse	C
		Jaarlijks elektrisch verbruik	166 kWh
Fysieke kenmerken		Veiligheid	
Aantal diepvriesladen	6	Alarm bij geopende deur	✓
Breedte	69 cm		
Diepte	76 cm		
Hoogte	165.5 cm		
Kleur	Wit		
Klimaatklasse	SN (10-32°C), T (16-43°C)		
Omkeerbare deur	✓		
Vriezen			
Bewaartijd bij	18 uur		

Bovenstaande informatie is uitsluitend informatief/indicatief en aan wijziging onderhevig

	WAARDAMME	KNOKKE		WAARDAMME	KNOKKE
MA	9u tot 12u30 en 13u30 tot 18u	10u tot 18u	VRIJ	9u tot 12u30 en 13u30 tot 18u	10u tot 18u
DI	- GESLOTEN -	- GESLOTEN -	ZAT	10u tot 12u30 en 13u30 tot 17u	10u tot 18u
WOE	9u tot 12u30 en 13u30 tot 18u	10u tot 18u	ZON	- GESLOTEN -	- GESLOTEN -
DO	9u tot 12u30 en 13u30 tot 18u	10u tot 18u			

stroomuitval	
Invriescapaciteit	17 kg/24u
Netto inhoud	312 Liter
diepvriezer	
No Frost	✓
Super invriezen	✓

Bovenstaande informatie is uitsluitend informatief/indicatief en aan wijziging onderhevig

	WAARDAMME	KNOKKE		WAARDAMME	KNOKKE
MA	9u tot 12u30 en 13u30 tot 18u	10u tot 18u	VRIJ	9u tot 12u30 en 13u30 tot 18u	10u tot 18u
DI	- GESLOTEN -	- GESLOTEN -	ZAT	10u tot 12u30 en 13u30 tot 17u	10u tot 18u
WOE	9u tot 12u30 en 13u30 tot 18u	10u tot 18u	ZON	- GESLOTEN -	- GESLOTEN -
DO	9u tot 12u30 en 13u30 tot 18u	10u tot 18u			