



## FNsdd 529i-22 Liebherr

Merk: Liebherr  
Model: FNsdd 529i-22



€2199,00-



SCAN OM TE  
BESTELLEN

## OMSCHRIJVING

### Geen vorst

Wanneer u uw vriezer opent, wilt u bevroren voedsel zien – en zeker geen ijs en rijp. NoFrost beschermt het vriesgedeelte tegen ongewenste ijsvorming, wat veel energie kost en duur kan zijn. NoFrost betekent geen moeizaam en tijdrovend ontdooien van het vriesgedeelte meer, meer tijd voor andere dingen – en geld besparen.

### Touch & Swipe-display

Controle over uw Liebherr binnen handbereik: dankzij het Touch & Swipe display bedient u uw koelkast intuïtief en gemakkelijk. Selecteer eenvoudig functies zoals SuperCool op het kleurendisplay door te tikken en te vegen. De temperatuur wordt net zo gemakkelijk geregeld. En wat als u het display niet actief gebruikt? Welnu, het toont u dan de werkelijke temperatuur.

### SmartSteel

Dankzij het SmartSteel-oppervlak vormt de puristische vormtaal van het apparaat het perfecte accent in elke keuken. De horizontale glans brengt het roestvrij staal naar voren en geeft het een zijdeachtige glans en een aangenaam gevoel. De speciale coating minimaliseert vingerafdrukken en maakt het oppervlak ongevoelig voor krassen. Niets verstoort dus het hoogwaardige exterieur.

### IjsToren

Bovenstaande informatie is uitsluitend informatief/indicatief en aan wijziging onderhevig

	WAARDAMME	KNOKKE		WAARDAMME	KNOKKE
MA	9u tot 12u30 en 13u30 tot 18u	10u tot 18u	VRIJ	9u tot 12u30 en 13u30 tot 18u	10u tot 18u
DI	- GESLOTEN -	- GESLOTEN -	ZAT	10u tot 12u30 en 13u30 tot 17u	10u tot 18u
WOE	9u tot 12u30 en 13u30 tot 18u	10u tot 18u	ZON	- GESLOTEN -	- GESLOTEN -
DO	9u tot 12u30 en 13u30 tot 18u	10u tot 18u			

Op uw feest komt u nooit zonder koude drankjes te zitten. Daarvoor zorgt de IceTower, met een inhoud van 8 kg ijsblokjes. De ijsblokjesschip en het uittrekbare bakje op telescopische rails zorgen ervoor dat u gemakkelijk bij de ijsblokjes kunt. Dankzij een extra inlegbak kun je ook minder ijs bewaren en eronder ruimte maken voor diepvriesproducten. De aangrenzende lade biedt opbergruimte voor diepvriesproducten.


### LED IceMaker-verlichting

Gun uzelf elke dag een klein geluismomentje - door simpelweg naar uw verse ijsblokjes te kijken. De IceMaker-verlichting plaatst uw ijsblokjes op een koele manier in het middelpunt van de belangstelling. De LED-verlichting wordt automatisch geactiveerd wanneer de deur wordt geopend. De verlichte ijsblokjes zijn leuk om naar te kijken - en zorgen ervoor dat je trek krijgt in een ijskoud drankje.

### Ijsblokjesschepje

De ijsschep van Liebherr maakt het portioneren en transporteren van ijs eenvoudig. Dankzij de schuine punt en het ergonomische handvat kunnen ijsblokjes snel en gemakkelijk vanuit uw IceTower in uw drankjes terechtkomen. De robuuste ijsschep van stevig kunststof is bovendien een lust voor het oog dankzij het satijnen oppervlak in transparant gletsjergroen.


## SPECIFICATIE



Algemeen		Energieverbruik	
Type diepvriezer	Vrijstaande vriezer	Energieklasse	D
		Geluidsniveau	34 dB(A)
		Geluidsniveau-klasse	B
		Jaarlijks elektrisch verbruik	199 kWh
Fysieke kenmerken		Uitrusting	
Aantal diepvriesladen	7	Ijsblokjesmaker	
Breedte	59.7 cm		
Diepte	67.5 cm		
Hoogte	185.5 cm		
Kleur	Zilver		
Klimaatklasse	SN (10-32°C), ST (16-38°C)		
Materiaal	Roestvrij staal (RVS)		

Bovenstaande informatie is uitsluitend informatief/indicatief en aan wijziging onderhevig

	WAARDAMME	KNOKKE		WAARDAMME	KNOKKE
MA	9u tot 12u30 en 13u30 tot 18u	10u tot 18u	VRIJ	9u tot 12u30 en 13u30 tot 18u	10u tot 18u
DI	- GESLOTEN -	- GESLOTEN -	ZAT	10u tot 12u30 en 13u30 tot 17u	10u tot 18u
WOE	9u tot 12u30 en 13u30 tot 18u	10u tot 18u	ZON	- GESLOTEN -	- GESLOTEN -
DO	9u tot 12u30 en 13u30 tot 18u	10u tot 18u			

Omkeerbare deur 
**Veiligheid**

 Alarm bij geopende deur 
**Vriezen**

Bewaartijd bij stroomuitval	16 uur
Invriescapaciteit	18 kg/24u
Netto inhoud diepvriezer	278 Liter
No Frost	
Super invriezen	

Bovenstaande informatie is uitsluitend informatief/indicatief en aan wijziging onderhevig

	WAARDAMME	KNOKKE		WAARDAMME	KNOKKE
<b>MA</b>	9u tot 12u30 en 13u30 tot 18u	10u tot 18u	<b>VRIJ</b>	9u tot 12u30 en 13u30 tot 18u	10u tot 18u
<b>DI</b>	- GESLOTEN -	- GESLOTEN -	<b>ZAT</b>	10u tot 12u30 en 13u30 tot 17u	10u tot 18u
<b>WOE</b>	9u tot 12u30 en 13u30 tot 18u	10u tot 18u	<b>ZON</b>	- GESLOTEN -	- GESLOTEN -
<b>DO</b>	9u tot 12u30 en 13u30 tot 18u	10u tot 18u			