



Ke 2834-26 Liebherr

Merk: Liebherr
Model: Ke 2834-26

4 0 1 6 8 0 3 1 4 5 7 7 6



4 016803 145776 >

€799,00-



SCAN OM TE
BESTELLEN

OMSCHRIJVING

4-sterren vriesvak

In het 4-sterrenvriesgedeelte kunnen verse levensmiddelen worden ingevroren en langdurig bewaard. Temperaturen van -18 °C en lager zorgen ervoor dat voedsel bewaard blijft en alle vitamines en mineralen behouden blijven.

Flessenrek

Het flessenrek is een oplossing voor het bewaren van dranken die zowel praktisch als een lust voor het oog is. Hier kunnen flessen in een compacte ruimte worden opgeslagen.

Transparante groentebakken

Transparante groentebakken bieden veel ruimte voor het georganiseerd opbergen van groenten en fruit. Bovendien zijn ze gemakkelijk schoon te maken.

Omkeerbare deurscharnieren

Het is mogelijk om het deurscharnier van het apparaat te veranderen. De omkeerbare deurscharnieren maken een optimaal gebruik van het apparaat mogelijk, waar deze zich ook bevindt.

Bovenstaande informatie is uitsluitend informatief/indicatief en aan wijziging onderhevig

	WAARDAMME	KNOKKE		WAARDAMME	KNOKKE
MA	9u tot 12u30 en 13u30 tot 18u	10u tot 18u	VRIJ	9u tot 12u30 en 13u30 tot 18u	10u tot 18u
DI	- GESLOTEN -	- GESLOTEN -	ZAT	10u tot 12u30 en 13u30 tot 17u	10u tot 18u
WOE	9u tot 12u30 en 13u30 tot 18u	10u tot 18u	ZON	- GESLOTEN -	- GESLOTEN -
DO	9u tot 12u30 en 13u30 tot 18u	10u tot 18u			

SPECIFICATIE

Algemeen		Energieverbruik	
Totale netto inhoud	251 Liter	Energieklasse	E
Type koelkast	Eéndeurskoelkast met vriesvak	Geluidsniveau	38 dB(A)
Vriesgedeelte	✓	Geluidsniveau-klasse	C
		Jaarlijks elektrisch verbruik	158 kWh
Fysieke kenmerken		Koelen	
Breedte	55 cm	Totale netto inhoud koelkast	230 Liter
Diepte	63 cm		
Hoogte	140.2 cm		
Ingebouwde LED verlichting	✓		
Kleur	Wit		
Klimaatklasse	SN (10-32°C), ST (16-38°C)		
Omkeerbare deur	✓		
Vriezen			
Bewaartijd bij stroomuitval	8 uur		
Invriescapaciteit	4.5 kg/24u		
Netto inhoud diepvriezer	21 Liter		

Bovenstaande informatie is uitsluitend informatief/indicatief en aan wijziging onderhevig

	WAARDAMME	KNOKKE		WAARDAMME	KNOKKE
MA	9u tot 12u30 en 13u30 tot 18u	10u tot 18u	VRIJ	9u tot 12u30 en 13u30 tot 18u	10u tot 18u
DI	- GESLOTEN -	- GESLOTEN -	ZAT	10u tot 12u30 en 13u30 tot 17u	10u tot 18u
WOE	9u tot 12u30 en 13u30 tot 18u	10u tot 18u	ZON	- GESLOTEN -	- GESLOTEN -
DO	9u tot 12u30 en 13u30 tot 18u	10u tot 18u			