



IFD 3904-22 Liebherr

Merk: Liebherr
Model: IFD3904-22



SCAN OM TE
BESTELLEN

OMSCHRIJVING

Achteraf aanpasbare SmartDeviceBox

Wilt u voorbereid zijn op de toekomst van het Smart Home? Uw Liebherr helpt u graag verder. U kunt hem achteraf uitrusten met een SmartDeviceBox, die uw Liebherr met internet verbindt. De SmartDeviceBox kan in slechts een paar stappen worden geïnstalleerd en opent vandaag de dag een hele wereld van digitale mogelijkheden voor u.

Aanraakscherm

Vingertopbediening: het touchdisplay maakt een eenvoudige en intuïtieve bediening van uw Liebherr mogelijk. Op het display zijn alle functies overzichtelijk gerangschikt. Door bijvoorbeeld zachtjes met uw vinger te tikken, selecteert u eenvoudig de functies of controleert u de huidige temperatuur van uw koelkast.

VarioSpace

Op zoek naar een plek om een ijstaart met meerdere lagen veilig te bewaren tot het zomerfeest? Geen probleem voor je Liebherr vriezer: hij weet dat je soms gewoon meer ruimte nodig hebt. Dankzij VarioSpace kun je eenvoudig individuele vriesladen verwijderen - en voilà: hier is je extra hoge opbergruimte!

SuperStil

Shhh - luister aandachtig. Je Liebherr is zo stil dat je je oren moet spitsen om hem te horen. Hoe wordt dit bereikt? Alle koelcomponenten zoals compressoren, kleppen, ventilatoren en verdampers zijn geoptimaliseerd en perfect op

Bovenstaande informatie is uitsluitend informatief/indicatief en aan wijziging onderhevig

	WAARDAMME	KNOKKE		WAARDAMME	KNOKKE
MA	9u tot 12u30 en 13u30 tot 18u	10u tot 18u	VRIJ	9u tot 12u30 en 13u30 tot 18u	10u tot 18u
DI	- GESLOTEN -	- GESLOTEN -	ZAT	10u tot 12u30 en 13u30 tot 17u	10u tot 18u
WOE	9u tot 12u30 en 13u30 tot 18u	10u tot 18u	ZON	- GESLOTEN -	- GESLOTEN -
DO	9u tot 12u30 en 13u30 tot 18u	10u tot 18u			

elkaar afgestemd. Hierdoor hoor je alleen wat je wilt horen in je keuken.

Energie bespaarder

Wilt u tegelijkertijd energie en geld besparen? Uw Liebherr helpt u daarbij - met de energiebesparende modus. Wanneer je de EnergySaver activeert, stijgt de standaardtemperatuur met twee graden. Hierdoor heeft je Liebherr nog minder stroom nodig - en blijven je etenswaren optimaal vers.

SuperFrost

Wilt u uw verse etenswaren invriezen op een manier waarbij de vitamines behouden blijven? Activeer gewoon SuperFrost - en het vriesgedeelte vergroot zijn koelcapaciteit. Op deze manier blijft de temperatuur constant als je het bevroren voedsel erin legt. SuperFrost is bovendien energiebesparend: als je de functie niet handmatig uitschakelt, wordt hij na 65 uur automatisch uitgeschakeld.

SPECIFICATIE


Algemeen

Type Diepvrieskast
inbouwdiepvriezer


Energieverbruik

Energieklasse D
Geluidsniveau 33 dB(A)
Geluidsniveau-klasse B
Jaarlijks elektrisch verbruik 143 kWh

Fysieke kenmerken

Aantal diepvriesladen 4
Breedte 55.9 cm
Diepte 54.6 cm
Hoogte 87.2 cm
Klimaatklasse SN (10-32°C), ST (16-38°C)
Nisbreedte (minimaal) 56 cm
Nisdiepte (minimaal) 55 cm
Nishoogte (minimaal) 87.4 cm
Omkeerbare deur 

Veiligheid

Alarm bij geopende deur 

Bovenstaande informatie is uitsluitend informatief/indicatief en aan wijziging onderhevig

	WAARDAMME	KNOKKE		WAARDAMME	KNOKKE
MA	9u tot 12u30 en 13u30 tot 18u	10u tot 18u	VRIJ	9u tot 12u30 en 13u30 tot 18u	10u tot 18u
DI	- GESLOTEN -	- GESLOTEN -	ZAT	10u tot 12u30 en 13u30 tot 17u	10u tot 18u
WOE	9u tot 12u30 en 13u30 tot 18u	10u tot 18u	ZON	- GESLOTEN -	- GESLOTEN -
DO	9u tot 12u30 en 13u30 tot 18u	10u tot 18u			

Vriezen

Bewaartijd bij stroomuitval	10 uur
Invriescapaciteit	8 kg/24u
Netto inhoud diepvriezer	101 Liter
No Frost	✓
Super invriezen	✓

Bovenstaande informatie is uitsluitend informatief/indicatief en aan wijziging onderhevig

	WAARDAMME	KNOKKE		WAARDAMME	KNOKKE
MA	9u tot 12u30 en 13u30 tot 18u	10u tot 18u	VRIJ	9u tot 12u30 en 13u30 tot 18u	10u tot 18u
DI	- GESLOTEN -	- GESLOTEN -	ZAT	10u tot 12u30 en 13u30 tot 17u	10u tot 18u
WOE	9u tot 12u30 en 13u30 tot 18u	10u tot 18u	ZON	- GESLOTEN -	- GESLOTEN -
DO	9u tot 12u30 en 13u30 tot 18u	10u tot 18u			