




IFNd 3503-22 Liebherr

Merk: Liebherr
Model: IFNd 3503-22



SCAN OM TE
BESTELLEN

OMSCHRIJVING

Geen vorst

Wanneer u uw vriezer opent, wilt u bevroren voedsel zien – en zeker geen ijs en rijp. NoFrost beschermt het vriesgedeelte tegen ongewenste ijsvorming, wat veel energie kost en duur kan zijn. NoFrost betekent geen moeizaam en tijdrovend ontdooien van het vriesgedeelte meer, meer tijd voor andere dingen – en geld besparen.

Achteraf aanpasbare SmartDeviceBox

Wilt u voorbereid zijn op de toekomst van het Smart Home? Uw Liebherr helpt u graag verder. U kunt hem achteraf uitrusten met een SmartDeviceBox, die uw Liebherr met internet verbindt. De SmartDeviceBox kan in slechts een paar stappen worden geïnstalleerd en opent vandaag de dag een hele wereld van digitale mogelijkheden voor u.

Aanraakscherm

Vingertopbediening: het touchdisplay maakt een eenvoudige en intuïtieve bediening van uw Liebherr mogelijk. Op het display zijn alle functies overzichtelijk gerangschikt. Door bijvoorbeeld zachtjes met uw vinger te tikken, selecteert u eenvoudig de functies of controleert u de huidige temperatuur van uw koelkast.

VarioSpace

Op zoek naar een plek om een ijstaart met meerdere lagen veilig te bewaren tot het zomerfeest? Geen probleem voor je Liebherr vriezer: hij weet dat je soms gewoon meer ruimte nodig hebt. Dankzij VarioSpace kun je eenvoudig

Bovenstaande informatie is uitsluitend informatief/indicatief en aan wijziging onderhevig

	WAARDAMME	KNOKKE		WAARDAMME	KNOKKE
MA	9u tot 12u30 en 13u30 tot 18u	10u tot 18u	VRIJ	9u tot 12u30 en 13u30 tot 18u	10u tot 18u
DI	- GESLOTEN -	- GESLOTEN -	ZAT	10u tot 12u30 en 13u30 tot 17u	10u tot 18u
WOE	9u tot 12u30 en 13u30 tot 18u	10u tot 18u	ZON	- GESLOTEN -	- GESLOTEN -
DO	9u tot 12u30 en 13u30 tot 18u	10u tot 18u			

individuele vriesladen verwijderen - en voilà: hier is je extra hoge opbergruimte!

SuperStil

Shhh - luister aandachtig. Je Liebherr is zo stil dat je je oren moet spitsen om hem te horen. Hoe wordt dit bereikt? Alle koelcomponenten zoals compressoren, kleppen, ventilatoren en verdamperen zijn geoptimaliseerd en perfect op elkaar afgestemd. Hierdoor hoor je alleen wat je wilt horen in je keuken.

Energie bespaarder

Wilt u tegelijkertijd energie en geld besparen? Uw Liebherr helpt u daarbij - met de energiebesparende modus. Wanneer je de EnergySaver activeert, stijgt de standaardtemperatuur met twee graden. Hierdoor heeft je Liebherr nog minder stroom nodig - en blijven je etenswaren optimaal vers.

SPECIFICATIE

Algemeen		Energieverbruik	
Type	Diepvrieskast	Energieklasse	D
inbouwdiepvriezer		Geluidsniveau	34 dB(A)
		Geluidsniveau-klasse	B
		Jaarlijks elektrisch verbruik	148 kWh
Fysieke kenmerken		Veiligheid	
Aantal diepvriesladen	3	Alarm bij geopende deur	✓
Breedte	55.9 cm		
Diepte	54.6 cm		
Hoogte	71.2 cm		
Klimaatklasse	SN (10-32°C), ST (16-38°C)		
Nisbreedte (minimaal)	56 cm		
Nisdiepte (minimaal)	55 cm		
Nishoogte (minimaal)	71.4 cm		
Omkeerbare deur	✓		
Vriezen			

Bovenstaande informatie is uitsluitend informatief/indicatief en aan wijziging onderhevig

	WAARDAMME	KNOKKE		WAARDAMME	KNOKKE
MA	9u tot 12u30 en 13u30 tot 18u	10u tot 18u	VRIJ	9u tot 12u30 en 13u30 tot 18u	10u tot 18u
DI	- GESLOTEN -	- GESLOTEN -	ZAT	10u tot 12u30 en 13u30 tot 17u	10u tot 18u
WOE	9u tot 12u30 en 13u30 tot 18u	10u tot 18u	ZON	- GESLOTEN -	- GESLOTEN -
DO	9u tot 12u30 en 13u30 tot 18u	10u tot 18u			

Bewaartijd bij stroomuitval	10 uur
Invriescapaciteit	8 kg/24u
Netto inhoud diepvriezer	64 Liter
No Frost	✓
Super invriezen	✓

Bovenstaande informatie is uitsluitend informatief/indicatief en aan wijziging onderhevig

	WAARDAMME	KNOKKE		WAARDAMME	KNOKKE
MA	9u tot 12u30 en 13u30 tot 18u	10u tot 18u	VRIJ	9u tot 12u30 en 13u30 tot 18u	10u tot 18u
DI	- GESLOTEN -	- GESLOTEN -	ZAT	10u tot 12u30 en 13u30 tot 17u	10u tot 18u
WOE	9u tot 12u30 en 13u30 tot 18u	10u tot 18u	ZON	- GESLOTEN -	- GESLOTEN -
DO	9u tot 12u30 en 13u30 tot 18u	10u tot 18u			