



SIFNAd 5188-22 617 Liebherr

Merk: Liebherr
Model: SIFNAd 5188-22 617



SCAN OM TE
BESTELLEN

OMSCHRIJVING

Geen vorst

Wanneer u uw vriezer opent, wilt u bevroren voedsel zien – en zeker geen ijs en rijp. NoFrost beschermt het vriesgedeelte tegen ongewenste ijsvorming, wat veel energie kost en duur kan zijn. NoFrost betekent geen moeizaam en tijdrovend ontdooien van het vriesgedeelte meer, meer tijd voor andere dingen – en geld besparen.

AutoDoor

Handsfree mogelijkheid met Liebherr: Dankzij AutoDoor open je je Liebherr met een klopsignaal of stemcommando. Daarmee is de Liebherr de eerste koelkast ter wereld die volledig automatisch kan worden geopend en gesloten – perfectie in de handsfree keuken. U kunt de openingshoek en de duur tot het sluiten individueel selecteren. En als het nodig is, kun je hem ook net zo gemakkelijk met de hand of met je smartphone openen en sluiten.

Geïntegreerde SmartDeviceBox

Uw Liebherr staat misschien wel in de keuken, maar als u dat wilt, kan hij ook altijd met internet worden verbonden. De geïntegreerde SmartDeviceBox opent de deur naar alle Smart Home-voordelen. Gewoon aansluiten, inschakelen en uw Liebherr via Wi-Fi met het netwerk verbinden.

Touch & Swipe-display

Controle over uw Liebherr binnen handbereik: dankzij het Touch & Swipe display bedient u uw koelkast intuïtief en

Bovenstaande informatie is uitsluitend informatief/indicatief en aan wijziging onderhevig

	WAARDAMME	KNOKKE		WAARDAMME	KNOKKE
MA	9u tot 12u30 en 13u30 tot 18u	10u tot 18u	VRIJ	9u tot 12u30 en 13u30 tot 18u	10u tot 18u
DI	- GESLOTEN -	- GESLOTEN -	ZAT	10u tot 12u30 en 13u30 tot 17u	10u tot 18u
WOE	9u tot 12u30 en 13u30 tot 18u	10u tot 18u	ZON	- GESLOTEN -	- GESLOTEN -
DO	9u tot 12u30 en 13u30 tot 18u	10u tot 18u			

gemakkelijk. Selecteer eenvoudig functies zoals SuperCool op het kleurendisplay door te tikken en te vegen. De temperatuur wordt net zo gemakkelijk geregeld. En wat als u het display niet actief gebruikt? Welnu, het toont u dan de werkelijke temperatuur.

Softsysteem

Van ontbijt tot middernachtsnack: een koelkast moet vaak open en dicht zijn. En jouw Liebherr maakt dit erg leuk. Met het SoftSystem sluit uw koelkastdeur zacht, veilig en aangenaam stil en licht. Flessen die in de binnendeur zijn opgeborgen, blijven veilig op hun plaats - niets rammelt of wiebelt.

IjsToren

Op uw feest komt u nooit zonder koude drankjes te zitten. Daarvoor zorgt de IceTower, met een inhoud van 5,7 kg ijsblokjes. De ijsblokjesschep en het uittrekbare bakje op telescopische rails zorgen ervoor dat u gemakkelijk bij de ijsblokjes kunt. Dankzij een extra inlegbak kun je ook minder ijs bewaren en eronder ruimte maken voor diepvriesproducten. De aangrenzende lade biedt opbergruimte voor diepvriesproducten.

SPECIFICATIE

Algemeen		Energieverbruik	
Type inbouwdiepvriezer	Diepvrieskast	Energieklasse	D
		Geluidsniveau	33 dB(A)
		Geluidsniveau-klasse	B
		Jaarlijks elektrisch verbruik	190 kWh
Fysieke kenmerken		Vriezen	
Aantal diepvriesladen	8	Bewaartijd bij stroomuitval	9 uur
Breedte	55.9 cm	Invriescapaciteit	12 kg/24u
Diepte	54.6 cm	Netto inhoud diepvriezer	213 Liter
Hoogte	177 cm		
Klimaatklasse	SN (10-32°C), T (16-43°C)		
Omkeerbare deur			

Bovenstaande informatie is uitsluitend informatief/indicatief en aan wijziging onderhevig

	WAARDAMME	KNOKKE		WAARDAMME	KNOKKE
MA	9u tot 12u30 en 13u30 tot 18u	10u tot 18u	VRIJ	9u tot 12u30 en 13u30 tot 18u	10u tot 18u
DI	- GESLOTEN -	- GESLOTEN -	ZAT	10u tot 12u30 en 13u30 tot 17u	10u tot 18u
WOE	9u tot 12u30 en 13u30 tot 18u	10u tot 18u	ZON	- GESLOTEN -	- GESLOTEN -
DO	9u tot 12u30 en 13u30 tot 18u	10u tot 18u			