



SIFNci 3954-22 Liebherr

Merk: Liebherr
Model: SIFNci 3954-22



SCAN OM TE
BESTELLEN

OMSCHRIJVING

Geen vorst

Wanneer u uw vriezer opent, wilt u bevroren voedsel zien – en zeker geen ijs en rijp. NoFrost beschermt het vriesgedeelte tegen ongewenste ijsvorming, wat veel energie kost en duur kan zijn. NoFrost betekent geen moeizaam en tijdrovend ontdooien van het vriesgedeelte meer, meer tijd voor andere dingen – en geld besparen.

Geïntegreerde SmartDeviceBox

Uw Liebherr staat misschien wel in de keuken, maar als u dat wilt, kan hij ook altijd met internet worden verbonden. De geïntegreerde SmartDeviceBox opent de deur naar alle Smart Home-voordelen. Gewoon aansluiten, inschakelen en uw Liebherr via Wi-Fi met het netwerk verbinden.

Touch & Swipe-display

Controle over uw Liebherr binnen handbereik: dankzij het Touch & Swipe display bedient u uw koelkast intuïtief en gemakkelijk. Selecteer eenvoudig functies zoals SuperCool op het kleurendisplay door te tikken en te vegen. De temperatuur wordt net zo gemakkelijk geregeld. En wat als u het display niet actief gebruikt? Welnu, het toont u dan de werkelijke temperatuur.

Softsysteem

Van ontbijt tot middernachtsnack: een koelkast moet vaak open en dicht zijn. En jouw Liebherr maakt dit erg leuk.

Bovenstaande informatie is uitsluitend informatief/indicatief en aan wijziging onderhevig

	WAARDAMME	KNOKKE		WAARDAMME	KNOKKE
MA	9u tot 12u30 en 13u30 tot 18u	10u tot 18u	VRIJ	9u tot 12u30 en 13u30 tot 18u	10u tot 18u
DI	- GESLOTEN -	- GESLOTEN -	ZAT	10u tot 12u30 en 13u30 tot 17u	10u tot 18u
WOE	9u tot 12u30 en 13u30 tot 18u	10u tot 18u	ZON	- GESLOTEN -	- GESLOTEN -
DO	9u tot 12u30 en 13u30 tot 18u	10u tot 18u			

Met het SoftSystem sluit uw koelkastdeur zacht, veilig en aangenaam stil en licht. Flessen die in de binnendeur zijn opgeborgen, blijven veilig op hun plaats - niets rammelt of wiebelt.

VarioSpace

Op zoek naar een plek om een ijstaart met meerdere lagen veilig te bewaren tot het zomerfeest? Geen probleem voor je Liebherr vriezer: hij weet dat je soms gewoon meer ruimte nodig hebt. Dankzij VarioSpace kun je eenvoudig individuele vriesladen verwijderen - en voilà: hier is je extra hoge opbergruimte!

SuperStil


Shhh - luister aandachtig. Je Liebherr is zo stil dat je je oren moet spitsen om hem te horen. Hoe wordt dit bereikt? Alle koelcomponenten zoals compressoren, kleppen, ventilatoren en verdamperen zijn geoptimaliseerd en perfect op elkaar afgestemd. Hierdoor hoor je alleen wat je wilt horen in je keuken.

SPECIFICATIE

Algemeen		Energieverbruik	
Type inbouwdiepvriezer	Diepvrieskast	Energieklasse	C
		Geluidsniveau	33 dB(A)
		Geluidsniveau-klasse	B
		Jaarlijks elektrisch verbruik	122 kWh
Fysieke kenmerken		Veiligheid	
Aantal diepvriesladen	4	Alarm bij geopende deur	✓
Breedte	55.9 cm		
Diepte	54.6 cm		
Hoogte	87.2 cm		
Klimaatklasse	SN (10-32°C), T (16-43°C)		
Omkeerbare deur	✓		
Vriezen			
Bewaartijd bij stroomuitval	10 uur		

Bovenstaande informatie is uitsluitend informatief/indicatief en aan wijziging onderhevig

	WAARDAMME	KNOKKE		WAARDAMME	KNOKKE
MA	9u tot 12u30 en 13u30 tot 18u	10u tot 18u	VRIJ	9u tot 12u30 en 13u30 tot 18u	10u tot 18u
DI	- GESLOTEN -	- GESLOTEN -	ZAT	10u tot 12u30 en 13u30 tot 17u	10u tot 18u
WOE	9u tot 12u30 en 13u30 tot 18u	10u tot 18u	ZON	- GESLOTEN -	- GESLOTEN -
DO	9u tot 12u30 en 13u30 tot 18u	10u tot 18u			

Invriescapaciteit	10 kg/24u
Netto inhoud diepvriezer	87 Liter
No Frost	

Bovenstaande informatie is uitsluitend informatief/indicatief en aan wijziging onderhevig

	WAARDAMME	KNOKKE		WAARDAMME	KNOKKE
MA	9u tot 12u30 en 13u30 tot 18u	10u tot 18u	VRIJ	9u tot 12u30 en 13u30 tot 18u	10u tot 18u
DI	- GESLOTEN -	- GESLOTEN -	ZAT	10u tot 12u30 en 13u30 tot 17u	10u tot 18u
WOE	9u tot 12u30 en 13u30 tot 18u	10u tot 18u	ZON	- GESLOTEN -	- GESLOTEN -
DO	9u tot 12u30 en 13u30 tot 18u	10u tot 18u			