



SIFNdi 4155-22 Liebherr

Merk: Liebherr
Model: SIFNDI4155



SCAN OM TE
BESTELLEN

OMSCHRIJVING

Geen vorst

Wanneer u uw vriezer opent, wilt u bevroren voedsel zien – en zeker geen ijs en rijp. NoFrost beschermt het vriesgedeelte tegen ongewenste ijsvorming, wat veel energie kost en duur kan zijn. NoFrost betekent geen moeizaam en tijdrovend ontdooien van het vriesgedeelte meer, meer tijd voor andere dingen – en geld besparen.

Geïntegreerde SmartDeviceBox

Uw Liebherr staat misschien wel in de keuken, maar als u dat wilt, kan hij ook altijd met internet worden verbonden. De geïntegreerde SmartDeviceBox opent de deur naar alle Smart Home-voordelen. Gewoon aansluiten, inschakelen en uw Liebherr via Wi-Fi met het netwerk verbinden.

Touch & Swipe-display

Controle over uw Liebherr binnen handbereik: dankzij het Touch & Swipe display bedient u uw koelkast intuïtief en gemakkelijk. Selecteer eenvoudig functies zoals SuperCool op het kleurendisplay door te tikken en te vegen. De temperatuur wordt net zo gemakkelijk geregeld. En wat als u het display niet actief gebruikt? Welnu, het toont u dan de werkelijke temperatuur.

Softsysteem

Van ontbijt tot middernachtsnack: een koelkast moet vaak open en dicht zijn. En jouw Liebherr maakt dit erg leuk.

Bovenstaande informatie is uitsluitend informatief/indicatief en aan wijziging onderhevig

	WAARDAMME	KNOKKE		WAARDAMME	KNOKKE
MA	9u tot 12u30 en 13u30 tot 18u	10u tot 18u	VRIJ	9u tot 12u30 en 13u30 tot 18u	10u tot 18u
DI	- GESLOTEN -	- GESLOTEN -	ZAT	10u tot 12u30 en 13u30 tot 17u	10u tot 18u
WOE	9u tot 12u30 en 13u30 tot 18u	10u tot 18u	ZON	- GESLOTEN -	- GESLOTEN -
DO	9u tot 12u30 en 13u30 tot 18u	10u tot 18u			

Met het SoftSystem sluit uw koelkastdeur zacht, veilig en aangenaam stil en licht. Flessen die in de binnendeur zijn opgeborgen, blijven veilig op hun plaats - niets rammelt of wiebelt.

VarioSpace

Op zoek naar een plek om een ijstaart met meerdere lagen veilig te bewaren tot het zomerfeest? Geen probleem voor je Liebherr vriezer: hij weet dat je soms gewoon meer ruimte nodig hebt. Dankzij VarioSpace kun je eenvoudig individuele vriesladen verwijderen - en voilà: hier is je extra hoge opbergruimte!

SuperStil

Shhh - luister aandachtig. Je Liebherr is zo stil dat je je oren moet spitsen om hem te horen. Hoe wordt dit bereikt? Alle koelcomponenten zoals compressoren, kleppen, ventilatoren en verdamperen zijn geoptimaliseerd en perfect op elkaar afgestemd. Hierdoor hoor je alleen wat je wilt horen in je keuken.

SPECIFICATIE


Algemeen

Type Diepvrieskast
inbouwdiepvriezer


Energieverbruik

Energieklasse D
Geluidsniveau 34 dB(A)
Geluidsniveau-klasse B
Jaarlijks elektrisch verbruik 165 kWh

Fysieke kenmerken

Aantal diepvriesladen 5
Breedte 55.9 cm
Diepte 54.6 cm
Hoogte 121.3 cm
Omkeerbare deur 

Veiligheid

Alarm bij geopende deur 

Vriezen

Bewaartijd bij stroomuitval 9 uur
Invriescapaciteit 12 kg/24u
Netto inhoud 129 Liter

Bovenstaande informatie is uitsluitend informatief/indicatief en aan wijziging onderhevig

	WAARDAMME	KNOKKE		WAARDAMME	KNOKKE
MA	9u tot 12u30 en 13u30 tot 18u	10u tot 18u	VRIJ	9u tot 12u30 en 13u30 tot 18u	10u tot 18u
DI	- GESLOTEN -	- GESLOTEN -	ZAT	10u tot 12u30 en 13u30 tot 17u	10u tot 18u
WOE	9u tot 12u30 en 13u30 tot 18u	10u tot 18u	ZON	- GESLOTEN -	- GESLOTEN -
DO	9u tot 12u30 en 13u30 tot 18u	10u tot 18u			

diepvriezer
No Frost



Bovenstaande informatie is uitsluitend informatief/indicatief en aan wijziging onderhevig

	WAARDAMME	KNOKKE		WAARDAMME	KNOKKE
MA	9u tot 12u30 en 13u30 tot 18u	10u tot 18u	VRIJ	9u tot 12u30 en 13u30 tot 18u	10u tot 18u
DI	- GESLOTEN -	- GESLOTEN -	ZAT	10u tot 12u30 en 13u30 tot 17u	10u tot 18u
WOE	9u tot 12u30 en 13u30 tot 18u	10u tot 18u	ZON	- GESLOTEN -	- GESLOTEN -
DO	9u tot 12u30 en 13u30 tot 18u	10u tot 18u			