



## Magimix Pixie M113 Grijs Metaal Nespresso

Merk: Nespresso

Model: 11327B

3 5 1 9 2 8 0 0 2 4 0 1 1



3 519280 024011 &gt;

€159,99-



SCAN OM TE  
BESTELLEN

### OMSCHRIJVING

De Nespresso Pixie heeft een avant-garde design dat zowel elegant als functioneel is. De machine is energiezuinig dankzij een breed scala aan geavanceerde functies. Deze koffiemachine voor capsules heeft een verrassend compacte vormgeving en is te verkrijgen in verschillende kleuren en twee verschillende ontwerpen. Met een gewicht van maar 3,6 kg kan de machine makkelijk verplaatst worden. Past perfect in elke keuken.

De knoppen voor twee kopgroottes, Espresso en Lungo, zijn in te stellen op de koffie van uw voorkeur en door de achtergrondverlichting makkelijk te bedienen. De hogedrukpomp van 19 bar creëert een koffie van barista-kwaliteit, waarbij tijdens de bereiding de heerlijke aroma's in de koffiecapsule ten volle vrijkomen en een zijdezachte crema ontstaat. Het snelle opwarmsysteem bereikt in slechts 25 seconden de juiste temperatuur.

Deze gestroomlijnde en uiterst efficiënte Pixie maakt Nespresso's reputatie voor hoogwaardige technologie volledig waar.

### SPECIFICATIE

Bovenstaande informatie is uitsluitend informatief/indicatief en aan wijziging onderhevig

	WAARDAMME	KNOKKE		WAARDAMME	KNOKKE
MA	9u tot 12u30 en 13u30 tot 18u	10u tot 18u	VRIJ	9u tot 12u30 en 13u30 tot 18u	10u tot 18u
DI	- GESLOTEN -	- GESLOTEN -	ZAT	10u tot 12u30 en 13u30 tot 17u	10u tot 18u
WOE	9u tot 12u30 en 13u30 tot 18u	10u tot 18u	ZON	- GESLOTEN -	- GESLOTEN -
DO	9u tot 12u30 en 13u30 tot 18u	10u tot 18u			

<b>Algemeen</b>		<b>Fysieke kenmerken</b>	
Inhoud waterreservoir	0.7 Liter	Gewicht	3 kg
Pompdruk	19 bar	Kleur	Grijs
Soort koffie	Nespressocapsules	Kleur/Stijl	metaal aluminium
<b>Gebruiksgemak</b>		<b>Koffie</b>	
Snoerlengte	80 cm	Maximum kopjes per beurt	1
<b>Melk</b>		<b>Stroom</b>	
Functie voor melk opschuimen	✘	Vermogen	1260 W

Bovenstaande informatie is uitsluitend informatief/indicatief en aan wijziging onderhevig

	<b>WAARDAMME</b>	<b>KNOKKE</b>		<b>WAARDAMME</b>	<b>KNOKKE</b>
<b>MA</b>	9u tot 12u30 en 13u30 tot 18u	10u tot 18u	<b>VRIJ</b>	9u tot 12u30 en 13u30 tot 18u	10u tot 18u
<b>DI</b>	- GESLOTEN -	- GESLOTEN -	<b>ZAT</b>	10u tot 12u30 en 13u30 tot 17u	10u tot 18u
<b>WOE</b>	9u tot 12u30 en 13u30 tot 18u	10u tot 18u	<b>ZON</b>	- GESLOTEN -	- GESLOTEN -
<b>DO</b>	9u tot 12u30 en 13u30 tot 18u	10u tot 18u			