



## STH3010/30 3000 Series Handstomer Philips

Merk: Philips  
Model: STH3010/30

8 7 2 0 3 8 9 0 3 7 5 3 5



8 720389 037535 &gt;

€47,99-



SCAN OM TE  
BESTELLEN

### OMSCHRIJVING

1000W @220V, 100ml detachable water tank, pouch, purple

#### Compacte en opvouwbare oplossing

Onze handheld kledingstomers uit de 3000-serie zijn ontworpen om licht, compact en opvouwbaar te zijn, zodat u ze altijd en overal kunt gebruiken. Het is de ideale metgezel om thuis of onderweg eenvoudig en snel kleding bij te werken.

- Compact en opvouwbaar
- Binnen ~30 seconden gebruiksklaar
- 1000W, tot 20g/min.
- Geen strijkplank nodig

#### Compacte en opvouwbare stomer, eenvoudig te gebruiken en op te bergen

Onze handheld kledingstomers uit de 3000-serie zijn ontworpen om licht, compact en opvouwbaar te zijn, zodat u ze altijd en overal kunt gebruiken. Het is de ideale metgezel om thuis of onderweg eenvoudig en snel kleding bij te werken.

Bovenstaande informatie is uitsluitend informatief/indicatief en aan wijziging onderhevig

	WAARDAMME	KNOKKE		WAARDAMME	KNOKKE
MA	9u tot 12u30 en 13u30 tot 18u	10u tot 18u	VRIJ	9u tot 12u30 en 13u30 tot 18u	10u tot 18u
DI	- GESLOTEN -	- GESLOTEN -	ZAT	10u tot 12u30 en 13u30 tot 17u	10u tot 18u
WOE	9u tot 12u30 en 13u30 tot 18u	10u tot 18u	ZON	- GESLOTEN -	- GESLOTEN -
DO	9u tot 12u30 en 13u30 tot 18u	10u tot 18u			

**Klaar voor gebruik in slechts 30 seconden**

Klaar om te beginnen met stomen in slechts 30 seconden. Het lampje geeft aan wanneer u kunt beginnen, zodat u in een mum van tijd klaar bent. Geen wachttijd, geen gedoe.

**1000 W met tot 20g/min continue stoom**

Onze handstomer levert tot 20 g/min continue stoom, dankzij de 1000 W. Voor snel en gemakkelijk stomen.

**Geen strijkplank nodig! Bespaar tijd en moeite!**

Probleemloos stomen. Bespaar tijd wanneer u haast hebt, u hoeft de strijkplank niet klaar te zetten.

**Stoom doodt 99,9% van de bacteriën\***

De afgelopen maanden hebben we meer naar gezonde en hygiënische oplossingen gekeken. Onze handheld kledingstomer doodt 99,9% van de bacteriën\*. U kunt zelfs uw gordijnen en beddengoed stomen.

**Verfris kleding, verwijder geuren, was minder**

De hete stoom van onze handstomer uit de 3000-serie verfrist uw delicate kleding in een handomdraai. Was minder, strijk minder, bespaar energie en verleng de levensduur van uw kledingstukken!

**Veilig op alle strijkbare stoffen. Gegarandeerd geen brandplekken!**

Onze stomer is veilig te gebruiken op alle stoffen en kleding. Onze stoomplaat kan veilig tegen elk kledingstuk worden gedrukt zonder risico op brandplekken — een geweldige oplossing voor fijne stoffen zoals zijde.

**Inclusief opbergetui voor eenvoudig opbergen**

De handstomer uit de 3000-serie van Philips wordt geleverd met een etui, handig voor op reis of gewoon om het apparaat thuis op te bergen.

**Afneembaar waterreservoir van 100 ml voor eenvoudig bijvullen**

De handstomer uit de 3000-serie wordt geleverd met een afneembaar waterreservoir van 100 ml om tot een volledige outfit te stomen zonder bij te vullen. U kunt het waterreservoir eenvoudig uit de stomer verwijderen en bijvullen onder de kraan.

Bovenstaande informatie is uitsluitend informatief/indicatief en aan wijziging onderhevig

	WAARDAMME	KNOKKE		WAARDAMME	KNOKKE
MA	9u tot 12u30 en 13u30 tot 18u	10u tot 18u	VRIJ	9u tot 12u30 en 13u30 tot 18u	10u tot 18u
DI	- GESLOTEN -	- GESLOTEN -	ZAT	10u tot 12u30 en 13u30 tot 17u	10u tot 18u
WOE	9u tot 12u30 en 13u30 tot 18u	10u tot 18u	ZON	- GESLOTEN -	- GESLOTEN -
DO	9u tot 12u30 en 13u30 tot 18u	10u tot 18u			

## SPECIFICATIE

Algemeen		Fysieke kenmerken	
Inhoud waterreservoir	100 ml	Kleur	Paars
Type kledingstomer	Hand		
Gebruiksgemak		Strijkenmerken	
Afneembaar waterreservoir	✓	Continue stoomproductie	20 g/min
Opwarmtijd	30 s		
Snoerlengte	2 m		
Stroom			
Vermogen	1000 W		

Bovenstaande informatie is uitsluitend informatief/indicatief en aan wijziging onderhevig

	WAARDAMME	KNOKKE		WAARDAMME	KNOKKE
MA	9u tot 12u30 en 13u30 tot 18u	10u tot 18u	VRIJ	9u tot 12u30 en 13u30 tot 18u	10u tot 18u
DI	- GESLOTEN -	- GESLOTEN -	ZAT	10u tot 12u30 en 13u30 tot 17u	10u tot 18u
WOE	9u tot 12u30 en 13u30 tot 18u	10u tot 18u	ZON	- GESLOTEN -	- GESLOTEN -
DO	9u tot 12u30 en 13u30 tot 18u	10u tot 18u			