



## HX3681/33 Sonicare 4100 Series Sonische, elektrische tandenborstel Philips

Merk: Philips  
Model: HX3681/33



€99,99-



SCAN OM TE  
BESTELLEN

## OMSCHRIJVING

### Maakt tanden witter bij iedere poetsbeurt

- Sonicare-technologie
- QuadPacer en Smartimer
- Slank, ergonomisch design
- Levensduur batterij 14 dagen

### Maakt tanden witter bij iedere poetsbeurt

Sonicare elektrische tandenborstel met geavanceerde sonische technologie verwijdert zachtjes vlekken voor natuurlijk wittere tanden, elke keer dat u poetst.

### Poetsdruksensor helpt uw tanden en tandvles beschermen

De ingebouwde druksensor detecteert automatisch de druk die u uitoefent, waarschuwt u en vermindert automatisch de trillingen van de tandenborstel om uw tandvles te beschermen. De tandenborstel maakt een pulserend geluid om u eraan te herinneren dat u minder hard moet drukken. Deze functie heeft 7 op de 10 mensen geholpen hun tanden beter te poetsen.

Bovenstaande informatie is uitsluitend informatief/indicatief en aan wijziging onderhevig

	WAARDAMME	KNOKKE		WAARDAMME	KNOKKE
MA	9u tot 12u30 en 13u30 tot 18u	10u tot 18u	VRIJ	9u tot 12u30 en 13u30 tot 18u	10u tot 18u
DI	- GESLOTEN -	- GESLOTEN -	ZAT	10u tot 12u30 en 13u30 tot 17u	10u tot 18u
WOE	9u tot 12u30 en 13u30 tot 18u	10u tot 18u	ZON	- GESLOTEN -	- GESLOTEN -
DO	9u tot 12u30 en 13u30 tot 18u	10u tot 18u			

## Onze unieke technologie biedt u een krachtige en toch zachte reiniging

Krachtige borstelhaartrillingen drijven microbellen diep tussen uw tanden en langs uw tandvleesrand aan voor een verfrissende ervaring. U krijgt twee maanden aan handmatig poetsen in slechts 2 minuten.\*\* Elke dag maken 31000 borstelbewegingen per minuut uw tanden zachtjes schoon, wordt tandplak opengeboken en verwijderd voor een uitzonderlijke reiniging.

## Optimaliseer uw poetsbeurt met Smartimer en QuadPacer

Met de Smartimer van 2 minuten en de QuadPacer van 30 seconden poetst u alle gebieden van uw mond gedurende de aanbevolen tijd voor een volledige reiniging.

## Weet altijd wanneer u de opzetborstel moet vervangen

Alle opzetborstels slijten na verloop van tijd. Het is daarom goed om ook die van u in de gaten te houden, zodat u zeker weet dat uw gebit nog steeds goed gereinigd wordt. Onze BrushSync-technologie houdt bij hoe lang u uw opzetborstel al hebt gebruikt en hoe hard u hebt gepoetst. De BrushSync-vervangingsherinnering op uw handvat en een korte piepton laten u weten wanneer het tijd is om de opzetborstel te vervangen.

## Wissel tussen 2 modi: Clean en Sensitive

Wissel tussen 2 intensiteitsstanden om de poetsessie comfortabel te maken.

## Batterij met een lange levensduur van 14 dagen

De levensduur van de batterij is maximaal 14 dagen, zodat u lange perioden kunt poetsen zonder tussendoor op te laden.

## Gebruik minder. Hergebruik meer

Het is onze ambitie bij Philips om elektronisch afval te verminderen. Een van de manieren waarop we dit doen, is door het aantal adapters dat we op de markt brengen tot een minimum te beperken. Deze producten worden geleverd zonder voedingsadapter omdat we ons inzetten om elektronisch afval te verminderen.

## SPECIFICATIE

Algemeen		Fysieke kenmerken	
Aantal stuks	1 Stuks	Kleur	Wit

Bovenstaande informatie is uitsluitend informatief/indicatief en aan wijziging onderhevig

	WAARDAMME	KNOKKE		WAARDAMME	KNOKKE
MA	9u tot 12u30 en 13u30 tot 18u	10u tot 18u	VRIJ	9u tot 12u30 en 13u30 tot 18u	10u tot 18u
DI	- GESLOTEN -	- GESLOTEN -	ZAT	10u tot 12u30 en 13u30 tot 17u	10u tot 18u
WOE	9u tot 12u30 en 13u30 tot 18u	10u tot 18u	ZON	- GESLOTEN -	- GESLOTEN -
DO	9u tot 12u30 en 13u30 tot 18u	10u tot 18u			

**Poetsstanden**

Dagelijkse reiniging	✓
Grondige reiniging	✓
Tandvlees verzorgen	✓
Witte tanden	✓

**Stroom**

Batterijtechnologie	Lithium-ion
Maximale batterijduur	14 Dagen

Bovenstaande informatie is uitsluitend informatief/indicatief en aan wijziging onderhevig

	WAARDAMME	KNOKKE		WAARDAMME	KNOKKE
<b>MA</b>	9u tot 12u30 en 13u30 tot 18u	10u tot 18u	<b>VRIJ</b>	9u tot 12u30 en 13u30 tot 18u	10u tot 18u
<b>DI</b>	- GESLOTEN -	- GESLOTEN -	<b>ZAT</b>	10u tot 12u30 en 13u30 tot 17u	10u tot 18u
<b>WOE</b>	9u tot 12u30 en 13u30 tot 18u	10u tot 18u	<b>ZON</b>	- GESLOTEN -	- GESLOTEN -
<b>DO</b>	9u tot 12u30 en 13u30 tot 18u	10u tot 18u			