



BRL146/00 Lady Shaver Series 6000 Snoerloos scheerapparaat voor nat en droog gebruik Philips

Merk: Philips
Model: BRL146/00

8 7 1 0 1 0 3 9 9 8 1 7 4



8 7 1 0 1 0 3 9 9 8 1 7 4 >

€51,99-



SCAN OM TE
BESTELLEN

OMSCHRIJVING

- Zwevend enkel scheerblad
- 10 uur opladen
- +7 accessoires

Een glad en zacht scheerresultaat

De Philips Lady Shaver uit de 6000-serie is ontworpen om zacht en comfortabel aan te voelen op de huid van verschillende lichaamsdelen*. 80% van onze consumenten bevestigt de afwezigheid van een branderig gevoel en roodheid**. Een gladde huid zonder dat dit ten koste gaat van het huidcomfort

Afgeronde trimmeruiteinden voor een huidvriendelijk scheerresultaat

Afgeronde trimmeruiteinden voor en achter het scheerblad zorgen ervoor dat het scheerapparaat soepel over uw huid glijdt. 78% van de vrouwen is het ermee eens dat afgeronde trimmeruiteinden krassen voorkomen***

Bewegend enkel scheerhoofd voor een gelijkmatig scheerresultaat

Het bewegende scheerhoofd glijdt op natuurlijke wijze over de contouren en natuurlijke rondingen van uw lichaam

Bovenstaande informatie is uitsluitend informatief/indicatief en aan wijziging onderhevig

	WAARDAMME	KNOKKE		WAARDAMME	KNOKKE
MA	9u tot 12u30 en 13u30 tot 18u	10u tot 18u	VRIJ	9u tot 12u30 en 13u30 tot 18u	10u tot 18u
DI	- GESLOTEN -	- GESLOTEN -	ZAT	10u tot 12u30 en 13u30 tot 17u	10u tot 18u
WOE	9u tot 12u30 en 13u30 tot 18u	10u tot 18u	ZON	- GESLOTEN -	- GESLOTEN -
DO	9u tot 12u30 en 13u30 tot 18u	10u tot 18u			

en houdt zo nauw en continu contact met de huid voor een gelijkmatig resultaat

Voor nat en droog gebruik in bad of onder de douche

Voor zacht en comfortabel gebruik onder de douche of in bad. Met antisliphandvat voor optimaal nat en droog gebruik.

Tot 40 minuten snoerloos gebruik

Met oplaadbare batterij biedt de Philips Lady Shaver uit de 6000-serie tot 40 minuten draadloos gebruik

Ergonomische handgreep voor een moeiteloze bediening

De ergonomische, S-vormige handgreep zorgt voor optimale controle en beter bereik met natuurlijke en nauwkeurige bewegingen over het hele lichaam

USB-A-oplaadkabel meegeleverd, stroomadapter niet meegeleverd

Bij Philips streven we naar duurzaamheid in alle aspecten van het maken van producten. Onze ambitie is afvalvermindering en het minimaliseren van het aantal USB-adapters dat we op de markt brengen. Neem contact met ons op via Consumer Care Center (www.philips.com/support) indien u een adapter nodig hebt.

Inclusief kap voor het gladtrekken van de huid

De kap voor het gladtrekken van de huid trekt de huid strak tijdens het scheren voor een zachtere ervaring

Inclusief trimhulpstuk en kam voor de bikinilijn

Inclusief een trimhoofd en bikinitrimkam om gevoelige zones makkelijker te trimmen en vormen.

De scrubhandschoen helpt ingegroeide haartjes te voorkomen

Het gebruik van de scrubhandschoen helpt ingegroeide haartjes tussen scheerbeurten te voorkomen

Opbergetui

Inclusief etui waarin alles kan worden opgeborgen

Bovenstaande informatie is uitsluitend informatief/indicatief en aan wijziging onderhevig

	WAARDAMME	KNOKKE		WAARDAMME	KNOKKE
MA	9u tot 12u30 en 13u30 tot 18u	10u tot 18u	VRIJ	9u tot 12u30 en 13u30 tot 18u	10u tot 18u
DI	- GESLOTEN -	- GESLOTEN -	ZAT	10u tot 12u30 en 13u30 tot 17u	10u tot 18u
WOE	9u tot 12u30 en 13u30 tot 18u	10u tot 18u	ZON	- GESLOTEN -	- GESLOTEN -
DO	9u tot 12u30 en 13u30 tot 18u	10u tot 18u			

SPECIFICATIE

Algemeen		Batterij	
Aantal snelheden	1	Oplaadbaar	✓
Fysieke kenmerken		Gebruiksgemak	
Kleur	Roze, Wit	Nat en droog gebruik	✓
Stroom			
Autonomie batterij (in minuten)	40 min		
Batterijtechnologie	NiMH		
Oplaadtijd	10 u		

Bovenstaande informatie is uitsluitend informatief/indicatief en aan wijziging onderhevig

	WAARDAMME	KNOKKE		WAARDAMME	KNOKKE
MA	9u tot 12u30 en 13u30 tot 18u	10u tot 18u	VRIJ	9u tot 12u30 en 13u30 tot 18u	10u tot 18u
DI	- GESLOTEN -	- GESLOTEN -	ZAT	10u tot 12u30 en 13u30 tot 17u	10u tot 18u
WOE	9u tot 12u30 en 13u30 tot 18u	10u tot 18u	ZON	- GESLOTEN -	- GESLOTEN -
DO	9u tot 12u30 en 13u30 tot 18u	10u tot 18u			