



Combi Magnetron 32L MC32DB7746KCE1 Samsung

Merk: Samsung
Model: MC32DB7746KCE1



€399,00-



SCAN OM TE
BESTELLEN

OMSCHRIJVING

Kook de sterren van de hemel

Alles-in-één Magnetronoven

Bereid verschillende producten en kook de sterren van de hemel. De alles-in-één combimagnetron kun je gebruiken als oven, grill, stomer, air fryer en magnetron en zelfs voor het fermenteren van producten, zoals deeg en yoghurt. Geniet dus van alle gemak en flexibiliteit en leef je helemaal uit zonder overige apparaten te gebruiken.

Eenvoudig te bedienen, altijd en overal

Smart Control (Wi-Fi-verbinding)

Pas de instellingen van de combimagnetron aan met je stem of een mobiele app. Gebruik een spraakassistent*, zoals Samsung Bixby**, Amazon Alexa*** of Google Assistant**** om spraakopdrachten te geven. En met de SmartThings-app***** kun je ook de functies van de combimagnetron in de gaten houden.

Gezonder frituren

Air Fry™

Gezonder frituren zonder frituurpan. Leg het product op een speciale bakplaat met een beetje olie en selecteer de Air Fry-stand. Je kunt kiezen uit automatische bakmenu's* of zelf de temperatuur en tijd instellen. Ideaal voor het bakken van frietjes, aardappelkroketjes en de bereiding van groente.

Bovenstaande informatie is uitsluitend informatief/indicatief en aan wijziging onderhevig

	WAARDAMME	KNOKKE		WAARDAMME	KNOKKE
MA	9u tot 12u30 en 13u30 tot 18u	10u tot 18u	VRIJ	9u tot 12u30 en 13u30 tot 18u	10u tot 18u
DI	- GESLOTEN -	- GESLOTEN -	ZAT	10u tot 12u30 en 13u30 tot 17u	10u tot 18u
WOE	9u tot 12u30 en 13u30 tot 18u	10u tot 18u	ZON	- GESLOTEN -	- GESLOTEN -
DO	9u tot 12u30 en 13u30 tot 18u	10u tot 18u			

Een aanwinst voor jouw keuken**Nieuw design & nieuwe kleur**

Geef je huis een stijlvolle boost! De magnetron heeft een strak en eigentijds design en is verkrijgbaar in verschillende nieuwe kleuren*. Wat wordt jouw favoriet? Ga je voor dezelfde kleur als je keukenkastjes of kies je voor een elegant kleuraccent op het aanrecht?

Stijlvolle touch**Glazen touchscreen met eenvoudige bediening**

Intuïtief en stijlvol koken gaan hand in hand. Je hoeft het glazen touchscreen alleen maar aan te raken om een van de bedieningsknoppen te selecteren of de instellingen aan te passen. En omdat het bedieningspaneel helemaal is uitgevoerd in glas, is het makkelijk schoon te maken en ziet het er strak en minimalistisch uit.

Gezonde stoombereidingen

Geniet van gezonde en lekkere stoommaaltijden. Met de Pure Steamer-functie* zet je in no time een groenteschotel op tafel. Je hoeft alleen maar water in de hittebestendige** Pure Steamer-schaal te doen en de ingrediënten op het rek te leggen. Kies het gerecht en de portiegrootte en de optimale kooktijd wordt automatisch ingesteld.

Gelijkmatiger grillen**Wide Grill**

Grill en bak al je gerechten gelijkmatiger in de oven dankzij de Wide Grill. In tegenstelling tot standaard-combimagnetrons, bedekt de grill tot wel 99%* van de binnenkant en zorgt voor een gelijkmatigere hitteverspreiding. Zo geniet je van knapperige grillmaaltijden.

Binnenkant snel schoon**CERAMIC INSIDE™**

Schoonmaken na het koken is een fluitje van een cent. De CERAMIC INSIDE™ hoef je niet te schrobben of schuren en is kleurvast*. Het Duitse Hohenstein Instituut heeft de binnenkant van de combimagnetron als 99,9%** antibacterieel gecertificeerd. Het harde oppervlak is ook 24 keer kras- en roestbestendiger dan roestvrij staal***.

Ontdooi eten in een handomdraai**Power Defrost**

Bespaar tijd met het ontdooien van bevroren ingrediënten. Met Power Defrost kun je kiezen uit 5 voedingsproducten: vlees, kip, vis, brood/cake en fruit. Voer het product en het gewicht in en Power Defrost berekent de ontdooitijd en het vermogen*. Zo kun je de ingrediënten snel bereiden** en blijven de voedingswaarden behouden.

Voedzaam en lekker eten

Bovenstaande informatie is uitsluitend informatief/indicatief en aan wijziging onderhevig

	WAARDAMME	KNOKKE		WAARDAMME	KNOKKE
MA	9u tot 12u30 en 13u30 tot 18u	10u tot 18u	VRIJ	9u tot 12u30 en 13u30 tot 18u	10u tot 18u
DI	- GESLOTEN -	- GESLOTEN -	ZAT	10u tot 12u30 en 13u30 tot 17u	10u tot 18u
WOE	9u tot 12u30 en 13u30 tot 18u	10u tot 18u	ZON	- GESLOTEN -	- GESLOTEN -
DO	9u tot 12u30 en 13u30 tot 18u	10u tot 18u			

Gezond koken

Gezond koken is nu makkelijker dan ooit. Je kunt kiezen uit 15 vooraf ingestelde Cook with Easy-menu's voor de bereiding van heerlijke voedzame gerechten op basis van verse en gezonde ingrediënten boordevol smaak, zoals spinazie, zilvervliesrijst, kipdrumsticks en verse zalmfilets.

SPECIFICATIE

Algemeen		Bediening	
Inhoud	32 Liter	Bediening	Dial & Touch
Fysieke kenmerken		Grillkenmerken	
Breedte	52.3 cm	Vermogen grill	1500 W
Diameter van draaiplateau	34.5 cm		
Diepte	51.5 cm		
Draaischotel	✓		
Hoogte	33 cm		
Kleur	Zwart		
Microgolfkenmerken		Ovenkenmerken	
Aantal vermogensstanden microgolf	7	Grill	✓
Vermogen microgolf	1400 W	Maximale oventemperatuur	200 °C
		Minimale oventemperatuur	40 °C
		Ontdooifunctie	✓

Bovenstaande informatie is uitsluitend informatief/indicatief en aan wijziging onderhevig

	WAARDAMME	KNOKKE		WAARDAMME	KNOKKE
MA	9u tot 12u30 en 13u30 tot 18u	10u tot 18u	VRIJ	9u tot 12u30 en 13u30 tot 18u	10u tot 18u
DI	- GESLOTEN -	- GESLOTEN -	ZAT	10u tot 12u30 en 13u30 tot 17u	10u tot 18u
WOE	9u tot 12u30 en 13u30 tot 18u	10u tot 18u	ZON	- GESLOTEN -	- GESLOTEN -
DO	9u tot 12u30 en 13u30 tot 18u	10u tot 18u			