

WGG246Z0FG Bosch

4 242005 424504

Merk: Bosch
Model: WGG246Z0FG

€959,00-

SCAN OM TE BESTELLEN

OMSCHRIJVING

Minder kreuken en strijkwerk
Iron Assist van Bosch voegt natuurlijke stoom toe aan het programma. De functie stoomt kleding gedurende 20 minuten en vermindert kreuken tot 50%*. Resultaat: de was is merkbaar gladder én een stuk eenvoudiger om te strijken. *Test nr. E-0323-PT-22 van het Deutschen Institute für Textil- und Faserforschung Denkendorf (DITF) van 12.07.22, met betrekking tot de kreukvermindering van katoenen kledingstukken (T-shirts en overhemden) in het Iron Assist-programma - volgens DIN EN ISO 15487 in vergelijking met niet met Iron Assist behandeld textiel.

Energielabel A
Zuinig omspringen met energie? Dat doe je met een wasmachine met energielabel A. Het energielabel geeft een overzicht van het energie- en waterverbruik van het toestel, samen met het vermogen en het geluidsniveau. De Bosch-wasmachines met energielabel A besparen energie én leveren uitstekende wasresultaten.

Active Water Plus bespaart water en energie.
Active Water Plus garandeert een stralend wasresultaat en een bijzonder efficiënt gebruik van water. De sensoren in de wasmachine detecteren namelijk automatisch de hoeveelheid wasgoed. Heb je maar één kledingstuk te wassen? Dan volstaat een minimale hoeveelheid water. Het resultaat blijft altijd hetzelfde: fris gewassen kledij. Maar met aanzienlijk minder water!

Bovenstaande informatie is uitsluitend informatief/indicatief en aan wijziging onderhevig

	WAARDAMME	KNOKKE		WAARDAMME	KNOKKE
MA	9u tot 12u30 en 13u30 tot 18u	10u tot 18u	**VRIJ**	9u tot 12u30 en 13u30 tot 18u	10u tot 18u
DI	- GESLOTEN -	- GESLOTEN -	**ZAT**	10u tot 12u30 en 13u30 tot 17u	10u tot 18u
WOE	9u tot 12u30 en 13u30 tot 18u	10u tot 18u	**ZON**	- GESLOTEN -	- GESLOTEN -
DO	9u tot 12u30 en 13u30 tot 18u	10u tot 18u			

SpeedPerfect-programma
Met het SpeedPerfect-programma kan je de programmaduur tot 65%* inkorten, zonder afbreuk te doen aan de resultaten. SpeedPerfect kan je combineren met de meeste programma's, op maat van de waslading en het type stof. * Verschil in tijdsduur van het Easy Care 40°C-programma met SpeedPerfect, vergeleken met de normale tijdsduur zonder SpeedPerfect.

Voor elke vlek de juiste wasbeurt.
Met het AntiVlekken optie pakt je wasmachine of was-droogcombinatie met gemak vier hardnekkige soorten vlekken aan. Het past automatisch de temperatuur, trommelbeweging en inweektijd aan voor een makkelijke en volledig automatische verwijdering van vier van de meest hardnekkige vlekken. Het is de perfecte manier om je kleding te ontdoen van boter of olie, gras, rode wijn en bloedvlekken.

Met de Bijvul-functie blijft er nooit meer wasgoed achter in je wasmand.
Ben je vergeten een kindersok of een verdwaalde T-shirt in de wasmachine te steken? Geen probleem! Met de Bijvul-functie kun je tijdens de wasbeurt makkelijk kleding toevoegen of verwijderen*. Druk gewoon op de Bijvul-knop, open de deur, voeg de vergeten kledingstukken toe en ga door met wassen. *Als veiligheidsvoorziening kun je de Bijvul-functie niet gebruiken als het zeepsop heter is dan 50°C of als het waterniveau te hoog is.

Gegarandeerd stille en duurzame motor.
Laat je wasmachine je gezellige diner niet verstoren. De EcoSilence Drive™ van Bosch is zo stil dat je soms vergeet dat hij aanstaat. De borstelloze, energiezuinige motor is stil in gebruik, heeft een bijzonder lange levensduur en wordt geleverd met 10 jaar garantie op onderdelen.

Hygiene Plus-programma
Herademt met het Hygiene Plus-programma van Bosch. Dat omvat een extra spoelcyclus om bacteriën, pollen en huisstofmijten te neutraliseren. Zelfs bij 40°.

Wast efficiënt maar is voorzichtig voor je kledij.
Je favoriete of delicate kledingstukken kunnen na veelvuldig wassen beschadigd raken. Met de Vario Drum trommel gebeurt dit niet. De unieke trommelstructuur wast alle soorten kledij voorzichtig en efficiënt door het water gelijkmatig te verdelen, zonder je geliefde items uit te rekken, te kreuken of te beschadigen.

Makkelijk te gebruiken, groot display
Zeg vaarwel tegen onduidelijkheid en hallo tegen onze wasmachine met groot led-display. Gedaan met kleine, onleesbare schermen en het ontcijferen van symbolen. Dankzij ons duidelijke en gebruiksvriendelijke led-display is de was doen nu makkelijker dan ooit. Geniet van simpel gebruik en modern design.

Bovenstaande informatie is uitsluitend informatief/indicatief en aan wijziging onderhevig

	WAARDAMME	KNOKKE		WAARDAMME	KNOKKE
MA	9u tot 12u30 en 13u30 tot 18u	10u tot 18u	VRIJ	9u tot 12u30 en 13u30 tot 18u	10u tot 18u
DI	- GESLOTEN -	- GESLOTEN -	ZAT	10u tot 12u30 en 13u30 tot 17u	10u tot 18u
WOE	9u tot 12u30 en 13u30 tot 18u	10u tot 18u	ZON	- GESLOTEN -	- GESLOTEN -
DO	9u tot 12u30 en 13u30 tot 18u	10u tot 18u			

Powered by niwzi Niwzi Media Group

elektrozine.BE

SPECIFICATIE

Algemeen

Trommelinhoud	9 kg
Type wasmachine	Frontlader
Zwiersnelheid (maximaal)	1600 t/min

Energieverbruik

Droogresultaat	A
Energieklasse	A
Energieverbruik per 100 cycli	49 kWh
Geluidsniveau centrifugeren	74 dB(A)
Geluidsniveau-klasse	B
Gewogen waterverbruik per cyclus	50 Liter
Tijdsduur Eco 40-60° programma	3:40

Fysieke kenmerken

Breedte	59 cm
Diepte	59 cm
Hoogte	84.5 cm
Kleur	Wit
Vulopening	32 cm

Garantie

Motor garantie (Jaar)	10

Gebruiksgemak

Eindsignaal programma	✔
Type eindsignaal	Akoestisch
Uitgestelde start	✔

Opties

Extra water	✔
Voorwas	✔

Programma's

Wasprogramma's	Afpompen, Allergie / hygiëne, Centrifugeren/zwieren, Fijne was/Delicaat/zijde,

Veiligheid

Beveiliging tegen waterschade	✔
Kinderbeveiliging	✔

Bovenstaande informatie is uitsluitend informatief/indicatief en aan wijziging onderhevig

	WAARDAMME	KNOKKE		WAARDAMME	KNOKKE
MA	9u tot 12u30 en 13u30 tot 18u	10u tot 18u	VRIJ	9u tot 12u30 en 13u30 tot 18u	10u tot 18u
DI	- GESLOTEN -	- GESLOTEN -	ZAT	10u tot 12u30 en 13u30 tot 17u	10u tot 18u
WOE	9u tot 12u30 en 13u30 tot 18u	10u tot 18u	ZON	- GESLOTEN -	- GESLOTEN -
DO	9u tot 12u30 en 13u30 tot 18u	10u tot 18u			

Gemengde was/mix, Katoen, Kreukherstellend / antikreuk, Outdoor / Sports, Spoelen, Wol / handwas

Bovenstaande informatie is uitsluitend informatief/indicatief en aan wijziging onderhevig

	WAARDAMME	KNOKKE		WAARDAMME	KNOKKE
MA	9u tot 12u30 en 13u30 tot 18u	10u tot 18u	**VRIJ**	9u tot 12u30 en 13u30 tot 18u	10u tot 18u
DI	- GESLOTEN -	- GESLOTEN -	**ZAT**	10u tot 12u30 en 13u30 tot 17u	10u tot 18u
WOE	9u tot 12u30 en 13u30 tot 18u	10u tot 18u	**ZON**	- GESLOTEN -	- GESLOTEN -
DO	9u tot 12u30 en 13u30 tot 18u	10u tot 18u			