



## SMV4EAX24E Bosch

Merk: Bosch  
Model: SMV4EAX24E



SCAN OM TE  
BESTELLEN

## OMSCHRIJVING

HC - Serie 4 Vaatwasser Vol. integ. - 60 x 81,5 - 87,5 cm EfficientDry, 42 dB, Flex-korven, RackMatic, infoLight

- EfficientDry: verbeterde droogprestaties dankzij automatische opening van de deur.
- Flex korven: praktische en flexibele oplossing voor nog makkelijker laden.
- Silence Plus: de opmerkelijk stille 42 dB vaatwasser.
- "Favorieten"-knop: bewaar je favoriete was-cycli.
- Programma Download: download extra programma's die bij je levensstijl passen via de Home Connect-app.

**De deur opent automatisch aan het einde van het programma, voor een perfect droogresultaat.**

Vaat opbergen die niet helemaal droog of te warm is, is vervelend. Met EfficientDry, opent de deur van je vaatwasser automatisch aan het einde van het programma. Deze vindingrijke oplossing verbetert het drogen, vermijdt condensatie en koelt de vaat rustig af, zodat deze klaar is om op te bergen zonder nog manueel gedroogd te moeten worden. Bovendien bespaar je in energie.

### Flex korven

Bovenstaande informatie is uitsluitend informatief/indicatief en aan wijziging onderhevig

	WAARDAMME	KNOKKE		WAARDAMME	KNOKKE
MA	9u tot 12u30 en 13u30 tot 18u	10u tot 18u	VRIJ	9u tot 12u30 en 13u30 tot 18u	10u tot 18u
DI	- GESLOTEN -	- GESLOTEN -	ZAT	10u tot 12u30 en 13u30 tot 17u	10u tot 18u
WOE	9u tot 12u30 en 13u30 tot 18u	10u tot 18u	ZON	- GESLOTEN -	- GESLOTEN -
DO	9u tot 12u30 en 13u30 tot 18u	10u tot 18u			

Flex korven: praktische en flexibele oplossing voor nog makkelijker laden.

## Een vaatwasser die je nauwelijks hoort.

Niemand wordt graag afgeleid door lawaai. Als rust en stilte belangrijk voor je zijn, is de Silence Plus 42 dB vaatwasser het antwoord. Hij is opmerkelijk stil waardoor je keuken een oase van rust wordt.

## Je favoriete wasprogramma met de druk op een knop.

Haal het beste uit je geconnecteerde vaatwasser en vereenvoudig je dagelijkse leven. Met de "Favorieten"-functie kan je simpelweg de programma's en opties configureren die je het meest gebruikt. De geprogrammeerde instellingen kunnen gestart worden via de Home Connect app of rechtstreeks op de bedieningsband in een enkele klik. Combineer bijvoorbeeld de optie Extra Dry met het programma Eco 50 ° en start de vaatwasser met één klik. Gepersonaliseerde instellingen staan je toe om de vaat te doen met de druk op een knop.

## Download programma's voor een perfecte match met je dagelijkse leven.

Soms passen voorgeprogrammeerde cyclussen nu eenmaal niet perfect bij je persoonlijke wensen. Bosch vaatwassers met de functie "Programma Download" bieden je de mogelijkheid extra programma's toe te voegen via de Home Connect-app. "Programma Download" verzekert je ervan dat je vaat steeds perfect proper is, dankzij de programma's die op jouw persoonlijke wensen aansluiten.

## Slimme programmaselectie

Welk programma is nu precies het beste voor elke afwasbeurt? De programma-assistent maakt het eenvoudig. Beantwoord simpelweg een paar vragen in de Home Connect-app over de soort vaat, hoe vuil de vaat is en je persoonlijke voorkeuren, zoals hoe energiezuinig, droog, snel en stil de afwasbeurt moet zijn. Het systeem stelt je dan het meest geschikte programma voor. Druk enkel nog op start en dan is het uitkijken naar perfect propere pannen.

## InfoLight, een handig indicatielampje.

Uw ingebouwde vaatwasser projecteert een rood indicatie-teken op de vloer om aan te duiden of het programma nog bezig is of al afgerond is.

## Nooit meer lekkage in de vaatwasser.

Lekbescherming is essentieel voor vaatwassers. Ons Aqua Stop -systeem levert onfeilbare lekbescherming. Wanneer de sensor een lek detecteert, wordt de vaatwasser automatisch stopgezet en het water verwijderd via een dubbelwandige slang. Met AquaStop ben je beschermd tegen waterschade gedurende de volledige levensduur

Bovenstaande informatie is uitsluitend informatief/indicatief en aan wijziging onderhevig

	WAARDAMME	KNOKKE		WAARDAMME	KNOKKE
MA	9u tot 12u30 en 13u30 tot 18u	10u tot 18u	VRIJ	9u tot 12u30 en 13u30 tot 18u	10u tot 18u
DI	- GESLOTEN -	- GESLOTEN -	ZAT	10u tot 12u30 en 13u30 tot 17u	10u tot 18u
WOE	9u tot 12u30 en 13u30 tot 18u	10u tot 18u	ZON	- GESLOTEN -	- GESLOTEN -
DO	9u tot 12u30 en 13u30 tot 18u	10u tot 18u			

van je apparaat.

## ActiveWater-technologie: minder water, minder energie, meer resultaat.

Deze innovatieve spoeltechnologie levert uitzonderlijke reinigingsprestaties met minder water en energie en is hierdoor dus zeer milieuvriendelijk. Er wordt water en energie bespaard door een gerichte waterafgifte, geoptimaliseerde filtertechnologie, snellere verwarming en hogere pompprestaties voor een betere watercirculatie.

## EcoSilence Drive™: krachtig, duurzaam, stil en efficiënt.

Voor een nog efficiëntere reiniging hebben we de zuinige EcoSilence Drive™ ontwikkeld. Deze motor is uitzonderlijk stil en efficiënt en verbruikt minder energie. De EcoSilence Drive™ werkt zonder borstels, is geruisloos en levert gegarandeerd topprestaties.

## SPECIFICATIE

Algemeen		Energieverbruik	
Aantal bestekken	13	Duurtijd eco-programma	3:35
Type vaatwasser	Volledig integreerbaar	Energieklasse	B
		Energieverbruik in eco-programma per 100 cycli	64 kWh
		Geluidsniveau	42 dB(A)
		Geluidsniveau-klasse	B
		Waterverbruik eco-programma per cyclus	9
Fysieke kenmerken		Gebruiksgemak	
Breedte	59 cm	Aanduiding resttijd	✓
Diepte	55 cm	Bovenkorf in de hoogte verstelbaar	✓
Hoogte	81.5 cm	Eindsignaal programma	✓
Nisbreedte (minimaal)	60 cm		
Nisdiepte (minimaal)	55 cm		
Nishoogte (maximaal)	87.5 cm		

Bovenstaande informatie is uitsluitend informatief/indicatief en aan wijziging onderhevig

	WAARDAMME	KNOKKE		WAARDAMME	KNOKKE
MA	9u tot 12u30 en 13u30 tot 18u	10u tot 18u	VRIJ	9u tot 12u30 en 13u30 tot 18u	10u tot 18u
DI	- GESLOTEN -	- GESLOTEN -	ZAT	10u tot 12u30 en 13u30 tot 17u	10u tot 18u
WOE	9u tot 12u30 en 13u30 tot 18u	10u tot 18u	ZON	- GESLOTEN -	- GESLOTEN -
DO	9u tot 12u30 en 13u30 tot 18u	10u tot 18u			

**Programma's**

Aantal 6  
afwasprogramma's

**Uitrusting**

Bestekschikking Bestekmandje

Bovenstaande informatie is uitsluitend informatief/indicatief en aan wijziging onderhevig

	<b>WAARDAMME</b>	<b>KNOKKE</b>		<b>WAARDAMME</b>	<b>KNOKKE</b>
<b>MA</b>	9u tot 12u30 en 13u30 tot 18u	10u tot 18u	<b>VRIJ</b>	9u tot 12u30 en 13u30 tot 18u	10u tot 18u
<b>DI</b>	- GESLOTEN -	- GESLOTEN -	<b>ZAT</b>	10u tot 12u30 en 13u30 tot 17u	10u tot 18u
<b>WOE</b>	9u tot 12u30 en 13u30 tot 18u	10u tot 18u	<b>ZON</b>	- GESLOTEN -	- GESLOTEN -
<b>DO</b>	9u tot 12u30 en 13u30 tot 18u	10u tot 18u			