



PartyBox Stage 320 JBL

Merk: JBL
Model: JBLPBSTAGE320EP



€599,99-



SCAN OM TE
BESTELLEN

OMSCHRIJVING

Bouw overal je feestje

Met de JBL PartyBox Stage 320 kun je altijd en overal feesten. Maak van elke ruimte een dansvloer, binnen of buiten. Een krachtige JBL Pro Sound en een pompende bas laten iedereen dansen, terwijl zij genieten van een adaptieve lichtshow, lichtsporen en stroboscoopeffecten, die reageren op de beat van de muziek. Gebruik de microfoon- en gitaaringangen om te laten wat je kunt. Je kunt de hele nacht feesten met leuke interactieve effecten. Dankzij de stevige telescopische handgreep en brede, stevige wielen kun je de JBL PartyBox Stage 320 vrijwel overal mee naartoe nemen. Het spatwaterdichte ontwerp zorgt ervoor dat hij bestand is tegen een beetje regen. Het beste van alles is dat hij tot 18 uur afspeeltijd biedt. En als langer wilt doorgaan, wissel je gewoon de vervangbare batterij. Voor een nog groter feest maak je eenvoudig verbinding of gebruik je de JBL PartyBox-app om meerdere JBL Auracast-luidsprekers draadloos te verbinden. Breng mensen samen voor een ongekend feest met de JBL PartyBox Stage 320.

SPECIFICATIE

Aansluitingen

Algemeen

Bovenstaande informatie is uitsluitend informatief/indicatief en aan wijziging onderhevig

	WAARDAMME	KNOKKE		WAARDAMME	KNOKKE
MA	9u tot 12u30 en 13u30 tot 18u	10u tot 18u	VRIJ	9u tot 12u30 en 13u30 tot 18u	10u tot 18u
DI	- GESLOTEN -	- GESLOTEN -	ZAT	10u tot 12u30 en 13u30 tot 17u	10u tot 18u
WOE	9u tot 12u30 en 13u30 tot 18u	10u tot 18u	ZON	- GESLOTEN -	- GESLOTEN -
DO	9u tot 12u30 en 13u30 tot 18u	10u tot 18u			

Karaoke Microfoon In 1

Aantal luidsprekers in de doos 1 speaker

Totaal 240 W

uitgangsvermogen (muziek)

Type speaker PartyBox

Audio

Frequentiebereik 40 - 20000 Hz

Connectiviteit

 Bluetooth 

Bluetooth-versie 5.4

Fysieke kenmerken

Beschermingsklasse (IP) IPX4

Breedte 33.5 cm

Diepte 38.5 cm

Gewicht 16500 g

Hoogte 67 cm

Gebruiksgemak

 Waterbestendig 
Stroom

Maximale batterijduur 18 uur

Bovenstaande informatie is uitsluitend informatief/indicatief en aan wijziging onderhevig

	WAARDAMME	KNOKKE		WAARDAMME	KNOKKE
MA	9u tot 12u30 en 13u30 tot 18u	10u tot 18u	VRIJ	9u tot 12u30 en 13u30 tot 18u	10u tot 18u
DI	- GESLOTEN -	- GESLOTEN -	ZAT	10u tot 12u30 en 13u30 tot 17u	10u tot 18u
WOE	9u tot 12u30 en 13u30 tot 18u	10u tot 18u	ZON	- GESLOTEN -	- GESLOTEN -
DO	9u tot 12u30 en 13u30 tot 18u	10u tot 18u			