



Roam 2 Black Sonos

Merk: Sonos
Model: ROAM2R21BLK

8 7 2 0 8 6 2 5 0 2 6 8 0



8 720862 502680 >

€199,99-



SCAN OM TE
BESTELLEN

OMSCHRIJVING

Ongelofelijk licht, robuust en krachtig: Roam 2 maakt het makkelijk om overal te genieten van Sonos-geluid. Waar het leven je ook brengt.

Koppel, speel, en ga. Geniet tot 10 uur van indrukwekkende helderheid en bass. Roam 2 is volledig IP67 stof- en waterdicht en klaar om buiten te spelen. Maak thuis via wifi verbinding met de Sonos-app om extra functies te ontgrendelen en hem als smart speaker te gebruiken.

In elk opzicht fantastisch

De nauwkeurig ontworpen akoestiek overtreft alle verwachtingen voor zo'n kleine speaker, die ongelooflijke helderheid en indrukwekkende bass produceert. Automatische Trueplay™ stemt het geluid af voor je omgeving.

Een batterij met uithoudingsvermogen

Geniet van tot 10 uur continue afspeeltijd. Gebruik de aan/uit-knop om batterij te sparen, en laad hem efficiënt op met de meegeleverde USB-C-kabel en een compatibele adapter.

Robuust en klaar voor avontuur

Waterspatten, zon, vuil, zand, sneeuw, extreme temperaturen: Roam 2 is nauwkeurig ontworpen en getest om het

Bovenstaande informatie is uitsluitend informatief/indicatief en aan wijziging onderhevig

	WAARDAMME	KNOKKE		WAARDAMME	KNOKKE
MA	9u tot 12u30 en 13u30 tot 18u	10u tot 18u	VRIJ	9u tot 12u30 en 13u30 tot 18u	10u tot 18u
DI	- GESLOTEN -	- GESLOTEN -	ZAT	10u tot 12u30 en 13u30 tot 17u	10u tot 18u
WOE	9u tot 12u30 en 13u30 tot 18u	10u tot 18u	ZON	- GESLOTEN -	- GESLOTEN -
DO	9u tot 12u30 en 13u30 tot 18u	10u tot 18u			

allemaal aan te kunnen.

Makkelijk mee te nemen

Het ultracompacte, ergonomische ontwerp weegt minder dan 450 gram. Pak hem op, stop 'm in je tas en ga op avontuur.

Jij houdt de controle

De tastbare knoppen zorgen voor intuïtieve controle over het afspelen en volume, en voorkomen dat ze per ongeluk worden ingedrukt als je onderweg bent.

Altijd in zijn element

Waterspatten, zon, vuil, zand, sneeuw en extreme temperaturen - Roam 2 is nauwgezet ontworpen en getest om het allemaal aan te kunnen.

Schokkend duurzaam

Laat je niet misleiden door de elegante looks. Schokabsorberende materialen en een slijtvaste afwerking zorgen voor uitstekende bescherming tegen vallen, krassen en schuurplekken.

Bluetooth® en wifi

Speel hoe je wilt

Roam 2 is een ongelofelijk veelzijdige alles-in-één speaker. Gebruik hem waar je wilt als bluetoothspeaker en thuis als een smart speaker.

Vergelijk bluetooth en wifi

Ontgrendel alle kracht van Sonos

Download de Sonos-app en maak thuis verbinding met wifi voor een next-level luisterbeleving met geluid van hogere kwaliteit en extra controle.

Vergroot je bereik

Luister overal in huis zonder dat je de buurt van je telefoon of computer hoeft te blijven.

Stream ononderbroken

Je hebt nooit last van telefoongesprekken of meldingen die tussen jou en je muziek komen.

Vul je hele huis

Geniet overal in huis van geweldig geluid met meerdere Sonos-speakers.

Bovenstaande informatie is uitsluitend informatief/indicatief en aan wijziging onderhevig

	WAARDAMME	KNOKKE		WAARDAMME	KNOKKE
MA	9u tot 12u30 en 13u30 tot 18u	10u tot 18u	VRIJ	9u tot 12u30 en 13u30 tot 18u	10u tot 18u
DI	- GESLOTEN -	- GESLOTEN -	ZAT	10u tot 12u30 en 13u30 tot 17u	10u tot 18u
WOE	9u tot 12u30 en 13u30 tot 18u	10u tot 18u	ZON	- GESLOTEN -	- GESLOTEN -
DO	9u tot 12u30 en 13u30 tot 18u	10u tot 18u			

Bedien op jouw manier

- Sonos-app
- Amazon Alexa
- Directe bediening
- Apple AirPlay 2

Eén app regelt het alsof het niets is

De Sonos-app brengt al je content en instellingen samen op één plek zodat je je systeem moeiteloos kunt bedienen vanuit elke kamer

Hey Alexa, wat is de weersvoorspelling voor dit weekend?

Ongelofelijk, hoe je hem ook neerzet

Verfijnd en veelzijdig: Roam 2 is overal in huis op zijn plek. Zet hem rechtop om ruimte te besparen of leg 'm op zijn kant voor extra stabiliteit. Het geluid past zich automatisch aan voor de beste luisterbeleving.

Muziek inbegrepen

Ontdek gratis muziek, originele content en duizenden radiostations van over de hele wereld met Sonos Radio. Je vindt het in de Sonos-app zodra je je systeem hebt geïnstalleerd.

Creëer je eigen sound system

Mix en match producten die passen bij waar en hoe je wilt luisteren. Combineer identieke speakers voor een rijker stereogeluid, bouw een surround sound-systeem voor je thuisbioscoop en laat je nog meer meeslepen als je Sonos toevoegt aan elke kamer.

SPECIFICATIE

Aansluitingen

USB-aansluiting	✓
USB-connectortype	USB-C

Bediening

Bedienen met stem	✓
Koppeling met app	✓
Smart home platform	Amazon Alexa

Algemeen

Aantal luidsprekers in de doos	1 speaker
Type speaker	PartyBox

Connectiviteit

AirPlay	AirPlay 2
Bluetooth	✓
Bluetooth-versie	5.2

Bovenstaande informatie is uitsluitend informatief/indicatief en aan wijziging onderhevig

	WAARDAMME	KNOKKE		WAARDAMME	KNOKKE
MA	9u tot 12u30 en 13u30 tot 18u	10u tot 18u	VRIJ	9u tot 12u30 en 13u30 tot 18u	10u tot 18u
DI	- GESLOTEN -	- GESLOTEN -	ZAT	10u tot 12u30 en 13u30 tot 17u	10u tot 18u
WOE	9u tot 12u30 en 13u30 tot 18u	10u tot 18u	ZON	- GESLOTEN -	- GESLOTEN -
DO	9u tot 12u30 en 13u30 tot 18u	10u tot 18u			

Wi-Fi



Wi-Fi-standaarden

Wi-Fi 802.11a (Wi-Fi 2), Wi-Fi 802.11ac (Wi-Fi 5), Wi-Fi 802.11b (Wi-Fi 1), Wi-Fi 802.11g (Wi-Fi 3), Wi-Fi 802.11n (Wi-Fi 4)

Fysieke kenmerken

Beschermingsklasse (IP)	67 (Water- en stofdicht)
Breedte	6,2 cm
Diepte	6 cm
Gewicht	430 g
Hoogte	16,8 cm
Kleur	Zwart

Gebruiksgemak

Waterbestendig


Stroom

Aantal batterijen meegeleverd	1
Maximale batterijduur	10 uur

Bovenstaande informatie is uitsluitend informatief/indicatief en aan wijziging onderhevig

	WAARDAMME	KNOKKE		WAARDAMME	KNOKKE
MA	9u tot 12u30 en 13u30 tot 18u	10u tot 18u	VRIJ	9u tot 12u30 en 13u30 tot 18u	10u tot 18u
DI	- GESLOTEN -	- GESLOTEN -	ZAT	10u tot 12u30 en 13u30 tot 17u	10u tot 18u
WOE	9u tot 12u30 en 13u30 tot 18u	10u tot 18u	ZON	- GESLOTEN -	- GESLOTEN -
DO	9u tot 12u30 en 13u30 tot 18u	10u tot 18u			